

デジタルカメラ

取扱説明書


かんたんガイド

P.2

各部の名称と、撮影・再生の基本ス テップ、基本操作を確認しましょう。


もくじ

P.24




- オリンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありがとうございます。カメラを操作しながらこの説明書をお読みいただき、安全に正しくお使いください。特に「安全にお使いいただくために」は、製品をご使用になる前に良くお読みください。またお読みに
- なったあとも、必ず保管してください。 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、海外旅行などの大切な撮影の前には 試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。 ● 取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは、実際の製品とは異なる場
- 合があります。
- この取扱説明書は、カメラのファームウェアVer1.0にもとづいて記載されています。カ メラのファームアップにより機能の追加・変更があった場合、記載内容が異なります。 最新情報は当社ホームページをご確認ください。

カメラ



電源を入れると、青色の文字のボタンが発光します。暗い場所などでの撮影に便利です。



モードダイヤル

モードダイヤルを使うと、撮影する 被写体に合わせてカメラの設定を 簡単に変えることができます。



応用撮影モード

- 絞り値、シャッター速度を任意に設定し、より高度な撮影ができます。
- 応用撮影モードで設定した機能は、カメラの電源を切っても設定を保持しています。

	<u> </u>	
Р	プログラム撮影	絞り値とシャッター速度はカメラが自動的に決めて設定します。(📭 😵 P.46)
Α	絞り優先撮影	絞り値を自分で設定します。シャッター速度は カメラが自動的に設定します。(瓜舎 P.47)
S	シャッター優先撮影	シャッター速度を自分で設定します。絞り値は カメラが自動的に設定します。(LSTP-48)
М	マニュアル撮影	絞り値とシャッター速度を自分で設定します。 (瓜谷 P.49)

かんたん撮影モード

- 撮影シーンに合わせて選びます。カメラが自動的に撮影に適した条件を設定します。
- かんたん撮影モードでは、モードダイヤルを回したり、電源をオフにすると設定した機能は、初期設定に戻ります。

AUTO	オート	最適な絞り値とシャッター速度をカメラが自動 的に設定します。暗いときにはフラッシュが自動 的にポップアップします。
១	ポートレート	人物撮影をするのに最適です。
A	風景	風景を撮るのに最適です。
*	マクロ	被写体に近接した撮影を行うときに使用します。
N.	スポーツ	スポーツなどの動きのある被写体を撮るのに最適です。
⊅≗	夜景&人物	夜の景色と人物をいっしょに撮るのに最適です。
ART/SCN	アートフィルター/ シーン	お好みのフィルター/シーンを選択すると、カメラが自動的にフィルター/シーンに適した撮影条件を設定します。ほとんどの機能は変更できません。

アートフィルター/シーンの設定方法

- 1 モードダイヤルを ART/SCN に設定します。
 - アートフィルターメニューが表示されます。①を押すとシーンメニューに切り換わります。







- 2 ∞ ∞ でフィルター/シーンを選択します。
- 3 @ボタンを押します。
 - 設定を変更したいときは、再度®ボタンを押してメニューを表示します。

アートフィルターの種類・


アイコン	アートフィルター	アイコン	アートフィルター
[ART]	ポップアート	[ART]	ライトトーン
AR_2^T	ファンタジックフォーカス	[ART]	ラフモノクローム
AR_3	デイドリーム	AR_6^T	トイフォト


シーンモードの種類

アイコン	モード	アイコン	モード
& «	チャイルド		文書
HI	ハイキー	X	パノラマ
LOW	ローキー		打ち上げ花火
(4)	ぶれ軽減	* <u>/</u>	ビーチ&スノー
×	ネイチャーマクロ	:•	水中ワイド
₩	キャンドル	9	水中マクロ
*	夕日		

- アートフィルターはRAW画像には適応されません。
- アートフィルターでRAW設定時は、自動的に■N+RAWに設定されます。
- アートフィルターの種類によっては、画像の粗さが強調される場合があります。

ファインダ






スーパーコンパネ


撮影の設定状態の表示と設定が、同時にできる下の画面をスーパーコンパネと呼びます。INFOボタンを押して液晶モニタに表示して使用します。

■②3 「スーパーコンパネ表示を見ながら設定する」(P.21)




液晶モニタ(ライブビュー)

液晶モニタで被写体を表示して確認しながら撮影します。□ボタンを押してライブビューを使います。 『③「ライブビュー撮影」(P.36)



液晶モニタ(再生)

INFOボタンを使って表示を切り換えることができます。 応念 「情報表示」(P.93)



同梱品を確認する

お買い上げの商品には次の付属品が入っています。 万一、不足していたり、破損していた場合には、お買い上げ販売店まで ご連絡ください。







ボディキャップ



ストラップ



リチウムイオン電池 PS-BLS1 (BLS-1)



リチウムイオン充電器 PS-BCS1 (BCS-1)



USBケーブル CB-USB6



ビデオケーブル CB-VC2



アイピースカバー

- OLYMPUS Master 2 CD-ROM
- 取扱説明書
- 保証書

ストラップを取り付ける






片方のストラップにアイピースカバーを 通しておきます。矢印にしたがってスト ラップを通します。



最後に強く引っ張り、 抜けないことを確認 してください。

• もう一方のストラップ取り付け部にも、同様にストラップを取り付けます。

電池を準備する



2 電池を入れる




3 電池カバーを閉め、電池カバーロックを⊜の方向にスライド する

- 電池カバーの開け閉めの際は、電源を切ってください。
- カメラをご使用の際は、必ず電池カバーを閉じてください。

電池を取り出す

電池ロックノブを押す と電池が取り出せるよ うになります。



長時間の撮影には、電池の消耗に備えて予備の電池を用意されることをおすすめします。

レンズを取り付ける

カメラのボディキャップと レンズのリアキャップを外す






ボディキャップ

2 レンズを取り付ける

- カメラのレンズ合わせマーク (赤印) にレンズの取り付け指標 (赤印)を合わせ、レンズをボ ディに差し込みます(①)。
- レンズをカチッと音がするまで 矢印の方向に回します(②)。
 - パワースイッチがOFFになっ ていることを確認してくだ さい。
 - レンズ取り外しボタンは押 さないでください。

3 レンズキャップを外す (3, 4)



レンズを取り外す


レンズ取り外しボタンを押しな がら(1)、矢印の方向に回しま す (2)。



カードを入れる

コンパクトフラッシュ/ マイクロドライブの場合

カードカバーを開けます(①、②)。端子側を奥にして差し込みます(③)。



xD-ピクチャーカードの場合

カードカバーを開けます(①、②)。 カードがロックされるまで差し込みま す(③)。



xD-ピクチャー カードスロット

カードを取り出す


カードアクセスランプが点滅している ときは、絶対にカードカバーを開けな いでください。


コンパクトフラッシュ/ マイクロドライブの場合

- イジェクトボタンを奥まで押し込む と、イジェクトボタンが出てきます。 イジェクトボタンをもう一度奥まで 押し込むと、カードが出てきます。
- カードをつまんで取り出します。

xD-ピクチャーカードの場合

- 差し込まれているカードを軽く押す と、カードが出てきます。
- カードをつまんで取り出します。






電源を入れる

1 パワースイッチをONの位置にします。

• 電源を切るには、パワースイッチを**OFF**の位置にします。




ダストリダクション機能の作動

電源を入れたとき、撮像素子のフィルター前面についたゴミをスーパーソニックウェーブフィルター (SSWF) により払い落とすダストリダクション機能が自動的に働きます。ダストリダクション機能が作動中はSSWFランプが点滅します。

ファインダを見やすくする

視力に合わせてファインダの視度 調整をします。

ファインダをのぞきながら、視度調整ダイヤルを少しずつ回します。 AFターゲットがはっきり見えたら調整完了です。



日時を設定する

日時の情報は画像とともにカードに記録されます。また、ファイル名も日付の情報をもとに付けられます。お使いになる前に必ず正しい日時を設定してください。

7 MENUボタンを押す

液晶モニタにメニュー画面が表示されます。



2 ☞ で [f] を選択し、 ⊮を押す



3 ☞ で[日時設定]を 選択し、※を押す



4 ☞ で[年]を選択し、 ※を押す





-十字ボタン ⋒⋒

5 同様の操作を繰り返し、 時刻まで入力する



- 時刻は24時間表示です。
 - 6 ◎ ◎ で日付の順序を 選択する



7 ⊛ボタンを押す



8 MENUボタンを押して 終了する

撮影する

1 ファインダをのぞきなが らAFターゲットに被写体 を合わせ、構図を決める ファインダ シャッターボタン カード アクセス ランブ

2 ピントを合わせる

シャッターボタンを 半押しします。





合隹マーク

シャッター速度

- ピントが固定され、ファインダ内の合焦マークが点灯し、ピントの合ったAF ターゲットが点灯します。
- カメラが自動的に決定したシャッター速度や絞り値が表示されます。
- シャッターボタンが押されている間は、スーパーコンパネは消灯します。

3 撮影する

半押しの状態から、さらに シャッターボタンを押し 込みます (全押し)。



- シャッター音がして、撮影されます。
- カードアクセスランプが点滅し、カード記録が始まります。

カードアクセスランプの点滅中は、絶対に電池やカードを抜かないでください。撮影した画像が保存されないだけではなく、保存済みの画像が破壊されるおそれがあります。

カメラの構え方

レンズ、フラッシュ、光源センサーに指やストラップがかからないよう、ご注意ください。



液晶モニタを 見ながら撮影する

撮影する被写体を液晶モニタに表示して 構図を確認したり、拡大表示して液晶モニ タを見ながら撮影することができます。 ■37 「ライブビュー撮影」(P.36)

【 ○ (ライブビュー) ボタンを押して、ラ イブビューに切り換 える

• 液晶モニタに被写体が表示されます。





2 シャッターボタンを押して 撮影する

ピント合わせをして撮影されます。


カメラが動作を停止したときは

電源を入れたまま約8秒間何も操作しないと、電池の消耗を防ぐために液晶モニタのバックライトが消灯します(スーパーコンパネ点灯時)。さらに約1分間何も操作しないと、スリープモード(待機状態)になり、カメラは動作を停止します。シャッターボタンや「・ボタンなどを操作するとカメラは動作を再開します。 『『『バックライト時間』(P.111)、「スリープ時間」(P.111)

再生する/削除する


画像を再生する

▶ボタンを押すと、最後に撮影した画像が表示されます。



クローズアップ 再生する


コントロールダイヤルをQ側に回すたびに2~14倍と拡大倍率が変化します。



画像を削除する

消去したい画像を再生し、**値**ボタンを押し ます。

⑩ ⑤ を押して[実行]を選択し ⊗ ボタンを押すと、削除されます。



基本操作

このカメラには3通りの操作方法があります。

ダイレクトボタン操作 IC会 P.20

機能が割り当てられたダイレクトボタンと、コントロールダイヤルで設定します。 設定中はファインダとスーパーコンパネ に情報が表示されます。ファインダで被写 体をとらえながら操作したいときに適し ています。

メニューを表示して設定 DG P.22

メニューでは撮影に関する設定だけでなく、再生に関する設定、撮影機能やカメラの機能をカスタマイズする設定を行います。

スーパーコンパネ表示を見ながら設定 □ P.21

液晶モニタにスーパーコンパネを表示して、機能を設定します。スーパーコンパネでは、現在の設定状態の確認だけでなく、 画面上で機能を選択して直接設定を変えることができます。



本書の記載方法

本文中、ダイレクトボタン、スーパーコンパネ、メニューでの操作方法を以 下のように表記しています。

- 「+」は同時に操作をすることを示しています。
- •「▶」は次の操作に進むことを示しています。

例:フラッシュ補正を設定する場合

ダイレクトボタン キャ図・零

スーパーコンパネ (ox) b 🗒


∞ ▶ ҈ : [フラッシュ補正]

メ*ニュー* MENU ▶ [♣] ▶ [フラッシュ補正]

カメラの設定をリセット する P/A/S/Mモードでは、変更した設定は 電源を切ってもリセットされません。 カメラを出荷時の設定に戻すにはリ セットを実行します。

№ 「設定のリセット」(P.104)

ダイレクトボタンを使って操作する



2 コントロールダイヤルで設定する

ボタンを押すとその機能が約8秒間選択状態になり、その間にコントロールダイヤルを回して設定します。何も操作しないで約8秒経過すると設定が確定します。 □3 「ボタンON保持時間」(P.109)

ダイレクトボタン一覧

番号	ダイレクトボタン	機能	参照ページ
1	å/⊙/□	リモコン撮影/セルフタイマー撮影/ 連写	P.65-67
2	‡	フラッシュモードの設定	P.80
2+3	4 + 2	フラッシュ補正	P.84
3	⊉	露出補正	P.52
4	[…]	AFターゲット選択	P.61
5	IS	手ぶれ補正設定	P.69
6	WB	ホワイトバランス設定	P.73
7	AF	AF方式設定	P.59
8	ISO	ISO感度設定	P.55
9		測光方式設定	P.51

スーパーコンパネ表示を見ながら設定する

1 INFOボタンを押してスーパー コンパネを表示する

- 再度 INFO ボタンを押すとスーパーコンパネが消灯します。
- ライブビュー中は、∞ボタンを押して スーパーコンパネを表示します。





2 ⊗ボタンを押す



カーソル点灯 選択している機能名表示

3 © でカーソルを設定したい 機能に移動し、コントロール ダイヤルで設定を変更する




ダイレクトメニュー



◎ ボタンを押すと、カーソル位置のダイレクトメニューが表示されます。ダイレクトメニューでも設定を変更することができます。設定を変更して®ボタンを押すと、設定が確定されます。また、数秒間何も操作しないと設定は確定され、スーパーコンパネ表示に戻ります。

スーパーコンパネで設定できる機能については、「スーパーコンパネ」 (瓜舎 P.7) をご覧ください。

メニューを表示して操作する





MENUボタンを押して1つ前に戻る

◎ボタンを押して 選択肢を決定



2 🖾 🖾 でタブを選択し、🖟を押す

- □ 撮影メニュー1 □ 撮影メニュー2
- 再生メニュー ヤットアップメニュー:カメラの基本的な機能を設定します。

現在の設定を表示

3 ∞ ☞ で機能を選択 し、 ※ を押して各設 定画面に進む



機能

フラッシュ補正 はRCモー はRCモー フラケン フラケン で 多種露出 ピーフゴ

- **4** ⊗ ボタンを押して、設定内容を確定する
- 繰り返しMENUボタンを押して、メニューを終了します。

メニューで設定できる機能については、「メニュー一覧」(DSP P.153) をご覧ください。

カスタムメニューを表示するには

カメラの各種設定や操作を撮影者の好みのスタイルにすることができます。カメラのカスタマイズは「カスタムメニュー」で行います。セットアップメニューの[もメニュー表示]を[ON]にすると、カスタムメニューが追加されます。

カスタムメニューについては「カスタム機能の設定」(LGPP.105) をご覧ください。

- **1 MENUボタンを押して、メニューを表示する**
- **2** ◎ で [f] タブを選択 し、⊮を押す



- 3 ☞ で[なメニュー表示]を選択し、※を押す
- 4 ◎ で[ON]を選択して、◎ ボタンを押す







【*。」タブが表示されます。*。カスタムメニュー:撮影機能をカスタマイズします。

カスタムメニューで行う設定は、撮影者の好みや撮影目的にカメラを合わせるための設定です。 頻繁に変更する性質の設定内容ではありません。 簡単な撮影から高度な撮影まで、撮影に関する設定は初期メニューの機能で十分可能です。 通常はカスタムメニューを表示する必要はありません。

もくじ

かんたんガイド	2
各部の名称と、撮影・再生の基本を確認しましょう。	
各部の名称と機能	2
カメラ	2
モードダイヤル	4
ファインダ	6
スーパーコンパネ	7
液晶モニタ(ライブビュー)	8
液晶モニタ(再生)	9
撮影前の準備	10
同梱品を確認する	10
電池を準備する	11
レンズを取り付ける	12
カードを入れる	13
電源を入れる	14
日時を設定する	15
撮影する	16
再生する/削除する	18
基本操作	19
基本操作	
ダイレクトボタンを使って操作する	20
スーパーコンパネ表示を見ながら設定する	
メニューを表示して操作する	22
1 ライブビュー撮影	36
ライブビュー中のみ可能な機能や操作について説明します。	
ライブビューを起動する	
ライブビュー中の操作	
ライブビューの仕組み	
ライブビュー撮影する	
ライブビュー中のAF動作	
顔検出機能を使う	
マニュアルフォーカスで撮る	
アスペクト比を設定する	
情報表示を切り換える	
効果を比較しながら撮影する	
拡大表示の操作	
パノラマ撮影	45

46	į
	46

撮影で重要な露出に関する機能の説明です。明るさを測って絞り値やシャッター速度などをどのように決めるかを選びます。

プログラム撮影	46
絞り優先撮影	47
シャッター優先撮影	48
マニュアル撮影	49
バルブ撮影	50
プレビュー機能	51
測光方式の変更	51
露出補正	52
AEロック	53
AEブラケット撮影	54
ISO感度の設定	55
ISOブラケット撮影	56
多重露出撮影	
3 ピント合わせ/撮影機能	59
撮影する状況や被告体に適切なピント会わせの方法を選びます	
撮影する状況や被写体に適切なピント合わせの方法を選びます。	
撮影する状況や被写体に適切なピント合わせの方法を選びます。 AF方式の選択	59
AF方式の選択	59
AF方式の選択	59 60 60
AF方式の選択S-AF(シングルAF)	59 60 60
AF方式の選択	59 60 61
AF方式の選択 S-AF(シングルAF) C-AF(コンティニュアスAF) MF(マニュアルフォーカス) S-AFモードとMFモードの併用(S-AF+MF)	59 60 61
AF方式の選択	59 60 61 61
AF方式の選択	
AF方式の選択	
AF方式の選択	
AF方式の選択	
AF方式の選択	596061616364656667
AF方式の選択	596061616364656667

画質/色合い/仕上がり 画像の出来上がりを調整する機能について説明します。デジタルカメラに特有の機 能です。 画質モードの選択.......71 ワンタッチホワイトバランスの設定......76 階調 79 5 フラッシュ撮影 80 内蔵フラッシュ撮影や専用フラッシュ撮影について説明します。 フラッシュモードの設定.......80 フラッシュ発光量補正84 フラッシュブラケット撮影.......85 オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステムによる撮影.......87 撮影した画像を再生する際に使う機能について説明します。 インデックス再生/カレンダー再生.......92 自動再牛 (スライドショー).......94

7 セットアップ機能設定 102 カメラを使用する上での基本的な状態を設定します。 撮影確認.......103 設定のリヤット 104 8 カスタム機能の設定 105 カメラをお好みの状態にカスタマイズします。 AFイルミネータ......105 AFロックオン......105 AFターゲットサイズ......106 レンズリセット......106 BULB中MF.......106 フォーカスリング.......106 聞ボタン/ダイヤル......106 ダイヤル方向.......107 マイモード設定109 翻 ➡回 109

図レリーズ/連写.......110 レリーズ優先S、レリーズ優先C......110 □JL 設定110

图表示/	接続	110
	ビデオ出力	110
	スリープ時間	111
	バックライト時間	111
	自動電源OFF	111
	USB接続モード	
	LVブースト	112
	❷顔検出	
	INFO表示設定	
智露出/	´測光/ISO	112
	露出ステップ	112
	測光	112
	AEL測光モード	113
	ISO感度	
	ISO感度ステップ	113
	ISOオート設定	113
	ISOオート有効	113
	BULBリミッター	
	低振動モード	
難フラッ	シュ	114
	\$ 同調速度	114
	፟ዿ低速制限	
	 自動ポップアップ	
6画質/	/アスペクト/色/WB	
	長秒時ノイズ低減	114
	高感度ノイズ低減	
	WBモード	
	全WBモード補正	
	カラー設定	115
	シェーディング補正	
	画質設定	
	ピクセルサイズ	116
	アスペクト反映	116
11111111111111111111111111111111111111	´消去	
	ワンプッシュ消去	116
	RAW+JPEG 消去	117
	ファイルネーム	
	実行優先設定	
	dpi設定	
	: 記録カード選択	118
	ファイルネーム編集	118

	1 ピクセルマッピング	18 18 19 20 20 20
	リントする 12 た画像をプリントする方法について説明します。	1
ダイレク	予約 (DPOF) 1 プリント予約とは 1 1コマ予約する 1 全コマ予約する 1 プリント予約を解除する 1 トブリント (PictBridge) 1 カメラをプリンタに接続する 1 かんたんプリントでプリントする 1 カスタムプリントでプリントする 1	21 22 23 23 24 24 25
	LYMPUS Masterを使う 12 の画像をパソコンに取り込んで保存する方法について説明します。	8
操作の流 付属のOL カメラを OLYMPU カメラの 静止画を	れ	28 29 30 30 30 31 32
	んなときは?/カメラのお手入れ 13 ときやカメラのことがもっと知りたいときにご覧ください。	
エラーコ・ アフター・	きは?	35 38 39 39 40

12 資料

別売アクセサリーの紹介、カメラの仕様情報を記載しています。撮影の参考にして ください。

カードについて	. 141
使用できるカード	
カードを初期化する	
電池/充電器について	. 142
海外での使用について	. 143
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 143
ZUIKO DIGITAL用交換レンズ	
主なZUIKO DIGITALレンズの仕様	
プログラム線図 (P モード)	
シャッター速度連動範囲	
露出警告表示	
ホワイトバランス色温度	
画質モードとファイル容量、撮影可能枚数	
マイモード・カスタムリセット設定で登録可能な機能	
メニュー一覧	
·	
 安全にお使いいただくために	
製品の取り扱いについてのご注意	
電池についてのご注意	. 163
充電器についてのご注意	
使用上のご注意	
その他のご注意	
お問い合わせいただく前に(お願い)	
索引	

撮りたい、知りたいときのもくじ

撮影		
カメラまかせで撮りた い	モードダイヤルを AUTO に合わせて撮影します。	P.4
	フォーカスロックを使用します。	P.64
	AFターゲットを選択して撮影します。	P.61
10. 1 /2. 1	レンズによって最短撮影距離が異なります。使 用しているレンズの最短距離まで被写体から離 れて撮影します。	P.143
ピントが合わない	オートフォーカスでピントが合いにくい被写体です。撮影したい位置であらかじめフォーカスロックしておくか、MFで距離を固定して撮影します。	P.60 P.64 P.134
	AFイルミネータを使うと、暗い場所でもピント が合いやすくなります。	P.105
	AFターゲット選択して、狙ったAFターゲット で撮影します。	P.61
狙った一点にピントを 合わせたい	MFで撮影します。ピント合わせはライブビューで拡大して撮影すると便利です。	P.41、 P.44、 P.60
	[AFターゲットサイズ]を[小]にして狭い範囲で ピントをあわせます。	P.106
近くの被写体を撮影し たい	近距離撮影の可能なマクロレンズを選びます。	P.143
	近距離撮影の可能なマクロレンズを選びます。 ライブビューでWB、露出補正、仕上がりなど の設定値を確認しながら撮影できます。	P.143 P.36
	ライブビューでWB、露出補正、仕上がりなど	
	ライブビューでWB、露出補正、仕上がりなどの設定値を確認しながら撮影できます。 ライブビューの比較表示画面で、WBまたは露	P.36
たい 撮影結果を確認しなが	ライブビューでWB、露出補正、仕上がりなどの設定値を確認しながら撮影できます。 ライブビューの比較表示画面で、WBまたは露出補正の効果を比較しながら撮影できます。 プレビューを行うと、絞り込んだ絞り値で被写	P.36 P.44
たい 撮影結果を確認しなが	ライブビューでWB、露出補正、仕上がりなどの設定値を確認しながら撮影できます。 ライブビューの比較表示画面で、WBまたは露出補正の効果を比較しながら撮影できます。 プレビューを行うと、絞り込んだ絞り値で被写界深度を確認できます。 設定した露出状態をライブビューで確認できる	P.36 P.44 P.51
振影結果を確認しながら撮影したい 電池を長持ちさせて撮	ライブビューでWB、露出補正、仕上がりなどの設定値を確認しながら撮影できます。 ライブビューの比較表示画面で、WBまたは露出補正の効果を比較しながら撮影できます。 プレビューを行うと、絞り込んだ絞り値で被写界深度を確認できます。 設定した露出状態をライブビューで確認できるように設定できます。 [試し撮り撮影]をすると、カードに記録するこ	P.36 P.44 P.51 P.112
振影結果を確認しなが ら撮影したい	ライブビューでWB、露出補正、仕上がりなどの設定値を確認しながら撮影できます。 ライブビューの比較表示画面で、WBまたは露出補正の効果を比較しながら撮影できます。 プレビューを行うと、絞り込んだ絞り値で被写界深度を確認できます。 設定した露出状態をライブビューで確認できるように設定できます。 [試し撮り撮影]をすると、カードに記録することなく撮影画像を液晶モニタで確認できます。 シャッターボタンの半押しや長時間の再生、ライブビュー撮影は電力を消費します。なるべく	P.36 P.44 P.51 P.112

撮影枚数を増やしたい	ピクセルサイズや圧縮率を低く設定します。	P.71、 P.116
	2種類のカードを入れることができます。	P.13、 P.141
暗い場所でもフラッ シュを発光させないで 撮りたい	ISO感度を高く設定します。	P.55
	手ぶれ補正を設定します。	P.69
暗い場所でフラッシュ が自動的に光るように したい	フラッシュの設定を[オート]にします。	P.80
	モードダイヤルが AUTO のときは、自動的に ポップアップして光ります。	P.4、 P.83
フラッシュが自動的に	フラッシュの設定を[発光禁止]にします。	P.80
光るのをやめたい	[自動ポップアップ]を[OFF]にすると、フラッシュは自動的にポップアップしなくなります。	P.83、 P.114
	ヒストグラムを確認しながら撮影します。	P.43
白とび/黒つぶれを防 ぎたい	シャッター速度や絞り値の表示を確認しながら 撮影します。どちらかが、点滅しているときは 適正露出ではありません。	P.46-48、 P.148
	階調を[オート]に設定します。明暗差の大きい 被写体でも自動的に調整されます。	P.79
	露出補正を調整します。	P.52
モノクロ撮影したい	[仕上がり]を[モノトーン]に設定します。白黒のほか、セピア・紫・青・緑のモノクロ画像が撮影できます。	P.78
	撮影した画像をモノクロまたはセピアの画像に 編集できます。	P.96
	アートフィルターの [ラフモノクレーム] に設定します。	P.5
	階調を[オート]に設定します。	P.79
逆光時に被写体が暗く ならないようにしたい	フラッシュを [強制発光] に設定して、フラッシュ撮影をします。	P.80
	スポット測光にして、中央の被写体に合わせて露出を測ります。被写体が中央にない場合は、AEロックをして露出を固定した状態で、構図を変えて撮影します。	P.51、 P.53
逆光で暗くなってし まった画像を明るくし たい	撮影した画像は[JPEG編集]の[階調オート]で調整することができます。	P.96
背景をぼかして撮影したい	▲ (絞り優先) モードにして絞り値をできるだけ小さくします。被写体に近づいて撮影すると、さらに背景をぼかした撮影ができます。	P.47
被写体の動きを止めて 撮影したい/被写体の 動きを表現したい	S (シャッター速度優先) モードにして撮影します。	P.48

正しい色合いで撮影したい	光源にあわせてホワイトバランスの設定をしま す。さらに微調整することもできます。	P.73
	WBブラケット撮影は、1回の撮影で色合いを変えた画像が3~9枚撮影されます。細かい調整を行わなくても好みの色合いで撮影できます。	P.77
白いものを白く/黒い ものを黒く撮影したい	スポット測光のハイライトコントロール/シャドウコントロールに設定します。被写体が中央にない場合は、AEロックをして露出を固定した状態で、構図を変えて撮影します。	P.51、 P.53
	露出補正をします。露出補正値に迷うときはAE ブラケット撮影が便利です。	P.52、 P.54
	シーンモードを [ハイキー] または [ローキー] に して撮影します。	P.5
できるだけノイズ(ざ らつき)を抑えた撮影 をしたい	ISO200など低めのISO感度に設定します。	P.55
	[長秒時ノイズ低減]を[オート]または[ON]に設定します。	P.114
	ISO1600など高感度撮影をしているときは、[高感度ノイズ軽減]を[強]に設定します。	P.115
	視力に合せて視度調整します。	P.14
ファインダを見やすく したい	視度調整してもファインダが見にくい場合や眼 鏡をせずに撮影をしたいときは、別売の視度補 正アイカップに付け替えることができます。	_
	液晶モニタの明るさを調整します。	P.102
液晶モニタを見やすく したい	ライブビュー中は[LVブースト]を[ON]にする と、露出が液晶モニタに反映されず見やすくな ります。	P.112
	手ぶれ補正を設定します。	P.69
手ぶれを防ぎたい	カメラをしっかり構えてシャッターボタンを押しましょう。シャッター速度が遅いときは三脚などを使用してカメラを固定してください。	P.17
	フラッシュを発光させます。	P.80
	シーンモードを[ぶれ軽減]に設定します。	P.5
	ISO感度を高く設定します。オートに設定しているときは、オートの上限値を高め(ISO800など)に設定し、暗い状況は自動的にISOが上がるようにします。	P.55\ P.113
	セルフタイマーを使うと、シャッターボタンを 押したときの振動を防ぐことができます。	P.66
水平・垂直を確認しな がら撮影したい	ライブビューで罫線を表示します。目安となる 被写体と罫線が水平垂直になるように、構図を 調整します。	P.43

再 生		
撮影後に画像を確認し たい	[撮影確認]の設定をします。画像を表示している秒数を設定できます。	P.103
撮影後に画像を確認 し、不要な画像をすぐ に削除したい	[撮影確認]で[AUTO ▶]に設定します。撮影後、自動的に再生モードになりますので、1コマ削除をします。	P.103
ピントが合っているか 確認したい	クローズアップ再生をしてピントが合っている か確認します。	P.90
目的の画像をすばやく 探したい	4~100コマのインデックス再生で一覧表示して 探すことができます。	P.92
	カレンダー再生で、撮影日から画像を探すことができます。	P.92
テレビに映して楽しみ たい	ビデオケーブルでテレビに接続して画像を映し 出します。スライドショーもできます。	P.95
画像を見比べたい	ライトボックス表示で2コマの画像を左右に並 べて表示することができます。	P.91
	拡大率を変えずに、他の画像を再生することができます。	P.90
設定		
設定した内容を保存したい	[カスタムリセット設定]で2通りの設定状態を登録しておくことができます。設定を変更してもリセット操作で、登録した設定状態に戻ります。	P.104
	[マイモード設定]で現在のカメラの設定を2つまで登録しておくことができます。マイモードはFnボタンに機能を割り当てておくと、撮影時に簡単に呼び出せます。	P.109
メニューの表示言語を 切り換えたい	表示言語は切り換えることができます。	P.102
	付属のOLYMPUS Masterを使って表示言語を1 言語増やすことができます。	P.128
設定した機能を購入時 の設定に戻したいので リセットしたが、戻ら ない設定がある	以下の機能は[リセット]を行っても、ご購入時の初期値に戻りません。メニューでそれぞれ設定してください。初期値は「メニュー一覧」(瓜舎P.153)で確認できます。 リセット1・2 (カスタムリセット) /仕上がり/日時設定/€/国/モニタ調整/ダイヤル機能/ダイヤル方向/マイモード設定/ビデオ出力/	P.104、 P.152

本書の表記について

- ◆本文中の操作ボタンの表記は、カメラ本体上のマークを使用しています。「各部の名称と機能」(瓜舎P.2) をご覧ください。
- ●本文中の

 は、コントロールダイヤルを表しています。
- 本文中、以下の表記を使用しています。

₽ 注意	故障やトラブルになるような、重要な注意事項が書かれています。絶対に避けていただきたい操作も書かれています。
<i>᠍ こんなときは</i>	活用するために、知っておくと便利なことや役に立つ情 報などが書かれています。
riger 1	本書での参照先のページを表します。



Web版取扱説明書

オリンパスホームページにて作例写真を使った撮影テクニックを紹介しています。

http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/

1

ライブビューを起動する



撮影する被写体を液晶モニタに表示します。露出やホワイトバランスの効果や構図を映し出しながら撮影することができます。

1 □ボタンを押します。

- ミラーアップして液晶モニタに被写体が表示されます。
- [AF方式]を[C-AF]に設定している場合は、自動的に [S-AF]([C-AF+MF]の場合は[S-AF+MF])になります。



ライブビュー中の操作

ライブビュー撮影中は以下の機能を使うことができます。

ライブビュー中のピント合わせ

- オートフォーカスの方法を選んで撮影したい ■3 P.38
- フォーカスロックして撮影したい **L**愛 P.39
- マニュアルフォーカスでピントの調整をしながら撮影したい **□**�� P.41
- 顔にピントを合わせて撮影したい 123 P.41
- ピントを合わせたい部分を拡大して、確認しながら撮影したい **L**愛 P.44

効果を見ながら撮影する

- ・露出補正またはホワイトバランスの効果を比較しながら撮影したい ■3 P.44
- パノラマ撮影する IC P.45
- 手ぶれ補正の効果を確認しながら撮影したい ■3 P.69

液晶モニタの表示を切り換える

- •情報表示を消したい。ヒストグラムや罫線を表示したい **№** P.43
- 暗い場所でも被写体を液晶モニタで確認しやすくしたい ■② P.112

♠ 注意


- 画面内に高輝度の光源があると黒く表示されますが、撮影画像は正常に記録されます。
- 長時間使用すると撮像素子の温度が上昇し、ISO感度を高くした画像ではノイズや色むらが発生します。ISO感度を低くして撮影するかしばらく電源を切ってください。
- レンズを交換するとライブビューは停止します。
- ライブビュー中は以下の機能は使用できません。 C-AF/AEロック*/[AEL/AFLモード]
 - * [LV中AF]を[イメージャ AF]に設定時は可能です。
- [イメージャ AF]では、AFイルミネータは使用できません。

ライブビューでは、通常の撮影で使用する撮像素子(LiveMOS/イメージャ)に 写る映像を液晶モニタに映し出します。これによって、露出補正やホワイトバラ ンスなどの結果を液晶モニタ上で確認することができます。また、被写体の一部 を拡大してピント合わせをする、罫線を表示して水平を確認しながら撮る、と いった操作が可能になります。

ライブビューで液晶モニタに像を映し出しているときは、ミラーが上がって シャッターは開いている状態になります。そのため、ファインダで被写体を見る ことができなくなります。

ファインダから強い光が入ると、正しく測光できない場合があります。その場合はアイピースカバーを取り付けてください。 LST 「アイピースカバー」 (P.66)

ファインダによる撮影



レンズから入った光はミラーで反射されファインダで被写体を確認します。

ライブビュー撮影



• ミラーがアップしてシャッターが開き、撮像素子に写る被写体が液晶モニタに表示されます。

ライブビュー撮影する

ライブビュー中のオートフォーカスは、3種類の設定を選ぶことができます。[LV中AF]の設定によってピント合わせが働くタイミングやAFの仕組みが変わります。

メニュー

MENU → [%] → [2]] → [LV中AF]

LV中AFの特徴

1)/= 45	シャッターア	ドタンの操作	7. +204	使用制限		
LV中AF	半押し	全押し	フォーカスロック			
イメージャ AF (初期設定)	イメージャを 使ったAF作動	撮影	シャッターボタン を半押しします。	対応レンズの み可能*		
全押しAF	ı	AFセンサーに よるAFをして、 撮影	AEL/AFLボタン を押しながら、 シャッターボタン を全押しします。	なし		
ハイブリッドAF	イメージャを 使ったAF作動 (おおよそのピ ント合わせ)	AFセンサーに よるAFをして、 撮影	AEL/AFLボタン を押しながら、 シャッターボタン を全押しします。	なし		

^{*} イメージャAFに対応しているオリンパスレンズは、オリンパスホームページでご確認ください。[イメージャAF]に対応していないレンズをお使いの場合は、[ハイブリッドAF]に自動的に切り換わります。

[イメージャ AF]で撮る

- 1 シャッターボタンを半押しします。
 - ピントが合うと合焦マークと AF ターゲットマークが点灯します。
- 2 シャッターボタンを全押しして、撮影します。



AFターゲットマーク

[全押しAF]で撮る

1 シャッターボタンを全押しします。

- ミラーダウンしてピント合わせを行い、撮影します。
- ピント合わせをしている間は、ミラーダウン直前 の静止画が表示されます。
- ピントが合わないときはシャッター音はしますが、撮影されません。
- あらかじめピント合わせをして撮影する時は、 AEL/AFLボタンを押しながらシャッターボタンを押します。ピントが合うと合焦マークが点灯します。点滅したときはピントが合っていません。



合焦マーク

[ハイブリッドAF]で撮る

1 シャッターボタンを半押しします。

- イメージャ AF が作動し、液晶モニタで被写体が 確認できるようになります。
- イメージャAFによりおおよそのピントが合うと、 のマークが点灯します。

2 シャッターボタンを全押しします。


• [全押しAF] と同じ動作でピント合わせをして撮 影されます。



液晶モニタの角度を変えて撮影する

このカメラは液晶モニタの角度を変えることができます。見にくいアングルでも、液晶モニタで構図を確認しながら撮影できます。

液晶モニタは可動範囲内でゆっくりと動かしてください。



「イメージャ AF1

シャッターボタンを半押しすると、撮像素子を使ってAFが行われます。

[全押しAF]

シャッターボタンを全押しすると、通常のファインダ撮影と同じ方法でAFが行なわれて撮影されます(シャッターボタンを半押ししたときにはピント合わせを行いません)。


[ハイブリッドAF]

シャッターボタンを半押しすると、イメージャ AFによりおおよそのピント合わせを行い、液晶モニタで被写体が確認できるようになります。シャッターボタンを全押しすると、[全押しAF]と同じ動作でAFが行われます。シャッターボタンを半押ししたときにピント位置がおおよそ調整されているため、全押ししてから撮影されるまでの時間が短くなります。S-AF+MF撮影時には、シャッターボタンを半押しした状態から、液晶モニタを見ながらピントの微調整ができるので便利です。

AF中のカメラの状態



• 撮像素子によるピント合わせが行われます。



ミラーが下がって AF センサーによるピント合わせが行われます (ミラーが下がっているので、液晶モニタの画面はシャッターボタンを全押しする直前の画像で止まったままになります)。

顔検出機能を使う

[◆顔検出]を[ON]にすると、画面の範囲内から人物の顔を検出し、ピント合わせや測光の調整を自動的に行います。

ダイレクトボタン

Fn (押すたびにON/OFFが切り換わります。)

スーパーコンパネ

∞ ▶ 🗒 ▶ [●顔検出]


メニュー

MENU → [卷] → [翻] → [叠顏検出] → [ON]

- Fnボタンを使うには、あらかじめメニューで[フェイス&バック]を設定しておく必要があります。
 「Fnボタン機能」(P.108)
- Fnボタンを使って[◆顔検出]を[ON]に設定すると、以下の機能が人物撮影に最適な設定に自動的に切り換わります。

機能	設定	参照ページ		
測光		P.51		
階調	オート	P.79		
LV中AF	イメージャ AF	P.38		
AF方式	S-AF	P.59		
AFターゲット選択	[]	P.61		

- 1 カメラが顔を検出すると、その位置に枠が表示されます。
 - シャッターボタンを押すと、検出された枠の位置でピントを合わせます([AFターゲット選択]で1点を選択しているときは、その位置でピント合わせをします)。
 - [全押しAF][ハイブリッドAF]では、表示された枠に一番近いAFターゲットの位置でピントを合わせます。



♠ 注意

- 連写中は最初の1コマのみ顔検出機能が働きます。
- 被写体によっては、顔が検出できないことがあります。

マニュアルフォーカスで撮る

ライブビュー中は、液晶モニタでピントを確認しながらMF撮影できます。

- **1** AF方式を[S-AF+MF]または[MF]に設定します。 เ^図 「AF方式の選択」(P.59)
- 2 フォーカスリングを回してピントを合わせます。
 - [S-AF+MF]ではシャッターボタン半押し、またはAEL/AFLボタンを押してAFを行い、その状態でフォーカスリングを回してピントを微調整して撮影できます。
 - ピントを調整するときは、拡大表示を使うと便利です。
 『◆ 「拡大表示の操作」 (P.44)

アスペクト比を設定する

ライブビュー撮影時のアスペクト比(横×縦)を変更します。撮影目的に応じた 縦横比を[4:3](基準)/[3:2]/[16:9]/[6:6]から選びます。JPEG形式の画像は、ア スペクト比に応じてトリミングされて保存されます。

メニュー

MENU → [宀] → [アスペクト比設定]

♠ 注意

- RAW 画像はトリミングされずに、撮影時のアスペクト比情報が付加された状態で記録されます。
- RAW画像再生時は、アスペクト比に応じた枠が表示されます。

₫ こんなときは

ファインダ撮影時にも[アスペクト比設定]を反映させたい:

→[アスペクト反映]で[ALL]を設定します。 【※37 「アスペクト反映」(P.116)

撮影した画像のアスペクト比を変更したい:


→ 画像のアスペクト比が**[4:3]**の場合のみ、アスペクト比変換が可能です。 **©**② 「画像編集」(P.96)

撮影した画像をトリミングしたい:

→ 画像のアスペクト比が**[4:3]**の場合のみ、トリミングが可能です。 **©**る 「画像編集」(P.96)

情報表示を切り換える

INFOボタンを繰り返し押して、液晶モニタに表示される情報を切り換えることができます。INFOボタンを押しながらコントロールダイヤルを回して切り換えることもできます。



*1 [INFO表示設定] (瓜谷 P.112) で、方眼や黄金分割の罫線表示をすることもできます。
*2 多重露出撮影中(瓜谷 P.57) は、この後「多重露出表示」に切り換わります。

₫ こんなときは

よく使う表示にすばやく切り換えたい:

→「情報表示 ON」以外の情報表示を表示しないようにできます。 🖾 「INFO 表示設定」(P.112)

ヒストグラム表示について知りたい:

- →ヒストグラム表示の簡単な見かたは次の通りです。
 - ① このあたりでグラフに著しく突出した部分が多い場合、画像 は黒くつぶれ気味に写ります。
 - ② このあたりでグラフに著しく突出した部分が多い場合、画像 は白くとび気味に写ります。
 - ③ ヒストグラムの緑色の部分は、スポット測光エリア内の輝度分布です。



効果を比較しながら撮影する

4分割された画面上で露出補正またはホワイトバランスの効果を比較しながら撮影することができます。

1 INFOボタンを繰り返し押して、比較表示画面を表示します。

「情報表示を切り換える」(P.43)

- 露出補正の比較画面が表示されます。 ② を押す とホワイトバランスの比較画面になります。
 ③ ② を押して切り換えます。
- 2 🖗 またはコントロールダイヤルで設定値を選択 し、 🚳 ボタンを押します。
 - 選択した設定値で、撮影できる状態になります。



♠ 注意

- Mモードでは露出補正の設定はできません。
- ART/SCN モードではこの機能は使用できません。

拡大表示の操作

被写体を拡大して、液晶モニタに表示することができます。MFで画像を拡大してピントの確認や調整をするのに便利です。







1 INFOボタンを繰り返し押して、拡大枠表示画面を表示します。

応 「情報表示を切り換える」(P.43)

- 拡大枠が表示されます。
- 2 ◎で枠を移動し、⊗ボタンを押します。
 - 枠の部分が拡大表示されます。
 - デタンを長押しすると、移動した拡大枠は中央に戻ります。
- 3 コントロールダイヤルを回して、倍率(5倍/7倍/10倍)を切り換えます。
 - 拡大表示中も®でスクロールすることができます。
 - 🔘 ボタンを押すと、拡大表示は解除されます。
 - 拡大表示中は、シャッターボタンを全押ししてもAFは作動しません。拡大表示でピントを確認した位置で撮影ができます。

パノラマ撮影

OLYMPUS製のxD-ピクチャーカードを使って、パノラマ撮影を簡単に楽しむことができます。被写体の端が重なるように撮影した何枚かの画像を、OLYMPUS Master (付属のCD-ROM) でつなぎ合わせ、1枚のパノラマ合成画像を作成することができます。

最大10枚までパノラマ撮影が可能です。



- 重なり合う画像の共通部分には、できるだけ目印となる被写体を入れて撮影してください。
- **1** モードを設定します。 เ☞ 「アートフィルター/シーンの設定方法」(P.5)
 - ライブビューに切り換わります。
- **2** ②でつなげる方向を指定し、被写体の端が重なるように 撮影します。

 - 次の画像を左につなげます。
 - ∞:次の画像を上につなげます。
 - ◎:次の画像を下につなげます。
 - 被写体が重なるように構図を変えながら撮影します。
 - ピント、露出などは1枚目で決定されます。
 - 10枚撮り終わると 🐚 (警告) マークが表示されます。
 - 1コマ目の撮影前に⊗ボタンを押すと、シーンモードの選択メニューに戻ります。
 - 撮影の途中で ⊚ ボタンを押すと、一連のパノラマ撮影を終了し、続けて次のパノラマ撮影ができます。

♠ 注意

- OLYMPUS製のxD-ピクチャーカードをカメラにセットしていないときは、パノラマ撮影はできません。
- パノラマ撮影時には、前に撮影した位置合わせ用の画像は残りません。画像に表示される枠や目印となる被写体を目安に、重なり合う画像の端が枠の中に重なるように構図を設定してください。

プログラム撮影

P

被写体の明るさに応じて、最適な絞り値とシャッター速度をカメラが自動的に設 定する自動露出モードです。

モードダイヤルをPにします。

シャッターボタンを半押しすると、シャッター速度と 絞り値がファインダに表示されます。シャッターボタ ンから指を離すと、スーパーコンパネにシャッター速 度と絞り値が表示されます。





プログラムシフト (Ps)

Pモードのときコントロールダイヤルを回すと、適正露出を維持したまま、絞り値とシャッター速度の組み合わせを変更できます(プログラムシフト)。

「※マ「プログラム線図(Pモード)」(P.147)



- プログラムシフトは、撮影した後でも解除されません。解除するには、ファインダやスーパーコンパネの撮影モード表示Psが、Pに変わるまでコントロールダイヤルを回します。または、カメラの電源を一度切ります。
- フラッシュ使用時は、プログラムシフトはできません。

₫ こんなときは

シャッター速度と絞り値が点滅している:

→適正露出が得られません。詳しくは「露出警告表示」(L図 P.148) をご覧ください。

絞り値を設定すると、カメラが適正なシャッター速度を自動的に設定するオート 露出モードです。絞りを開く(絞り値の数値を小さくする)ほど、ピントの合う 範囲(被写界深度)が狭くなり、背景のボケが強くなります。絞りを絞る(絞り 値の数値を大きくする) ほど、ピントの合う範囲が前後に広くなります。背景の 描写に変化をつけたいときに、このモードをお使いください。

絞り値 (F値) を 小さくしたとき






絞り値 (F値) を 大きくしたとき

2

モードダイヤルを▲にし、コントロールダイヤルを回して絞り値を設定します。

ファインダ

絞り値



絞りを開きます (F値を小さくする)

₫ こんなときは

設定した絞り値での被写界深度を確認したい:

→「プレビュー機能」(**L**愛 P.51) をご覧ください。

露出の調整間隔を変更したい:

- →1/3EV、1/2EV、1EVステップに変更できます。 📭 「露出ステップ」 (P.112) シャッター速度が点滅している:
- →適正露出が得られません。詳しくは「露出警告表示」(LGSP.148) をご覧ください。


4 露出

シャッター速度を設定すると、カメラが適正な絞り値を自動的に設定するオート露出モードです。シャッター速度を速くして動きの中の一瞬をとらえたり、シャッター速度を遅くして躍動感を表現することができます。目的に応じて、シャッター速度を設定してください。





モードダイヤルをSにし、コントロールダイヤルを回して、シャッター速度を設定します。



シャッター速度が遅くなります

₫ こんなときは

画像がぶれる:

- →近接撮影や超望遠撮影では、画像がぶれやすくなります。シャッター速度をより速 く設定するか、一脚や三脚のご使用をおすすめします。
- →シャッター速度が遅いときには手ぶれしやすくなります。手ぶれ補正を使って手ぶれを抑えることができます。 LS 「手ぶれ補正」(P.69)

露出の調整間隔を変更したい:

→1/3EV、1/2EV、1EVステップに変更できます。 📭 「露出ステップ」 (P.112)

絞り値が点滅している:

→適正露出が得られません。詳しくは「露出警告表示」(**瓜**愛 P.148) をご覧ください。

2

絞り値とシャッター速度を自分で設定します。適正露出との差は露出レベルイン ジケータで確認できます。このモードでは、適正露出にとらわれることなく、独 白の撮影意図を反映することができます。

モードダイヤルをMにし、コントロールダイヤルを回 して設定します。

ら、コントロールダイヤルを ルダイヤルを回して設定しま 回して設定します。

絞り値: 図ボタンを押しなが シャッター速度:コントロー



■ボタン





- 絞りの設定範囲はレンズにより異なります。
- シャッター速度は1/4000~60秒および[BULB](バルブ)に設定できます。
- Mモードでは露出レベルインジケータが表示されます。設定されている絞り値 とシャッター速度から算出される露出と、カメラが算出する適正露出との露出 差が、-3EV~+3EVの範囲で表示されます。±3EVを超える場合は、インジケー 夕全体が点滅します。

▮••▮••▮頭露出アンダー

● ■ ■ 露出オーバー

●■●●■■ 適正露出

露出レベルインジケータ

M	2	250	_	5.6 0.3		
2009. 0	2009. 03.16					
ISO 200	WB AUTO	A±0 G±0	%NATURAL ®±0 ©±0			
4		[30]	RGB ± 0	8		
AUTO	S-AF	[]	⊕ OFF	sRGB		
≝±0.0	■arge Normal			38		

画像のノイズについて

長秒時の撮影では、画面にノイズが多く発生する場合があります。これは撮像素 子の温度上昇や、撮像素子内部の駆動回路が熱源となり、本来撮像素子に光のあ たっていない部分にも電流を発生させてしまうためです。この現象は、高温の環 境でISO感度を上げたり、長秒時の露出で顕著に現れます。これらのノイズを軽 減するために、このカメラは長秒時ノイズ低減が働きます。

№ 「長秒時ノイズ低減」(P.114)

画像がぶれる:

- →シャッター速度を遅くして撮影するときは、一脚や三脚のご使用をおすすめします。
- →シャッター速度が遅いときには手ぶれしやすくなります。手ぶれ補正を使って手ぶれを抑えることができます。 📭 「手ぶれ補正」(P.69)

露出の調整間隔を変更したい:

→1/3EV、1/2EV、1EVステップに変更できます。 🖾 「露出ステップ」 (P.112)

シャッター速度と絞り値の設定操作を入れ換えたい:

→コントロールダイヤルだけで絞り値の操作ができるようになります。 🖙 「ダイヤ ル機能」(P.106)

♠ 注意

Mモードでは、露出補正はできません。

バルブ撮影

シャッターボタンを押している間露光し続けるバルブ撮影を行います。 別売のリモコン (RM-1) を使ってバルブ撮影することもできます。 **☞** 「リモコンによるバルブ撮影」 (P.68)

Mモードでシャッター速度を[BULB]に設定します。

ファインダに[buLb]、スーパーコンパネに[BULB] と表示されます。

bulb

8

■ こんなときは

- 一定時間経過後、バルブ撮影が自動で終了するようにしたい:
- →バルブ撮影の最長時間を設定できます。 (②) 「BULBリミッター」 (P.113)

MFで撮影中にピントが動かないようにしたい:

→露光中にフォーカスリングを回してもピントが動かないようにすることができます。 LC分 「BULB中MF」(P.106)

♠ 注意

バルブ撮影中は、以下の機能は使用できません。 連写/セルフタイマー撮影/AEブラケット撮影/手ぶれ補正/フラッシュブラケット

プレビュー機能

実際に絞りを動作させて、設定されている絞り値まで絞りこみ、ピントの合って いる範囲(被写界深度)をファインダで確認することができます。

Fn ボタンを押してプレビュー機能が働くように、あらかじめメニューで Fn ボタ ンの機能を設定しておく必要があります。 📭 「Fn ボタン機能」(P.108)

Fn ボタンを押すと、設定された絞り値まで絞り込まれ ます。

• [Fn]ボタン機能]を[ライブプレビュー]に設定してい るときは、Fn ボタンを押すと自動的にライブビュー になり、液晶モニタで確認することができます。



測光方式の変更

(OH

⋒ボタン

Mボタン

このカメラはデジタルESP測光、中央重点平均測光、スポット測光など5つの測 光方式を備えています。撮影するシーンに応じて選択してください。

ダイレクトボタン

∞ • **=**

スーパーコンパネ

◎ ▶ ◎:[測光]

メニュー

MENU → [卷] → [韻] → [測光]

設定中の表示

ファインダ



:デジタルESP測光 (e) : 中央重点平均測光

:スポット測光

□∦/: スポット測光ハイライトコントロール €35∦:スポット測光シャドウコントロール

P 測光 (E) (0) • HI **●**SH 選択→ 決定◆OK

MENUボタン

励 デジタルESP測光

画面を49分割測光し、それぞれの輝度、輝度差などを考慮して露出を演算します。通 常はこのモードをおすすめします。AF連動機能を[AF連動ON]にすると、AFでピント を合わせたAFターゲットを中心に測光するパターンが稼動します。

⑩ 中央重点平均測光

画面の中央部に重点を置いて、画面全域を平均測光します。 周辺部の輝度を露出に影響させたくないときに使います。



「・ スポット測光

画面中央の狭い範囲を測光します。デジタルESP測光で補正 しきれないような強い逆光シーンなどに適しています。

「引光!スポット測光ハイライトコントロール

測光したポイントの露出がオーバーになるように設定します。白い被写体を白く表現したいときに使います。 測光範囲はスポット測光と同じです。




:測光範囲

[•] 5月 スポット測光シャドウコントロール

測光したポイントの露出がアンダーになるように設定します。黒い被写体を黒く表現したいときに使います。測光範囲はスポット測光と同じです。

露出補正区

撮影する被写体によっては、カメラが自動的に設定した露出を補正したほうがよいときがあります。通常、白い被写体(雪など)を撮影すると実際より暗く写ってしまいますが、+に補正すると見たままの白を表現することができます。黒い被写体を撮影するときは、逆に-に補正すると効果的です。露出は±5.0EVの範囲で補正できます。



- 露出補正インジケータが表示されます。露出補正が0のときは、露出補正インジケータは表示されません。
- 補正範囲が露出補正インジケータをオーバーしているとき、ファインダのインジケータが点滅します。スーパーコンパネのインジケータは左右端に赤い ◀♪が表示されます。



■ こんなときは

露出の調整間隔を変更したい:

- →1/3EV、1/2EV、1EVステップに変更できます。 🖾 「露出ステップ」 (P.112)
- コントロールダイヤルの操作だけで露出補正をしたい:
- → **2**ボタンを押さないで露出補正が設定できるようにできます。 『窓 「ダイヤル機能」(P.106)
- ♠ 注意
 - M、SCNモードでは、露出補正はできません。

AEロック

AEL

AEL/AFLボタンを使用すると、測光して検出した露出値を固定(AEロック)できます。露出を撮影する構図とは別に決めたいときに使います。

通常は、シャッターボタンの半押しでAF(ピント)とAE(露出値)の両方が固定されますが、AEL/AFLボタンを押して露出のみを固定することができます。

測光値を固定したいところでAEL/AFLボタンを押すと、露出が固定されます。AEL/AFLボタンを押している間は露出が固定されるので、そのままシャッターボタンを押します。

AEL/AFLボタンを離すと、AEロックが解除されます。



AEロック 図 550 -558 [12] 180-A章 ファインダ → **AEL/AFL**ボタンから指を離しても、測光した状態を固定することもできます。 **L**③ 「AEL/AFL MEMO」 (P.108)

AEL/AFLボタンとシャッターボタンを同時に押しにくい:

→ AEL/AFLボタンと Fn ボタンの機能を交換することができます。□② 「鬪⇒回」(P.109)

決まった測光方式でAEロックしたい:

→AEロックで露出を固定するときの測光方式を設定しておくことができます。 © 「AEL測光モード」(P.113)

AEブラケット撮影

1コマごとに自動的に露出を変えて撮影します。露出をどの程度変化させるか(露出量と補正ステップ)を設定できるので、逆光や夕景などの適正露出を得にくい条件や露出補正量に迷ったときでも、気に入った一枚を残すことができます。適正~-補正~+補正の順に撮影されます。

例) BKT設定が[3F 1.0EV]の場合







±0

補正量: 0.3 · 0.7 · 1.0

・補正量は露出ステップを変更すると変わります。 応答 「露出ステップ」(P.112) 撮影枚数:3枚

メニュー

MENU ▶ [宀] ▶ [ブラケット撮影] **▶** [AE BKT]

設定中の表示

ファインダ 撮影枚数 露出ステップ



補正範囲

撮影中は残りのコマの 露出量が点滅します。



2

撮影します。

- 単写モードでは、シャッターボタンを全押しするごとに、露出を変えて撮影します。
- 連写モードでは、設定した撮影枚数を撮り終えるまで、シャッターボタンを全押しし続けます。
- シャッターボタンから指を離すと、ブラケット撮影が一時中断されます。一時中断したときはファインダにBKTが点滅し、スーパーコンパネにBKTが緑で表示されます。

撮影モードによる補正の方法

設定している撮影モードによって、AEブラケット撮影で補正される方法が異なります。

Pモード:絞り値とシャッター速度

▲モード:シャッター速度

Sモード:絞り値

Mモード:シャッター速度

■ こんなときは

補正した露出を中心にAEブラケット撮影をしたい:

→露出補正値を設定した状態で、AEブラケットを設定してください。すでに補正されている値を中心としてAEブラケット撮影が行われます。

ISO感度の設定

ISO

ISO感度は数値が大きいほど感度が高く、より暗いところでの撮影が可能になりますが、感度が高くなるにつれ画像が粗くなります。

ダイレクトボタン

ISO → 🐷

スーパーコンパネ

メニュー

MENU ▶ [卷] ▶ [讀] ▶ [ISO感度]

[オート]

: 撮影状況に応じて自動的に感度が変わります。ISOオート設定で、基準値(適正露出が得られる撮影状況で通常使用する値)と上限値(自動的に変わる感度の上限値)を設定できます。 『第「ISOオート設定」(P.113)

[100~3200]: ISO 感度を固定します。 ISO ステッ

プは1/3EVまたは1EVステップで設 定します。**■**3 「ISO感度ステップ」 (P.113)





設定中の表示

ファインダ

ISO-A [*≧aa* オートのときは基準値が

オートのときは基準値だ 表示されます。

125、1250はファインダでは120、1200と表示されます。

設定後の表示

ファインダ



オートに設定しているときは、ISO-Aとカメラが判断したISO値が表示されます。オート以外の設定ではISOと設定値が表示されます。2000以上に設定するとISOが点滅します。

オート: ISO=A

100 : /aa >

3200 : 3200

₫ こんなときは

Mモードでも自動的に適正ISOになるようにしたい:

→通常、**M**モードではオートの設定は使用できませんが、すべての撮影モードで使えるようにできます。 **©**3 「ISOオート有効」(P.113)

ISOブラケット撮影

撮影時のシャッター速度と絞り値を固定したまま、ISO感度を自動的に変えてブラケット撮影します。1回の撮影で露出の異なる3枚の画像が、設定したISO感度(オート設定時は適正ISO) ~-補正~+補正の順に記録されます。

補正量:0.3・0.7・1.0

• ISOステップの設定に関わらず、補正量は1/3EVステップになります。

撮影枚数:3枚

メニュー

MENU ▶ [宀] ▶ [ブラケット撮影] **▶** [ISO BKT]

₽ 注意

• [ISOオート設定]で設定した上限値とは関係なくブラケット撮影が行われます。

2

多重露出撮影

複数コマの画像を重ねて合成し、1つの画像として保存します。保存時に設定されている画質モードで保存されます。

撮影をしながら合成する方法と、撮影した画像を再生モードで合成する方法の2 種類があります。

多重露出

撮影モードで、2コマの撮影画像を重ねて合成し、1つの画像として保存します。 すでに保存されているRAW形式の画像に撮影画像を重ねて合成することもでき ます。

[コマ数] : [2コマ]に設定します。

[自動ゲイン補正]: [ON]に設定すると、各コマの明るさを1/2にしてから合成しま

す。[OFF]に設定すると、各コマの明るさのままで合成します。

[再生画+多重] : [ON]に設定すると、カードに記録されたRAW形式の画像に重

ねて多重露出撮影ができます。撮影回数は1回です。撮影した

画像は別の画像として保存されます。

画像合成

再生モードで、最大3コマのRAW形式の画像を重ねて合成し、1つの画像として保存します。 เเชิ 「画像合成」(P.97)

メニュー

MENU → [♣] → [多重露出]

設定中の表示

多重露出を設定するとスーパーコンパネに □ が表示されます。撮影を中断したときは□が緑で表示されます。



் こんなときは

撮影途中の画像を取り消したい:

→ **m**ボタンを押すと、直前に撮影した画像が取り消されます。

1コマずつ構図を確認しながら多重露出撮影したい:

→ ライブビュー撮影します。液晶モニタに途中の合成画像が半透過で表示されるので、合成位置を確認しながら撮影できます。

3コマ以上撮影画像を合成したい:

→画像をRAW形式で保存し、繰り返し[再生画+多重]で多重露出撮影すると、3コマ以上の撮影画像の合成が可能です。

♠ 注意

- 多重露出を設定すると、自動的に[スリープ時間]は[OFF]に設定されます。
- 他のカメラで撮影したRAW形式の画像は、撮影画像を合成できません。
- [再生画+多重]を[ON]に設定し、RAW形式の画像を選択するときに表示される画像は、撮影時の設定で現像されたものです。
- 撮影に関する設定は、多重露出撮影を解除してから行ってください。一部設定できない機能があります。
- 次の場合は多重露出が自動的に解除されます。

電源を切る/トボタンを押す/MENUボタンを押す/P/A/S/M/AUTO以外の撮影モードにする/レンズ取り外しボタンを押す/バッテリー残量がなくなる/カードカバーの開閉/カード切り換え/液晶モニタを収納/USBケーブル挿入

- 多重露出撮影の1コマ目の情報が、撮影情報として表示されます。
- [再生画+多重]でRAW形式の画像を選択するとき、JPEG+RAWで記録した画像はJPEG画像が表示されます。
- 多重露出撮影とブラケット撮影を併用する場合は、多重露出撮影の動作が優先されます。合成した画像を保存中、ブラケット撮影は初期状態にリセットされます。

ピント合わせ/撮影機能

|ピント合わせ/撮影機能

AF方式の選択

AF

フォーカスモードにはS-AF、C-AF、MFの3つのモードがあります。 S-AFとMF、C-AFとMFを組み合わせて撮影することもできます。

ダイレクトボタン

AF > 😾

スーパーコンパネ

メニュー

MENU → [卷] → [翻] →
[AF方式]

設定中の表示

ファインダ




S-AF : <u>5,8,5</u> C-AF : <u>1,8,5</u> MF :

MF : -F S-AF+MF : <u>5</u>RF -F

C-AF+MF : [AF -F

MENUボタン AFボタン



S-AF(シングルAF)

シャッターボタンを半押ししたときに1回のピント合わせ動作をします。 ピントがうまく合わなかったときは、シャッターボタンを離してもう一度半押し してください。静物や動きの激しくない被写体を撮影するのに適しています。

シャッターボタンを半押しします。

ファインダ

[12] ISO-A [

@ 250 F58P

- ピントが固定され、ファインダ内の合焦マークが 点灯します。
- ピピッと、ピントが合ったことを知らせる音がし 合焦マークます。

□ こんなときは

暗い場所だとAFではピントを合わせにくい:

→内蔵フラッシュをAFイルミネータとして機能させると、AFではピントが合わせにくい暗いところでもピントが合いやすくなります。 List 「AFイルミネータ」(P.105)

AF方式をすばやくMFモードに切り換えたい:

→ Fnボタンに[MF切換]を登録すると、Fnボタンを押すだけでMFモードに切り換えられます。 🖙 「Fnボタン機能」 (P.108)

3

ピントが合わない状態でも撮影できるようにしたい:

→「レリーズ優先S、レリーズ優先C」(LG P.110) をご覧ください。

ファインダ内のAFターゲット合焦点灯を消したい:

→ピントが合うとファインダ内でAFターゲットが赤く点灯します。点灯しないように することもできます。 DGマ 「AFターゲット表示」 (P.105)

C-AF(コンティニュアスAF)

シャッターボタンを半押ししている間、ピント合わせの動作を繰り返します。被 写体が動いている場合は、予測してピントを合わせます(動体予測)。撮影距離 が絶えず変化する被写体の撮影に適しています。

シャッターボタンを半押しし続けます。

- 被写体にピントが合い、固定されると、ファインダに合焦マークが点灯します。
- ピントが合ってもAFターゲットは点灯しません。
- カメラはピント合わせの動作を繰り返し、被写体が移動したり構図を変えても、 ピントを追います。
- ピピッと、ピントが合ったことを知らせる音がします。3回目のAFからは、ピントが合っても音はしません。

₫ こんなときは

被写体の前を何かが横切った場合でもピント合わせしてしまうのが煩わしい:

→被写体距離が変化しても、すぐに追従してピント合わせしないように設定できます。 📭 「AFロックオン」(P.105)

MF (マニュアルフォーカス)

任意の位置に手動でピントを合わせることができます。

フォーカスリングを使って、ピントを合わせま す。



₫ こんなときは

フォーカスリングの回転方向を変えたい:

→フォーカスリングの回転方向を選択し、ピントの移動方向を切り換えることができます。 🗫 「フォーカスリング」(P.106)

ピントが合っているか知りたい(フォーカスエイド):

→フォーカスリングを回してピントが合うと、合焦マークが点灯します。[AFターゲット選択]で[:::-]を設定している場合は、中央のAFターゲットでのピントが選択されます。

S-AFモードとMFモードの併用(S-AF+MF)

S-AFモードでAFした後に、フォーカスリングを回してマニュアル操作でピントを微調整できます。

• シャッターボタンを半押ししてAFが合ったら、フォーカスリングを回してピントの微調整をします。

♠ 注意

• フォーカスリングで微調整した後でシャッターボタンを押しなおすと、AFが作動し、微調整はキャンヤルされます。

C-AFモードとMFモードの併用(C-AF+MF)

あらかじめフォーカスリングでピント合わせをしておいて、シャッターボタンを 半押しするとC-AFモードの動作をします。

- シャッターボタンを押している間は、MFは使用できません。
- シャッターボタンを押していないときは、MFでピント合わせできます。

₫ こんなときは

C-AFモードでも手動でピントの微調整をしたい:

→ **AEL/AFL**ボタンで手動でC-AFが動作するように設定できます。**E**愛「AEL/AFLモード」(P.107)

♠ 注意

フォーカスリングで微調整した後でシャッターボタンを押しなおすと、AFが作動し、微調整はキャンセルされます。

AFターゲットの選択

[•••]

このカメラは、オートフォーカスで被写体にピントを合わせるためのAFターゲットが7点あります。被写体や構図にあわせて最適なAFターゲットモードを選択して撮影します。

AFターゲットモードは、すべてのAFターゲットを使ってAFを行う「オールターゲットAFモード」と、選択した1点を中心にAFを行う「シングルターゲットAFモード」があります。

[LV中AF]を[イメージャAF]に設定すると、ライブビュー中のAFターゲットは11点になります。 เ☎ 「ライブビュー撮影する」(P.38)

[··i··]オールターゲットAFモード

7点のAFターゲットの中から一番手前にある被写体にあわせて、カメラが自動的にピント合わせをします。動き回る被写体やピント合わせをカメラまかせにして撮影するときに適しています。

ピント合わせ 一撮影

「・1シングルターゲットAFモード

(「・1sスモールシングルターゲットAFモード)

選択した1つのAFターゲットでピント合わせをしま す。構図を決めて正確にピント合わせをしたいとき に便利です。[・]では1点のAFターゲットよりやや 広い範囲でピント合わせをしますが、その範囲をAF ターゲット内のみに設定することもできます。



[AFターゲットサイズ]で[小]を選択すると、選択肢 の表示が[・]sになります。 **L**③ 「AFターゲットサイズ」 (P.106)

ダイレクトボタン

[m] **>** 🐷

現在設定しているAFターゲットが点灯します。[・] の場合は、その状態から使用するAFターゲットを 選択できます。操作については、次項「AFターゲッ トのモードと位置を選択する」(LGTP.62) の手順 2をご覧ください。



スーパーコンパネ


選択] > 🐷

• [•]設定時は、コントロールダイヤルを回してAFターゲットを選択します。

メニュー

MENU ▶ [巻] ▶ [図] ▶ [AFターゲット選択]

[・]設定時は、◎でAFターゲットを選択します。




AFターゲットのモードと位置を選択する

AFターゲットモードを選択します。また、シングルターゲットAFモードで使用 するAFターゲットを選択します。

「・・・・」ボタンを押すと、AFターゲットのモードと位置を選択できる状態になり ます。

- 2 コントロールダイヤル、または十字ボタン を操作して、AFターゲットを選択します。 コントロールダイヤルは、○分方向に移動し ます。
 - ボタンを押すとAFターゲットの位置が中央に戻ります。
 - [イメージャ AF] 設定時のAF ターゲット選択は、[••]ボタンまたはスーパーコンパネで可能です。コントロールダイヤルまたは十字ボタンを操作して、AFターゲットを選択します。



[····]に設定されます。



₫ こんなときは

[・・・]ボタンを押さないで十字ボタンだけでAFターゲットの位置を選択したい:

→シャッターボタンを半押しして離した後、十字ボタンを押してAFターゲットの位置を変更することができます。 List 「回っボタン機能」(P.109)

AFターゲットモードを登録する

よく使うAFターゲットモードと、そのAFターゲットの位置を登録しておくことができます。登録した状態(ホームポジションと呼びます)を瞬時に呼び出して撮影することができます。

登録する

- 「AFターゲットのモードと位置を選択する」 (□3 P.62) の手順2の画面で、Fnボタンと 増ボタンを同時に押します。
 - ボタンを押したときの状態でホームポジションが登録されます。
 - メニューから操作した場合はホームポジションの登録はできません。



登録中であることを示します。

撮影する

この機能を使うには、あらかじめ Fn ボタンに[[•••]HOME]機能を割り当てておきます。 เเชิ 「[Fn ボタン機能」 (P.108)

- **1** Fnボタンを押します。
 - 登録したホームポジションになります。再度押すと、元の AF ターゲットモード に戻ります。
- 注意
 - ホームポジション登録では、AFターゲットサイズの状態は記憶されません。

フォーカスロック―ピントが合わないとき

被写体が画面中央にないときなど、オートフォーカスではピントが合わないことがあります。このような場合の簡単な対処方法にフォーカスロックがあります。被写体がAFターゲットから外れる構図のときやオートフォーカスが苦手な被写体で使用します。

- 1 ピントを合わせたいものにAFターゲットを 合わせ、シャッターボタンを合焦マークが点 灯するまで半押しします。
 - ピントが固定されます。合焦マークと、ピントの合ったAFターゲットがファインダで点灯します。
 - 合焦マークが点滅したときは、もう一度 シャッターボタンを半押ししてください。
 - シャッターボタンを操作している間は、スーパーコンパネが消えます。



カードアクセスランプ

例) 中央の AF ターゲットでピン ト合わせをする場合



- 2 半押しした状態のまま、撮影したい構図に移 し全押しします。
 - カードアクセスランプが点滅し、画像がカード に記録されます。



被写体のコントラストが弱いとき

明るさが不足している、霧などで被写体がはっきり見えないなど、被写体のコントラストが弱い場合はピントが合わないことがあります。被写体と等距離でコントラストのはっきりしたものでフォーカスロックし、そのまま構図を決めて撮影してください。

連写



一度のシャッターボタンの全押しで、1コマだけ撮影されます(通常 単写厂 の撮影モード、1コマ撮影)。

連写H□IH シャッターボタンを押している間、約4コマ/秒で連続撮影できます (S-AF、MF時)。

連写L┗ルL シャッターボタンを押している間、設定した速度(「┗ルL設定」 (LGP P.110)) で連続撮影できます。

連写のときは、シャッターボタンを全押ししてい る間は連写が続きます。指を離すと連写は止まり ます。



ピント・露出・ホワイトバランスは、最初の1コマ で固定されます(S-AF、MF時)。

♠ 注意

• 連写中、電池の消耗により電池残量マークが点滅すると、撮影を中止してカード に記録を始めます。電池の状態によっては、すべての画像を記録できない場合が あります。

設定方法

ダイレクトボタン

i/\\/□→ \\

スーパーコンパネ ◎ ▶ ◎ : [□/4/○]

設定中の表示

ファインダ




連写H : b-d 連写L : 6-6 12秒セルフタイマー: **5ELF** 12 : 581 F 2秒セルフタイマー リモコン : }-d 2秒リモコン : 1--1

低振動モードの表示:

ファインダでは表示の点滅が、スーパーコンパネでは♥マークが低振動 モードであることを示します。 **©** 「低振動モード」 (P.113)





3

シャッターボタンを押してから、12秒後にシャッターが切れるセルフタイマーと、2秒後にシャッターが切れるセルフタイマーがあります。セルフタイマー撮影の際は、カメラを三脚にしっかりと固定してください。

設定方法は「連写」(**瓜**3 P.65) をご覧ください。

シャッターボタンを全押しします。

・ ご12sの場合:セルフタイマーランプが約10秒間

点灯し、さらに約2秒間点滅した

後、撮影されます。

• **②2s**の場合 : セルフタイマーランプが約 2 秒間

点滅した後、撮影されます。

 作動中のセルフタイマーを中止するには、 (人)/ (一) ボタンを押します。




⚠ 注意

• カメラの前でシャッターボタンを押さないでください。ピント合わせはシャッターボタンを半押ししたときに行われるので、カメラの前に立ってシャッターボタンを押すとピントがぼける原因になります。

アイピースカバー

ファインダから顔を離して撮影するときは、ファインダから入る光で露出が変らないように、アイピースカバーをファインダに取り付けます。アイカップを図のように外してからアイピースカバーを取り付けてください。別売のアイカップに交換するときも同様に取り付けてください。



リモコン撮影

別売のリモコン(RM-1)を使って撮影します。記念写真を撮るときや、夜景撮 影など、カメラに触れないでシャッターを切りたい場合に便利です。

リモコンのシャッターボタンを押して、すぐにシャッターが切れるモードと2秒 後にシャッターが切れるモード (2秒タイマー) の2つがあります。またリモコン バルブ撮影も可能です。

設定方法は「連写」(**L**② P.65) をご覧ください。

別売のリモートケーブル(RM-UC1)による撮影も可能です。

カメラを三脚などでしっかりと固定し、リモコンを カメラのリモコン受信センサーに向け、リモコンの シャッターボタンを押します。

• **iOs**の場合 : ピントと露出が固定され、カメラの

リモコンランプが点滅して、シャッ

ターが切れます。

• **i2s**の場合 : ピントと露出が固定され、カメラの

リモコンランプが点滅し、約2秒後

にシャッターが切れます。




リモコン受信センサー

リモコンの有効範囲

リモコンは、有効範囲の中でカメラに向けて使ってください。

リモコン受信センサーに太陽などの強い光があたっていたり、蛍光灯やネオンラ ンプが近くにあるときは、リモコンの有効範囲が狭くなり、受信しにくくなるこ とがあります。



■ こんなときは

リモコンのシャッターボタンを押してもリモコンランプが点滅しない:

- →リモコン受光部に強い光があたっているので、リモコン信号が届いていません。カメラに近付いて、再度リモコンのシャッターボタンを押してください。
- →カメラから離れすぎているため、リモコン信号が届いていません。カメラに近づいて、再度リモコンのシャッターボタンを押してください。
- →リモコン信号が混信しています。リモコンとカメラを向かい合わせ、リモコンのCH ボタンとズームボタンのWまたはTを同時に、カメラのリモコンランプが点滅する か受信音が鳴るまで、3秒以上押し続けます。

リモコンモードを解除したい:

→リモコンモードは撮影後も自動的には解除されません。**1/○**/□/ボタンを押して、[□] (単写) などに設定してください。

カメラのシャッターボタンを使って撮影したい:

→リモコンモードでも、カメラのシャッターボタンを押すと、シャッターを切ることができます。

♠ 注意

- ピントが合わないときは、シャッターが切れません。
- 明るいときは、リモコンランプの点滅が見えにくくなり、撮影されたのかどうか確認できないことがあります。
- リモコンを使ってのズーム操作はできません。

リモコンによるバルブ撮影

モードダイヤルをMにセットし、シャッター速度を[BULB]に設定します。 © 「バルブ撮影」(P.50)

Wボタンを押すとシャッターが 開きます。

「BULBリミッター」(瓜客P.113)で設定した時間が経過すると、自動的にシャッターが閉じます。



- T ボタンを押すとシャッター が閉じます。

IS

手ぶれ補正

被写体が暗い場面や、高倍率撮影などで起きやすい手ぶれを抑えることができま す。

- OFF 手ぶれを補正しません。
- **I.S.1** 手ぶれを補正します。
- **I.S. 2** カメラの横方向の流し撮りをするときに使います。横方向の手ぶれ補正機能を停止し、縦方向の手ぶれのみ補正します。
- **I.S. 3** カメラの縦方向の流し撮りをするときに使います。縦方向の手ぶれ補正機能を停止し、横方向の手ぶれのみ補正します。

ダイレクトボタン

IS → 🐷

ファインダ

- <u>|</u>-

- - ∰ : I.S. 3

焦点距離の設定について

レンズの焦点距離をあらかじめ設定することで、フォーサーズシステム以外のレンズでも手ぶれ補 正機能を使うことができます。フォーサーズシステムレンズ装着時は、この設定は無効です。

- 1 手ぶれ補正設定中に⊠ボタンを押します。
- 2 コントロールダイヤルまたは ☞ ☞ で焦点距離 を設定し、 ⋒ を押します。





設定可能な焦点距離

8mm	10mm	12mm	16mm	18mm	21mm	24mm	28mm	30mm	35mm
40mm	48mm	50mm	55mm	65mm	70mm	75mm	80mm	85mm	90mm
100mm	105mm	120mm	135mm	150mm	180mm	200mm	210mm	250mm	300mm
350mm	400mm	500mm	600mm	800mm	1000mm				

• ご使用のレンズの焦点距離が表にない場合は、最も近い値を選択してください。

♠ 注意

- 手ぶれが大きすぎるときやシャッター速度が極端に遅い場合、手ぶれが補正しきれないことがあります。このときは三脚を使用して撮影してください。
- 三脚使用時は[手ぶれ補正]を[OFF]に設定してください。
- 手ぶれ補正機能付きのレンズを使用している場合は、レンズまたはカメラのいずれかの手ぶれ補正機能をオフにしてください。
- 手ぶれ補正を[I.S.1]/[I.S.2]/[I.S.3]に設定している場合、電源を切ったときにカメラが振動します。これは手ぶれ補正機構の初期化動作で、この動作を行わないと、適正な補正効果が得られない場合があります。
- 手ぶれ補正が作動していると、作動音や振動を感じることがあります。
- 液晶モニタの手ぶれ補正アイコンが赤く点滅したときは、手ぶれ補正機能の故障です。その状態で撮影すると、構図がずれることがあります。当社修理センターまたはサービスステーションにご相談ください。
- 2秒を超えるシャッター速度では、手ぶれ補正は作動しません。
- カメラの内部温度が所定温度を超えると手ぶれ補正は停止し、液晶モニタの手ぶれ補正アイコンが赤く点灯します。

ビープ音の設定

[OFF]を設定すると、シャッターボタンを押してピントが合ったときのピピッという音を鳴らさないようにできます。

メニュー

MENU ▶ [♣] ▶ [ビープ音]

画質/色合い/仕上がり

画質モードの選択

撮影する画像の画質を設定します。プリント用、パソコンでの加工用、ホームページ用など、用途に合わせて画質モードを選択します。


記録形式

JPEG

画像サイズが大きくなる

4

JPEG形式の画像では、画像サイズ(**I**、**II**、**II**、**II**)と圧縮率(SF、F、N、B)の組み合わせを選択します。画像はピクセル(点)の集まりでできていて、ピクセル数が少ない画像を拡大するとモザイク状に表示されます。ピクセル数が多い画像は1枚の画像のファイルサイズ(データの量)が大きくなり、カードに記録できる枚数が少なくなります。また圧縮率が高いほどファイルサイズは小さくなりますが、画像を表示したときに粗く見えます。



画像サイズが大きい場合

画像サイズが小さい場合

画像が精細になる

圧縮率 ピクセル SF (Super F В N 用涂 画像サイズ サイズ Fine) (Fine) (Normal) (Basic) 1/2.7 1/4 1/8 1/12 **I**SF **G**F (Large) 4032×3024 ΠN ΒВ 3200 x 2400 プリントサ M (Middle) MSF ΜF MΝ MΒ 2560×1920 イズに合わ 1600 × 1200 せて選択 1280 x 960 1024×768 S (Small) SSF SF SN SB 小さいプリ 640×480 ントやホー ムページ用

ホワイトバランス、シャープネス、コントラスト、色変換などの処理を行っていない未加工のデータです。パソコンで画像として表示するには、OLYMPUS Masterを使います。他のカメラで再生したり、一般のソフトウェアでの表示、プリント予約はできません。拡張子は「、ORF」です。

RAW画像をこのカメラで編集し、JPEGデータとして保存することができます。 『②『「画像編集」(P.96)

画質モードの設定方法

JPEG

JPEGは3種類の画像サイズ (■、図、図)と4種類の圧縮率 (SF、F、N、B) を 組み合わせた12通りの設定から4通りを登録して使います。 ©3 「画質設定」 (P.116)

画像サイズ 図、図は、さらにピクセルサイズを変えることができます。 C② 「ピクセルサイズ」 (P.116)

JPEG+RAW

1回の撮影でJPEGとRAWの2種類の画像を同時に記録します。

RAW

RAW形式で画像を記録します。

例) **■**F/**■**N/**■**N/**■**N/**■**Nを登録した場合に使用できる9つの画質モード

RAW : RAW

JPEG : UF/UN/MN/SN

JPEG+RAW: **I**F+RAW/**I**N+RAW/**I**N+RAW/**I**SN+RAW

スーパーコンパネ

◎ ▶ ②:[画質モード]

メニュー

MENU → [応] → [画質モード]

₫ こんなときは

画質モードをすばやく設定したい:

→ Fnボタンに[RAW <:-]を設定すると、Fnボタンを押しながらコントロールダイヤルを回して画質モードを切り換えられるようになります。

Fn ボタンを押すたびにRAWデータを同時に記録するかどうかを切り換えられます。 C③ 「Fn ボタン機能」(P.108)

各画質モードでのファイル容量、撮影枚数が知りたい:

→ 「画質モードとファイル容量、撮影可能枚数」(**L**容 P.151)





ホワイトバランスの選択

被写体は光源によって色が変わります。たとえば、白い紙に晴天時の太陽があたっているときと、電球の灯りがあたっているときでは、それぞれの白が違います。デジタルカメラでは、デジタル演算処理により白が白らしくなるように調節します。これをホワイトバランスといいます。ホワイトバランスには、4つの設定があります。

オートホワイトバランス [オート]

自動的に画像の白い部分を判断して全体の色のバランスを調節します。 通常はこのモードをお使いください。

プリセットホワイトバランス [※][介、][①][急][崇][崇][崇][wb1]

光源別に8種類の色温度がプリセットされています。夕焼けをより赤く撮りたいときや暖かみのある電球色を表現したいときなどにはプリセットホワイトバランスで撮影してください。

カスタムホワイトバランス [CWB]

2000K~14000Kの範囲で色温度を設定して使用します。色温度については「ホワイトバランス色温度」(瓜舎 P.150) をご覧ください。

ワンタッチホワイトバランス [□]

カメラを白紙などの白い物に向けて、ホワイトバランスを設定します。設定されたホワイトバランスは、プリセットホワイトバランスの値の1つとしてカメラに記憶されます。

WBモード	適した撮影シーン
オート	一般的なほとんどの撮影シーン(画面内に白に近い色が存在する撮影シーン)。通常はこのモードをお使いください。
※ 5300K	晴天の日に屋外で撮るとき、夕焼けを赤く撮るとき、花火を撮るとき
<u>↑</u> 7500K	晴天の日に屋外の日陰で撮るとき
△ 6000K	曇天の日に屋外で撮るとき
-∴: 3000K	電球に照らされている被写体を撮るとき
∰ 4000K	白色蛍光灯に照らされている被写体を撮るとき
∰2 4500K	昼白色蛍光灯に照らされている被写体を撮るとき
∰3 6600K	昼光色蛍光灯に照らされている被写体を撮るとき
wb ≯ 5500K	フラッシュ撮影のとき
	ワンタッチホワイトバランスで設定した色温度。 ICS 「ワンタッチホワイトバランスの設定」(P.76)
CWB	カスタムホワイトバランスで設定した色温度。2000K〜14000Kの範囲で設定できます。未設定時は5400Kに設定されています。

ホワイトバランスを光源の色温度で選択します。

ダイレクトボタン

WB > 🗺

■ボタン

- カスタムホワイトバランスは[CWB]を選び、図ボ タンを押しながらコントロールダイヤルを回し て設定します。



MENU → [♣] → [♣] → [WB±−K1



設定中の表示

ファインダ



• カスタムホワイトバランス のときは色温度が表示され ます。

-出 -:※ -55-: A. -cl - : 🖎 : ≝1 : 📛 -F! - : **5** *-∏-* : □ 54aa: CWB

- - R - : AUTO



■ こんなときは

白くないものが白くなった:

→オートホワイトバランスでは、画面に白に近い色がまったくない場合は、正しいホ ワイトバランスが測定されないことがあります。プリセットホワイトバランスかワ ンタッチホワイトバランスを試してください。

オートホワイトバランス、プリセットホワイトバランスそれぞれに、補正値を設定して微調整できます。

スーパーコンパネ

メニュー

MENU → [卷] → [図] → [WBモード]

補正したいホワイトバランスを選択し、∅を押します。

A方向(赤-青)で補正する場合

現在のホワイトバランスの値に対し、+方向で赤味がかり、-方向で青味がかった画像になります。

G方向(緑-赤紫)で補正する場合

現在のホワイトバランスの値に対し、+方向で緑の色味が増し、-方向で赤紫がかった画像になります。

• それぞれ7段階の補正が可能です。



₫ こんなときは

補正したホワイトバランスを確認したい:

→補正値を設定した後、試し撮りをするために被写体にカメラを向けます。AEL/AFL ボタンを押すと、設定したホワイトバランスの条件で撮影したサンプル画像が表示 されます。

すべてのホワイトバランスモードを一括して補正したい:

→「全WBモード補正」(**L**3 P.115) をご覧ください。

プリセットホワイトバランスでは調整しきれない微妙な色合いを設定します。撮影する光源で照らされた白い紙などにカメラを向けてホワイトバランスを測定することにより、実際の撮影状況に最適なホワイトバランスをカメラに記憶させることができます。自然光だけでなく、複数の異なる色温度の光源に照らされた被写体の撮影などに有効です。

あらかじめ[Fn|ボタン機能]を[ワンタッチWB]に設定しておきます。(D含 P.108)

- 1 カメラを白い紙に向けます。
 - 紙はファインダいっぱいになるように置き、影の部分ができないようにしてください。
- 2 Fn ボタンを押しながら、シャッターボタンを押します。
 - ワンタッチホワイトバランス画面が表示されます。
- 3 [実行]を選択して、⋘ボタンを押します。
 - ホワイトバランスが登録されます。
 - 登録されたホワイトバランスは、プリセットホワイトバランスのひとつとして、カメラに記憶されます。
 電源を切っても消去されません。



■ こんなときは

シャッターボタンを押したら、[不適切なデータです 撮り直してください]と表示 された:

→白い部分の面積が足りないとき、明るすぎるとき、暗すぎるとき、極端な色味がついているときは、ホワイトバランスは登録できません。絞り、シャッター速度などの撮影条件を変えて、再度、手順1からやりなおしてください。

WBブラケット撮影

1回の撮影から、1つの補正方向に対して色合い(ホワイトバランス)を変えた3枚の画像を自動的に作成します。カードには、カメラの設定で撮影された画像と、その画像から色合いを変更した画像が記録されます。

メニュー

MENU ▶ [♠] ▶ [ブラケット撮影] ▶ [WB BKT]

- 補正ステップはA-B(赤-青)方向、G-M(緑-赤紫)方向それぞれ[OFF]/[3F 2STEP]/[3F 4STEP]/[3F 6STEP]から選択します。
- 1回の撮影で、1つの補正方向に対して3コマの画像を作成します。



♪ こんなときは

補正したホワイトバランスを中心にWBブラケット撮影をしたい:

→WB補正をした状態で、WBブラケットを設定してください。すでに補正されている 値を中心としてWBブラケット撮影が行われます。

♠ 注意

• WBブラケット撮影では、カメラのメモリとカードに設定枚数以上の空きがないと、撮影ができません。

仕上がり

画像の色調を、撮影目的に応じて選択することができます。また個別に、コント ラストやシャープネスなどの画像パラメータを微調整することもできます。調整 したパラメータは各仕上がり項目ごとに記録されます。

: 色鮮やかに仕上げます。 [\(\mathbb{V}\)|V||D1 [入NATURAL] :自然な色合いに仕上げます。

: 素材性を重視した仕上がりになります。 [& FLAT]

「A PORTRAITI: 肌色をきれいに仕上げます。 :モノクロ調に仕上げます。 [モノトーン]

:仕上がり項目の1つを選んで各パラメータを設定し、登録し [カスタム]

> ます。「カスタム」では階調の設定も登録しておくことができ ます。この設定は、メニューの[階調]とは別に記憶されま

す。 **№** 「階調」(P.79)

スーパーコンパネ

メニュー

MENU ▶ [凸] ▶ [仕上がり]

各仕上がり項目に合わせて調整できるパラメータ が異なります。

それぞれのパラメータの内容は次の通りです。

[コントラスト] : 明暗の差 [シャープネス] :鮮鋭さ [彩度] :色の鮮やかさ

[フィルター効果]:フィルター色と同じ色を明

るく、補色を暗くした白黒画 像にします。

[N:無し] : 通常の白黒画像になります。 [Ye:黄] : 自然な青空にくっきりとし

た白い雲が再現されます。

[Or:オレンジ]: 青空らしさ・夕日の輝きが少

し強調されます。

: 青空らしさ・紅葉の輝きがよ [R:赤] りいっそう強調されます。

: 赤い唇・緑の葉がよりいっそ [G:緑]

う強調されます。

: 白黒画像に色味をつけます。 [調色]

> [N:無し] : 通常の白黒画像になります。 [S:セピア] :ヤピア

[B:青] :青味 [P:紫1 :紫味 : 緑味 [G:緑]







階調

標準階調以外に3種類の階調を選択できます。

[ハイキー]:明るい被写体に適した階調にします。 [ローキー]:暗い被写体に適した階調にします。

「オート】 : 画像を細かい領域にわけて部分的に明るさを補正します。黒つぶ

れ・白とびの起きやすい明暗差の大きい画像に有効です。

[標準] : 通常は「標準」に設定してください。



ハイキー ハイライト部の多い被写体 に最適です。



ローキー シャドウ部の多い被写体に最 適です。

スーパーコンパネ

∞ ▶ 👸:[階調]

メニュー

MENU → [凸] → [階調]

♀ 注意

• [ハイキー]、[ローキー]、[オート]の階調ではコントラスト調整は反映されません。

フラッシュモードの設定

4

発光パターンや発光タイミングなど、目的に合わせたフラッシュモードを設定します。設定可能なフラッシュモードは、露出モードによって異なります。フラッシュモードは専用フラッシュ(別売)にも適応されます。

オート発光 AUTO

暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。 逆光で撮影するときは、撮りたいものにAFターゲットを合わせて撮影してくだ さい。

フラッシュ同調速度・低速制限

内蔵フラッシュ発光時のシャッター速度を変更することができます。**瓜**ぽ 「**\$**同調速度」(P.114)、「**\$**低速制限」(P.114)

赤目軽減発光 ②/②4

人物を撮影すると目が赤く写ることがありますが、赤目軽減発光に設定すると本発光の前に数回の予備発光を行い、目が赤く写ってしまう現象を起こりにくくします。 **S/M**モードでは強制発光になります。





目が赤く写ります

₩ 注意

- 最初の予備発光からシャッターが切れるまで約1秒かかります。カメラをしっかり構えて手ぶれを防いでください。
- フラッシュを正面から見ていない場合や、予備発光を見ていない場合、距離が遠い場合や個人差などにより、赤目軽減の効果が現れにくくなります。

スローシンクロ(先幕シンクロ) \$SLOW

遅いシャッター速度でフラッシュを発光させます。通常のフラッシュ撮影では手ぶれを防ぐため、シャッター速度が遅くならないように設定されていますが、このとき夜景などをバックに撮影すると、フラッシュの光が背景まで届かないため暗くつぶれてしまいます。遅いシャッター速度で撮影すると、被写体と背景の両方を写し込むことができます。シャッター速度が遅いので、背景がぶれないように三脚などでカメラを固定してください。








先慕シンクロについて

フラッシュは、通常はシャッターが開いた瞬間(直後)に光るようになっています。これを先幕シンクロといい、一般的にフラッシュ撮影はこの方法で行われます。

スローシンクロ(後幕シンクロ) SLOW2/2nd CURTAIN

シャッターが閉じる直前にフラッシュを光らせるモードです。フラッシュを発光させるタイミングを変えることで、夜間走行中の車のテールライトが後方に流れる様子を表現するなど、作画に変化をつけることができます。シャッター速度が遅いほうがより効果的です。**S/M**モードでは強制発光になります。

シャッター速度が2秒のとき



スローシンクロ(先幕シンクロ)+ 赤目軽減発光 ② SLOW

スローシンクロを使ってフラッシュ撮影をしながら、赤目軽減効果も得たいときに使用します。夜景などをバックにして人物を写すときに、赤目現象を起こりにくくします。後幕シンクロでは予備発光から撮影までにかかる時間が長くなり、赤目軽減効果が得られにくいため、先幕シンクロのみの設定となります。

強制発光 4

フラッシュを必ず発光させます。木かげなどで顔にかかった陰をやわらげるときや、逆光、蛍光灯などの人工照明下での撮影のときに使用します。



♠ 注意

• フラッシュ発光時、シャッター速度は1/180秒より低速に設定されます。背景の明るい被写体では、強制発光すると背景が露出オーバーになることがあります。このような場合は、専用フラッシュ FL-50Rなどを使用して、スーパー FP発光モードで撮影してください。 ■3 「スーパー FP発光」 (P.86)

発光禁止 ③

フラッシュは発光しません。

発光禁止でも、内蔵フラッシュをポップアップすればAFイルミネータとして使うことができます。 📭 「AFイルミネータ」(P.105)

5 フラッシ

内蔵フラッシュを固定した発光量で発光させることができます。フラッシュをマ ニュアル発光させるときは、被写体までの距離に基づいてレンズのF値を合わせ て撮影してください。

発光比	GN: ガイドナンバー ISO 200(ISO 100相当)		
FULL (1/1)	17 (12)		
1/4	8.5 (6)		
1/16	4.3 (3)		
1/64	2.2 (1.5)		

レンズのF値は以下の式で計算してください。

GN x ISO感度係数 絞り (F値) = 撮影距離(m)

ISO感度係数

ISO感度	100	200	400	800	1600	3200
ISO感度係数	1.0	1.4	2.0	2.8	4.0	5.6

設定方法

ダイレクトボタン

スーパーコンパネ

設定中の表示

ファインダ



フラッシュモード

• 各設定値の表示については、「撮影モード別 使用可能なフラッシュモード」(LGTP.149) をご覧ください。





内蔵フラッシュ撮影

14 mm (35 mmフィルムカメラ換算28 mm) より広角のレンズを使用した場合、フラッシュの光がけられる場合があります。また使用レンズ、距離などの撮影条件によってもけられが発生する場合があります。

1 ★ ボタンを押して内蔵フラッシュを起こします。

 下記のモードの場合、内蔵フラッシュは 暗いときには自動的にポップアップして、発光します。



2 シャッターボタンを半押しします。

- フラッシュが発光するときは、4(フラッシュ発光予告)マークが点灯します。点滅しているときは充電中です。点滅が止まるまでお待ちください。
- 3 シャッターボタンを全押しします。



் こんなときは

フラッシュを自動ポップアップさせないようにしたい:

- →メニューの[自動ポップアップ]を[**OFF**]にします。**©**②「自動ポップアップ」(P.114) フラッシュの充電完了を待たずに撮影したい:
- →「レリーズ優先S、レリーズ優先C」(C3 P.110) をご覧ください。

♠ 注意

RCモードが[ON]になっているときは、内蔵フラッシュは外部フラッシュとの通信用に発光するため、フラッシュとして機能しません。 ©〒オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステムによる撮影」(P.87)

フラッシュ発光量補正

フラッシュの発光量を+3~-3の範囲で調整します。

被写体が小さい、被写体の背景が遠いなど、場合によってはフラッシュの発光量 を補正した方がよいときがあります。また、コントラスト(明暗の差)を意図的 につけたいときにも有効です。

ダイレクトボタン

4 + **1 1 1 1 2 1**

スーパーコンパネ

∞ ▶ 🗒:[フラッシュ補正]

メニュー

MENU → [5] → [フラッシュ補正]

設定中の表示

ファインダ







□ 注意

- マニュアル発光のときは、この設定は働きません。
- 専用フラッシュの調光モードがMANUALのときは、この設定は働きません。
- 専用フラッシュで発光補正されていると、カメラの発光補正量に加算されて働き ます。
- **[[52]+[望連動]**が**[ON]**に設定されているときは、露出補正量に加算されます。 **☞**「**図+望**連動」(P.114)

フラッシュブラケット撮影

1コマごとにフラッシュの発光量を変えて撮影します。3コマの画像が適正発光量、-発光、+発光の順に撮影されます。

メニュー

MENU ▶ [吗] ▶ [ブラケット撮影] **▶** [FL BKT]

- 露出ステップにより補正量が変わります。応3「露出ステップ」(P.112)
- 単写モードでは、シャッターボタンを全押しする ごとに、発光量を変えて撮影します。
- 連写モードでは、設定した撮影枚数を撮り終える まで、シャッターボタンを全押しし続けます。
- シャッターボタンから指を離すと、ブラケット撮影が一時中断されます。一時中断したときはファインダに [B](***) が点滅し、スーパーコンパネに [B](***) が緑で表示されます。



専用フラッシュ撮影

このカメラでは、内蔵フラッシュの他に別売の専用フラッシュを使用して目的に 応じたいろいろなフラッシュ撮影が行えます。

カメラとの通信機能があり、TTL-AUTO、スーパー FP発光など多彩な調光モードで、このカメラのフラッシュモードを使うことができます。当社専用フラッシュは、カメラのホットシューに取り付けて使用します。また、ブラケットケーブル(別売)を使用して専用のフラッシュブラケットに取り付けることもできます。

専用フラッシュの取扱説明書も合わせてご覧ください。

専用フラッシュの機能比較

専用フラッシュ	FL-50R	FL-50	FL-36R	FL-36	FL-20	RF-11	TF-22
調光モード	TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL		I AUIO		L-AUTO, IANUAL		
GN(ガイドナ ンバー) (ISO100時)	(85 m GN	l50 m [*] 時) l28 m [*] 時)	GN36 (85 mm [*] 時) GN20 (24 mm [*] 時)		GN20 (35 mm [*] 時)	GN11	GN22
RCモード	0		0	_		_	

^{*} カバーできるレンズ焦点距離 (35 mmフィルムカメラ換算)

♠ 注意


• エレクトロニックフラッシュ FL-40は使用できません。

フラッシュの電源は、必ずフラッシュをカメラに取り付けてから入れてください。

- 1 ホットシューカバーを図の矢印の向きにスライドさせて外します。
 - ホットシューカバーはなくさないように保管してください。ストラップに取り付けたアイピースカバーの裏側に取り付けることができます。専用フラッシュを取り外した後は再度はめ込んでください。



- 2 専用フラッシュをカメラのホット シューに取り付けます。
 - フラッシュのロックピンが出ている場合は、フラッシュのロックリングを回して、あらかじめ引込めておいてください。



- **3** フラッシュの電源を入れます。
 - フラッシュの充電ランプが点灯したら 充電完了です。
 - フラッシュの同調速度は1/180秒以下です。
- **4** フラッシュモードを選択します。
- **5** フラッシュの調光モードを選択します。
 - 通常は TTL-AUTO の使用をおすすめします。
- 6 シャッターボタンを半押しします。
 - カメラ・フラッシュ間で、ISO感度・絞り・シャッター速度などの撮影情報の通信が行われます。
- 7 シャッターボタンを全押しします。
- 注意
 - 外部フラッシュをホットシューに取り付けているときは、内蔵フラッシュは同時には使えません。

スーパー FP発光

専用フラッシュ FL-50RやFL-36Rではスーパー FP 発光が可能です。通常はフラッシュが使用できない高速のシャッター速度でも、フラッシュを発光させて撮影できます。

スーパー FP発光

ファインダ

屋外のポートレート撮影など開放絞りで日中シン

クロ撮影が行えます。詳しくは専用フラッシュの取扱説明書をご覧ください。


オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステムによる撮影

オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステムに対応しているフラッシュを使用すると、ワイヤレスでフラッシュ撮影ができます。このシステムに対応した複数のフラッシュを使った多灯フラッシュ撮影も可能で、フラッシュを3グループ(A、B、C)に分けて調光することができます。カメラとフラッシュの通信にはカメラの内蔵フラッシュを使用します。

ワイヤレスフラッシュの操作については、専用フラッシュの取扱説明書をご覧く ださい。

ワイヤレスフラッシュ設置範囲

ワイヤレスフラッシュのリモートセンサーをカメラ側に向けて設置します。設置 範囲の目安は以下の通りです。範囲は周辺環境により変わります。



- 1 「ワイヤレスフラッシュ設置範囲」を参考にフラッシュを配置し、フラッシュの電源を入れます。
- 2 フラッシュのMODEボタンを押してRCモードに設定し、フラッシュのチャンネルとグループを設定します。
- 3 カメラのRCモードを[ON]に設定します。
 - MENU > [\$] > [\$RCE- | 1 > [ON]
 - スーパーコンパネがRCモードに切り換わります。
 - INFOボタンを繰り返し押すと、スーパーコンパネの表示が切り換わります。

5

4 スーパーコンパネでグループごとに調光モードなどの設定をします。



発光量補正値

通常発光/スーパー FP発光

通常発光とスーパーFP発光 を切り換えます。

通信光量レベル

通信光量レベルを[HI]、[MID]、 [LO]から選択します。

チャンネル

• 诵信のためのチャンネルを フラッシュと合わせます。

- 5 フラッシュモードを選択します。
 - RCモードでは赤目軽減発光はできません。
- **4ボタンを押して、内蔵フラッシュをポップアップします。**
- 撮影準備が終わったら、必ずテスト撮影をしてフラッシュの作動や画像の確 認を行ってください。
- 8 カメラとフラッシュの充電完了表示を確認してから撮影します。
- ♠ 注意

グループ

す。

- ワイヤレスフラッシュの設置数に制限はありませんが、相互干渉による誤動作を 防止するため、1グループ最大3台での使用をおすすめします。
- RCモードでは、内蔵フラッシュはワイヤレスフラッシュとの通信に使用されま す。撮影時のフラッシュとしては使用できません。
- ワイヤレスフラッシュで後幕シンクロ撮影をする場合は、シャッター速度が4秒 以内になるように設定してください。また低振動モードの設定も4秒以内にして ください。それを超えると、正常な撮影ができません。

市販のフラッシュを使った撮影

専用フラッシュ以外の市販のフラッシュは、カメラ側から発光量を調整することはできません。ホットシューに接続して使用します。カメラの撮影モードを**M**にします。

使用できる市販のフラッシュ

- 1) フラッシュ使用時の露出は、フラッシュ側で調整する必要があります。フラッシュをオートモードでご使用になる場合は、カメラで設定されているF値と ISO感度に合わせることのできる製品をお使いください。
- 2) フラッシュのオートF値やISO感度をカメラと同条件に設定しても、撮影条件によっては適正露出にならない場合があります。このような場合はフラッシュ側のオートF値かISO値をシフトするか、マニュアルモードで距離を計算してご使用ください。
- 3) レンズの焦点距離に合った照射角のフラッシュをお使いください。レンズの焦点距離に約2倍した数字が35 mmフィルム用レンズの焦点距離になります。
- 4) 専用フラッシュ以外の通信機能付きフラッシュ、およびその付属品をお使いになると正常に機能しないだけでなく、故障の原因となることがありますのでご使用にならないでください。

1コマ再生/クローズアップ再生

•

画像を見るための基本的な手順は、以下の通りです。

撮影した画像を見たり、編集する方法はいろいろありますが、どの方法も以下の手順1の操作を行って、各再生機能を操作します。撮影後、自動的に1コマ再生モードにすることもできます。『③『撮影確認』(P.103)

- 1 ► ボタンを押します (1コマ再生)。
 - 最後に撮影された画像が表示されます。
 - 1 分以上何も操作しないと、カメラは液晶モニタ を消灯して動作を停止します。その後何も操作し ないと4時間後に、自動的に電源が切れます。も う一度電源を入れなおしてください。
- 2 『で表示したい画像を選択します。コントロールダイヤルをQ側に回して、クローズアップ再生することができます。





(クローズアップ再生)







②を押して、クローズ アップ位置を変更できます。

☞:10コマ前の画像を表示 INFOボタンを押す


◎ : 10コマ先の画像を表示

※ : 次の画像を表示※ : 1コマ前の画像を表示

MI 04/22 51/13

(クローズアップ位置再生)


Fnボタンを押す • 10 倍にクローズアップ 位置再生されます。



ポニューの[● 顔検出] (Li3 P.41) が[ON]のと きは、顔を中心に枠が 表示されます。 ◎ を押 します。

ロバタンを押り

(クローズアップコマ送り再生)



シャッターボタンを半押しする と、撮影に戻ります。



エ/ ● を押して、クローズ アップのままコマ送り できます。

[◆顔検出]が[ON]のときは、◎ ◎ を押すとクローズアップ状態のまま他の顔に移動します。

• **INFO** ボタンを押すと クローズアップ再生 に戻ります。

ライトボックス表示

再生中の画像と他の画像を左右に表示して見ることができます。ブラケット撮影などの画像の比較に便利です。

1 1コマ再生中に[…]ボタンを押します。

- 表示中のコマが画面の左半分に、次のコマが右半 分に表示されます。再生中の拡大倍率で表示され ます。
- 左の画像が基準画像となります。
- 2 心で右の画像を選択します。
 - 右の画像のプロテクト・消去・コピーができます。
- 3 […]ボタンを押します。
 - 左の画像が再生中の拡大倍率で1コマの再生に戻ります。



MENUボタン



撮影時のAF補正値 I


– テレ側のAF補正値 コ

ワイド側のAF補正値

([AF微調節]設定時)

ライトボックス表示中の操作

- ●ボタンを押すと、左の画像が右の画像に置き換わり、基準画像になります。
- コントロールダイヤル操作で左右の画像の倍率を同時に変えられます。
- FnボタンまたはINFOボタンを押すと、②で右の画像の表示位置を移動できます。再度 FnボタンまたはINFOボタンを押すと、②で左右の画像の表示位置を同時に移動できます。



液晶モニタに複数の画像を一度に表示します。多くの画像の中から必要な画像を 検索するのに便利です。


1コマ再生中に、コントロールダイヤルを配側に回すたびにコマ数が4、9、16、25、49、100コマと変化します。

○ :前のコマへ移動○ :次のコマへ移動○ :上のコマへ移動○ :下のコマへ移動

1コマ再生に戻るにはコントロールダイヤルをQ側に回します。



6 票



カレンダー再生について

カードに保存されている画像を、カレンダー上の日付で指定して表示することができます。同じ日付に複数の画像がある場合は、その日最初に撮影された画像が表示されます。

⑤で日付を選択し⊛ボタンを押すと、選択した日付の画像が1コマ再生されます。

情報表示 INFO

画像の詳細情報を表示することができます。 また、画像の輝度情報を、ヒストグラムやハイライト 表示で図示することもできます。

選択したい情報が表示されるまで、INFOボタンを繰り返し押します。INFOボタンを押しながらコントロールダイヤルを回して切り換えることもできます。


• この設定は記憶され、次回表示する際も同じ情報が表示がされます。



さの分布をヒストグ

ラム(輝度成分グラ

フ)で表示



₫ こんなときは

アンダーな部分を表示

よく使う表示にすばやく切り換えたい:

ハイライト (露出オーバー): 赤色表示

シャドウ (露出アンダー) : 青色表示

→「簡易表示」以外を表示しないようにできます。 📭 「INFO表示設定」(P.112)

カードに記録された画像を自動的に連続して再生します。表示している画像から、順に約5秒間ずつ表示されます。インデックス表示で自動再生することができます。同時に表示できるコマ数は1、4、9、16、25、49、100コマから選択できます。

- 1 MENU → [[▶]] → [自動再生]
- **2** (※) でインデックス表示の分割数を選択します。
- 3 ∞ボタンを押すと自動再生がスタートします。
- 4 ®ボタンを押すと停止します。



[旧4]を選択したとき

♠ 注意

• 自動再生を30分続けると、カメラの電源が自動的に切れます。

回転再生


1コマ再生中に、撮影した画像を回転して縦位置表示することができます。縦位置で撮影したときなどに便利です。カメラを回転させても、自動的に正しい方向で画像を見ることができます。

1 MENU → [▶] → [回転再生]

- [ON]に設定すると、縦位置で撮影した画像を再生したときに自動的に回転して表示します。また、図ボタンを押して画像を回転して表示することもできます。
- 回転表示した画像は、その状態でカードに記録されます。



回転する前の画像




Z

テレビ再生

付属のビデオケーブルでテレビに接続して画像を再生します。

- 1 カメラとテレビの電源を切り、ビデオ ケーブルを図のように接続します。
- 2 テレビの電源を入れ、ビデオ入力に設定します。設定方法については、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- 3 カメラの電源を入れ、► (再生) ボタンを押します。



♠ 注意

- テレビとカメラを接続する場合は必ず付属のビデオケーブルを使用してください。
- カメラのビデオ信号がお使いのテレビの映像信号に合っているかどうかを確認してください。 เ☎ 「ビデオ出力」(P.110)
- ビデオケーブルを接続するとカメラの液晶モニタは消灯します。
- お使いのテレビによっては再生画像が画面中央からずれることがあります。

画像編集

撮影した画像を編集して別の画像として保存します。画像のデータ形式によっ て、可能な編集が決定します。

プリント可能なファイルはJPEGです。RAWファイルは、そのままではプリント できません。プリントする場合はRAW編集機能を使ってJPEGファイルにしま す。

RAWデータ形式で記録した画像の編集

RAWデータ形式の画像にホワイトバランスやシャープネスなどの画像処理を 行って、JPEGの画像として保存します。撮影後に結果を確かめながら、自分の イメージに近い画像にすることができます。

この操作を行う時点のカメラの設定で、画像が処理されます。目的に合わせてあ らかじめカメラの設定を変更しておきます。

JPEG形式で記録した画像の編集

「階調オート】 逆光時に暗く写った被写体を明るくします。

フラッシュ撮影で目が赤く写った部分を軽減させます。 [赤目補正]

[トリミング] コントロールダイヤルでトリミ ングサイズ、十字ボタンでトリミ

ング位置を指定します。



[モノクロ作成] 白黒に変換します。

[セピア作成]

セピア色に変換します。

[鮮やかさ調整]

画像の色をより鮮やかにします。画面で確認しながら鮮やかさ

を調整します。

[リサイズ]

画像サイズを1280×960、640×480、または320×240に変換 します。アスペクト比が4:3(基準)以外の画像は、近い大きさ

の画像サイズに変換されます。

[アスペクト]

アスペクト比が4:3 (基準) の画像のアスペクト比を[3:2]/[16:9]/ [6:6]に変更します。アスペクト比変更後、十字ボタンでトリミ

ング位置を指定します。

- **1 MENU** → [▶] → [編集] → [RAW/JPEG]
- 2 ⊚☆で画像を選択し、⊗ボタンを押します。
 - 画像のデータ形式をカメラが認識します。
 - JPEG+RAWで記録した画像は、どちらのデータを編集するかを選択する画面が表示されます。
- 3 画像のデータ形式によって、表示される画面が変わります。編集項目を選択し、各手順を行ってください。



データ形式をここで確認します。





- 編集した画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。
- 編集を終了するときは、MENUボタンを押します。


♠ 注意

- 画像によっては赤目補正できないことがあります。また、目以外の部分が補正されることがあります。
- 次の場合はJPEG編集できません。
 RAWで記録した画像/パソコンで編集した画像/カードの空き容量が不足している場合/他のカメラで撮影した画像
- [リサイズ]では、撮影時の画像サイズより大きなサイズには設定できません。
- [トリミング]/[アスペクト]は、アスペクト比が4:3 (基準)の画像のみ編集できます。

画像合成

撮影したRAW形式の画像を最大3コマまで重ねて合成し、別の画像として保存します。保存時に設定されている画質モードで保存されます。

- 1 MENU → [[▶]] → [編集] → [画像合成]
- 2 画像合成するコマ数を選択し、®ボタンを押します。
- **3** ⑤ を押してコマを選択し、◎ ボタンを押します。
 - 手順2で選択したコマ数の数だけ、繰り返し画像 を選択します。
 - 選択を取り消すには、再度∞ボタンを押します。



- 4 例で画像を選択し、®®で各画像のゲインを選択します。®ボタンを押します。
 - 0.1~2.0まで選択できます。
 - ゲインを変更するたびに表示画像が更新されます。
- **5** ⑩ ⑤ で[実行]を選択し、⑥ ボタンを押します。



₫ こんなときは

4コマ以上画像を合成したい:

→画像をRAW形式で保存し、繰り返し[画像合成]を行うと、4コマ以上の画像合成が可能です。

♠ 注意

- 画質モードが[RAW]に設定されていると、画像合成した画像は[■N+RAW]で保存されます。
- 合成するコマを選択するとき、JPEG+RAWで記録した画像はJPEG画像が表示されます。

画像のコピー

COPY

生 📭 「記録カード選択」 (P.118)

1コマコピー

- 1 コピーしたい画像を表示して、COPY/凸ボタンを押します。
- 2 ∞∞で[実行]を選択し、⊗ボタンを押します。

COPY/凸ボタン



6

1コマ再生またはインデックス再生で、画像を複数選択して一度にコピーすることができます。

- 1 コピーしたい画像を表示して、® ボタンを押します。
 - 画像が選択され、が表示されます。
 - 選択を取り消すには、再度®ボタンを押します。
- 2 ⑤ を押してコピーしたい次の画像を表示して、 ⑥ ボタンを押します。
- 3 コピーする画像を選択し終えたら、COPY/凸ボ 戻る・■ タンを押します。
- 4 ⑩⑤で[実行]を選択し、⑥ボタンを押します。

選択コマコピー CF * ① 実行 中止 戻る * ⑩ 決定 * OK

全コマコピー

- 1 MENU → [[▶]] → [全コマコピー]
- **2** 🖟を押します。
- 3 ∞ ∞ で[実行]を選択し、⊗ ボタンを押します。



画像のプロテクト

 O_{TI}

残しておきたい大切な画像は、プロテクト(保護)を設定してください。1コマ 消去や全コマ消去の操作をしても、プロテクトされた画像は消去されません。

1コマプロテクト

プロテクトをかけたい画像を再生して、Onボタンを押します。

• 画面右上に**〇元** (プロテクトマーク) が表示されます。

プロテクトを解除するには

プロテクトされている画像を再生し**〇m**ボタンを押し ます。



1コマ再生またはインデックス再生で、画像を複数選択して一度にプロテクトをかけることができます。

- 1 プロテクトをかけたい画像を表示して、®ボタンを押します。
 - 画像が選択され、が表示されます。
 - 選択を取り消すには、再度®ボタンを押します。
 - インデックス再生時は、◎を押してプロテクトしたい画像を選択して、◎ボタンを押します。
- 2 ⊕を押してプロテクトしたい次の画像を表示して、®ボタンを押します。
- 3 プロテクトする画像を選択し終えたら、 O_{T} ボタンを押します。

全プロテクト解除

複数のプロテクトされている画像を一度に解除できます。

- 1 MENU → [「►]] → [全プロテクト解除]
- **2** ® ® で[実行]を選択し、® ボタンを押します。

♠ 注意

- カードを初期化した場合は、プロテクトされている画像でも消去されます。□3つ「カードを初期化する」(P.142)
- プロテクトされた画像は、図ボタンを押しても回転再生できません。

画像の消去

Ó

撮影した画像を消去します。再生している1コマのみを消去する1コマ消去、カード内の画像すべてを消去する全コマ消去および選択したコマを消去する選択コマ消去があります。

● 注意

- RAW+JPEGで記録した画像は、全コマ消去、選択コマ消去では、RAW・JPEG両方の画像が同時に消去されます。1コマ消去では、消去される画像をJPEGのみ、RAWのみ、RAW・JPEG両方から選べます。 ©3 「RAW+JPEG消去」(P.117)
- 消去したい画像がプロテクトされている場合は消去できません。画像のプロテクトを解除してから消去してください。
- 消去した画像は元に戻せません。大切なデータを消さないように十分に注意してください。 📭 「画像のプロテクト」(P.99)

6

再牛

- 1 消去したい画像を表示して、 「ディンを押します。
- 2 ∞ ∞ で[実行]を選択し、∞ ボタンを押します。



選択コマ消去

1コマ再生またはインデックス再生で、画像を複数選択して一度に消去することができます。

- 1 消去したい画像を表示して、⊗ボタンを押します。
 - 画像が選択され、が表示されます。
 - 選択を取り消すには、再度 ® ボタンを押します。
 - インデックス再生時は、⑤ を押して消去したい画像を選択して、◎ ボタンを押します。
- 2 ◎を押して消去したい次の画像を表示して、®ボタンを押します。
- 3 消去する画像を選択し終えたら、「ロボタンを押します。
- 4 ⑩ ⑩ で[実行]を選択し、※ボタンを押します。

全コマ消去

- **1** MENU ▶ [♣] ▶ [カードセットアップ]
- 2 ∞ ∞ で[全コマ消去]を選択し、∞ ボタンを押します。
- **3** ☞ ☞ で[実行]を選択し、☞ ボタンを押します。
 - 全コマ消去が実行されます。

🖹 こんなときは

画像をすぐに消去したい:

- \rightarrow 「ワンプッシュ消去」(\mathbb{E} P.116)を設定すると、 $\hat{\mathbf{n}}$ ボタンを押すとすぐに画像を消去できます。
- →初期設定のカーソルの位置を**[実行]**に設定することができます。 **Ľ**�� 「実行優先設 定」 (P.117)

マットアップ機能設定

セットアップメニュー

セットアップメニューでは、カメラの基本的な機能を設定します。







(๑)で[f]を選択し、例を押します。

◎ ⑤ で機能を選択し、必を押します。

メニューの操作方法は「メニューを表示して操作する」(瓜舎 P.22) をご覧ください。

日時設定 III P.15

● (言語切り換え)

液晶モニタのメニュー表示やエラーメッセージを、日本語ではなく他の言語にすることができます。

OLYMPUS Masterを使って表示する言語を増やすことができます。
 詳しくはOLYMPUS Masterのヘルプをご覧ください。IC分「OLYMPUS Masterを使う」(P.128)

モニタ調整

液晶モニタの明るさと色温度を調整します。色温度の調整は再生時のモニタ表示にのみ適用されます。 ⑥⑥で № (色温度) と※ (明るさ) を切り換え、◎ ⑤ で[+7]~[-7]の範囲で調整します。



撮影した画像をカードに記録する間、液晶モニタに表示することができます。また、表示する時間も設定できます。撮影した画像の簡単なチェックに便利です。 撮影確認中でもシャッターボタンを半押しするとすぐに次の撮影に入れます。

[1秒]~[20秒] 画像を表示する時間を指定します。1秒刻みで設定することが

できます。

[OFF] 記録中の画像は表示されません。

[AUTO ▶] 記録中の画像を表示し、そのまま再生モードに切り換わりま

す。画像を確認した後、消去したいときに便利です。

∜。メニュー表示

I© P.23

バージョン

カメラや接続しているアクセサリのバージョンが表示されます。

お問い合わせいただく際やソフトウェアをダウンロードする場合に必要になる ことがあります。

- ❷を押します。カメラや接続しているアクセサリのバージョンが表示されます。
- ⊗ボタンを押すと、前の画面に戻ります。

設定のリセット

このカメラでは、**P/A/S/M**モードで変更した設定は、電源を切ってもリセットされません。カメラを出荷時の設定に戻すには[リセット]を実行します。[リセット1]・[リセット2]にあらかじめリセット内容を登録しておくこともできます。[リセット1]・[リセット2]には、登録時のカメラの設定内容が登録されます。登録される機能については、「マイモード・カスタムリセット設定で登録可能な機能」(『冬子P.152) をご覧ください。

[リセット1][リセット2]を登録する

メニュー

MENU ▶ [中] ▶ [カスタムリセット設定]

- **1** 登録先([リセット1]または[リセット2])を選択し、必を押します。
 - すでに登録している場合、[リセット1]/[リセット2]に[登録]と表示されます。もう一度[登録]を選択すると、登録内容が上書きされます。
 - 登録を解除する場合は[クリア]を選択します。
- 2 [登録]を選択し、◎ボタンを押します。

リセット操作

出荷時の設定に戻します。または、[リセット1]、[リセット2]の登録内容にリセットします。

[リセット]

カメラを出荷時の設定に戻します。初期設定は「メニュー一覧」(LCSTP.153)をご覧ください。

「リセット11/「リセット21 登録した内容にリセットします。

メニュー

MENU ▶ [中] ▶ [カスタムリセット設定]

- 1 [リセット]/[リセット1]/[リセット2]のいずれか を選択した状態で®ボタンを押します。
- **2** ®®で[実行]を選択し、®ボタンを押します。



8

カスタム機能の設定

カスタムメニューでは、撮影機能をカスタマイズします。設定する機能によって へ可の9つのタブに分類されています。

カスタムメニューは初期設定では、表示されていません。カスタム機能を設定す る場合は、セットアップメニューの[**メニュー表示]を[ON]してカスタムメ ニューを表示してください。(LGTP.23)



⑤で「株」を選択し、分を 押します。



し、タイを押します。



⑤ で機能を選択し、 ∅を 押します。

メニューの操作方法は「メニューを表示して操作する」(**瓜**愛 P.22) をご覧くだ さい。

MAF/MF

LV中AF

I P.38

AFイルミネータ

内蔵フラッシュはAFイルミネータとして機能させることができ、AFではピント の合わせにくい暗いところでもピントが合いやすくなります。この機能を使うに はフラッシュを起こしておきます。

AF方式

IS P.59

AFロックオン

[ON]に設定すると、C-AFでピント合わせの動作中に被写体との距離が急に変化 しても、すぐにピントを追いかけません。被写体の前後を横切るものの多い撮影 場所で効果的です。

AFターゲット選択

I© P.61

AFターゲット表示

[OFF]に設定すると、ピントが合ったときにファインダ内でAFターゲットマーク を点灯しないようにすることができます。

[AFターゲット選択]で[・]を選択しているとき、ピントを合わせるAFターゲットの範囲を設定します。

「標準」選択したAFターゲット枠とその周辺も含めた範囲でピントを合わせます。

[小] 選択したAFターゲット枠内だけでピントを合わせます。[小]に設定しているときは、「AFターゲット選択1の選択肢の表示が「・)sになります。

レンズリセット

[ON]に設定すると、カメラの電源を切ったときに、レンズのフォーカス位置をリセット(無限遠)します。

BULB中MF

MFでバルブ撮影しているときのピント調整について設定します。

[ON] 露光中もフォーカスリングを回してピントを変えることができます。

[OFF] 露光中はピントが固定されます。

フォーカスリング

フォーカスリングの回転方向とピントの移動方向 を切り換えることができます。





間ボタン/ダイヤル

ダイヤル機能

コントロールダイヤルの操作を出荷時とは逆に設定することができます。

たとえば、[P]を[露出補正]に設定すると、Pモードでコントロールダイヤルを操作して露出補正が設定でき、図ボタンを押しながらコントロールダイヤルを操作するとプログラムシフトの設定ができます。

Ŧ	٦	設定	\rightarrow	☑ボタン+▽
	Ь	Ps (プログラムシフト)	プログラムシフト	露出補正
		露出補正	露出補正	プログラムシフト
	Α	絞り	絞り値	露出補正
	^	露出補正	露出補正	絞り値
	S	シャッター速度	シャッター速度	露出補正
		露出補正	露出補正	シャッター速度
	M	シャッター速度	シャッター速度	絞り値
		絞り	絞り値	シャッター速度

8

コントロールダイヤルの回転方向と、シャッター速度/絞り値の増減方向を切り 換えることができます。

設定	② (ダイヤル回転方向)	😇 (ダイヤル回転方向)
ダイヤル1	シャッター速度が遅くなる絞りを開く(F値が小さくなる)	シャッター速度が速くなる絞りを絞る(F値が大きくなる)
ダイヤル2	シャッター速度が速くなる絞りを絞る(F値が大きくなる)	シャッター速度が遅くなる絞りを開く(F値が小さくなる)

AEL/AFLモード

シャッターボタンでオートフォーカス動作や測光を行う代わりに、AEL/AFLボタンを押してオートフォーカス動作や測光を行うことができます。

シャッターボタンを押したときの動作と組み合わせてボタンの機能を選択できます。それぞれのフォーカスモードで[mode1]~[mode4]を選択します([mode4] はC-AFモードのときのみ選択できます)。

		シャッターオ	AEL/AFLボタンの役割					
モード	半押し時		全押し時		押している間			
	ピント	露出	ピント	露出	ピント	露出		
[S-AF]								
mode1	S-AF動作	固定	_	_	_	固定		
mode2	S-AF動作		_	固定	_	固定		
mode3	_	固定	_	_	S-AF動作	_		
[C-AF]								
mode1	C-AF開始	固定	固定	_	_	固定		
mode2	C-AF開始		固定	固定	_	固定		
mode3		固定	固定		C-AF開始	_		
mode4	-		固定	固定	C-AF開始			
[MF]								
mode1		固定	_		_	固定		
mode2			_	固定	_	固定		
mode3		固定	_	_	S-AF動作	_		

各モードでの基本の使い方

- [mode1] ピント合わせと同時に測光して露出を決めて撮影します。AEL/AFL ボタンを押している間はAEロックされるので、ピント合わせと露出 を別々に決めることもできます。
- [mode2] シャッターボタンを全押ししたときに露出を決めて撮影します。舞台など撮影時の照明状態が大きく変わるシーンの撮影に適しています。
- [mode3] シャッターボタンではなく、AEL/AFLボタンを使ってピント合わせを行いたいときに使います。
- [mode4] AEL/AFLボタンでピント合わせの動作を行い、シャッターボタンを 全押ししたときに露出を決めて撮影します。

8

AEL/AFLボタンを押すと露出の固定と保持ができます。

[ON] AEL/AFLボタンを押すと露出を固定して保持します。もう一度押すと保持を解除します。

[OFF] AEL/AFLボタンを押している間だけ露出を固定します。

Fnボタン機能

Fnボタンに機能を登録することができます。

[フェイス&バック]

Fnボタンを押すと、【●顔検出】が【ON】になり、最適な設定に切り換わります。再度押すと【OFF】になります。

L③ 「顔検出機能を使う」(P.41)、「●顔検出」(P.112)

[プレビュー]/[ライブプレビュー](電子式)

Fnボタンを押している間、設定された絞り値まで絞り込みます。[ライブプレビュー]ではFnボタンを押すと自動的にライブビューになり、液晶モニタで確認することができます。

I図 「プレビュー機能」(P.51)

[ワンタッチWB]

Fnボタンを押して、ホワイトバランスの値を取得します。 **L**会 「ワンタッチホワイトバランスの設定」(P.76)

[[•••] HOME]

Fnボタンを押すと、登録したAFホームポジションに切り換わります。再度押すと元のAFターゲットモードに戻ります。AFホームポジションに切り換えた状態で電源をOFFにすると、元の位置は記憶していません。

ICS 「AFターゲットモードを登録する」(P.63)

[MF切換]

Fnボタンを押すと、AF方式が[MF]に切り換わります。再度押すと、元のAF方式に戻ります。

[RAW**∢**∷]

Fnボタンを押すと、JPEG撮影時はJPEG+RAWの画質モードに、JPEG+RAW 撮影時はJPEGのみの画質モードに切り換わります。

Fnボタンを押しながらコントロールダイヤルを回すと、画質モードを変更できます。

[試し撮り撮影]

Fnボタンを押しながらシャッターボタンを押すと、画像をカードに記録することなく液晶モニタで画像の確認ができます。すばやく設定値の効果を確認するのに便利です。

[マイモード撮影]

Fnボタンを押している間、[マイモード設定]で登録した設定内容で撮影することができます。

応 「マイモード設定」(P.109)

[OFF]

機能は割り当てられていません。

よく使う設定状態をマイモードとして2つ記憶させておくことができます。どちらのマイモードを使用するかは、以下の「実行する」の操作をしてあらかじめ設定しておきます。マイモードは[[Fn]ボタン機能]を[マイモード撮影]に設定し、使用するときはFnボタンを押しながら撮影します。「ST [Fn]ボタン機能](P.108)

登録する

- 1)[マイモード1]または[マイモード2]を選択し、分を押します。
- 2) [登録]を選択し、@ボタンを押します。
 - 現在の設定がカメラに登録されます。マイモードに登録できる機能は「マイモード・カスタムリセット設定で登録可能な機能」(瓜舎 P.152) をご覧ください。
 - 登録を解除するには[クリア]を選択します。

実行する

- 1)[マイモード1]または[マイモード2]を選択し、◎ボタンを押します。
- 2)[実行]を選択し、∞ボタンを押します。
 - 使用するマイモードに設定されます。
 - 撮影するときは Fn ボタンを押しながらシャッターボタンを押します。

ボタンON保持時間

ダイレクトボタンから指を離しても、押した状態を保持します。

[3秒]/[5秒]/[8秒] それぞれの秒数の間、押した状態を保持します。

[HOLD] もう一度ボタンを押すまで、押した状態を保持します。

• [ボタンON保持時間]で対象となるボタン ISO、 ☑、WB、 ↓、 M、AF、 1/5//□

無 手 En

AEL/AFLボタンと Fn ボタンの機能を切り換えることができます。[ON]を選択すると、**AEL/AFL**ボタンが Fn ボタンとして、Fn ボタンが**AEL/AFL**ボタンとして機能します。

• 別売のパワーバッテリーホルダーを装着しているときは、パワーバッテリーホルダー側のFnボタンにも設定が反映されます。

十字ボタンの機能を設定します。

[OFF] 誤動作防止のため、十字ボタンに割り当てられている機能が、ボタンを押しても作動しないよう設定します。

[ON] 十字ボタンに割り当てられている機能が作動します。

[[••]] 十字ボタンでAFターゲットの位置を選択できます。操作はシャッターボタンを半押しして離した後、しばらくの間可能です。 「AFターゲットのモードと位置を選択する」(P.62)

□レ/ペ)値ボタンに別の機能を登録することができます。

「連写」(P.65)、「セルフタイマー撮影」(P.66)、「リモコン撮影」(P.67)

[AFターゲット選択]

L② 「AFターゲットの選択」(P.61)

[AF方式]

№ 「AF方式の選択」(P.59)

[WBモード]

■ 「ホワイトバランスの選択」(P.73)

[測光]

IC 「測光方式の変更」(P.51)

[ISO感度]

I図 「ISO 感度の設定」(P.55)

岡レリーズ/連写

レリーズ優先S、レリーズ優先C

このカメラはAF作動中・フラッシュ充電中はシャッターが切れませんが、次の設定により、これらの完了を待たずに、シャッターを切ることができます。シャッターチャンスを優先する撮影に適しています。AF方式により個別に設定できます。

レリーズ優先S S-AFモード (Ling P.59) のレリーズ優先を設定します。 レリーズ優先C C-AFモード (Ling P.60) のレリーズ優先を設定します。

□∟設定

[��L]で連続撮影するときの1秒間に撮影する枚数を[1fps]~[3fps]から設定します。

酮表示/接続

ビデオ出力

お使いのテレビの映像信号に合わせて、NTSCまたはPALを選択します。 海外でテレビに接続して再生するときに、設定を合わせてください。設定してからテレビにつないでください。間違った映像(ビデオ)信号を選択すると、テレビで画像が正しく再生できません。

主な国と地域の映像信号

海外でカメラを接続する前に、あらかじめご確認ください。

NTSC	日本、台湾、韓国、北米
PAL	ヨーロッパ諸国、中国

スリープ時間

カメラは何も操作しない状態で一定の時間が経過すると、スリープモード(待機状態)になり動作を停止し、電池の消費を抑えます。スーパーコンパネ表示中は一定時間経過後、バックライトが消灯し、さらに一定時間が経過するとスリープモードになります。[スリープ時間]では、スリープモードに入るまでの時間を[1分]/[3分]/[5分]/[10分]から設定することができます。[OFF]に設定すると、スリープモードには入りません。

スリープモードを解除するには、シャッターボタン、
▶ ボタンなどのボタンを 操作してください。

バックライト時間

スーパーコンパネ表示中に一定時間が経過すると、バックライトが消灯して液晶モニタが暗くなり、電池の消費を抑えます。バックライトが消灯するまでの時間を[8秒]/[30秒]/[1分]から設定します。[HOLD]に設定するとバックライトは消灯しません。

バックライトを点灯させるにはシャッターボタン、十字ボタンなどのボタンを操作してください。

自動電源OFF

カメラを使用しないで4時間経過すると、自動的に電源が切れるように設定することができます。[OFF]に設定すると電源は切れません。

USB接続モード

USBケーブルを使って、カメラをパソコンやプリンタへ直接接続することができます。あらかじめ何に接続するかを設定しておくと、カメラを接続した際に毎回設定する手間を省くことができます。カメラをこれらの機器に接続した際の使い方は、「カメラをプリンタに接続する」(瓜舎 P.124)、「カメラをパソコンに接続する」(瓜舎 P.129)をお読みください。

[オート]

カメラを他の機器と接続したときの使い方を毎回設定します。選択画面が 毎回表示されます。

[ストレージ]

パソコンに画像を転送するときに使用します。カメラをパソコンと接続してOLYMPUS Masterを使うときにもこれに設定します。

[MTP]

Windows Vistaで、OLYMPUS Masterを使わずに画像を転送するときに設定します。

[ピコントロール]

OLYMPUS Studio (別売) を使い、パソコン側でカメラをコントロールします。

[凸かんたん]

PictBridge対応プリンタと接続するときに設定します。パソコンを使わずに直接画像をプリントできます。 📭 「カメラをプリンタに接続する」 (P.124)

[山カスタム]

PictBridge対応プリンタと接続するときに設定します。プリント枚数や用紙などを設定してプリントすることができます。 LG 「カメラをプリンタに接続する」(P.124)

LVブースト

ライブビュー撮影中に、液晶モニタを明るくして被写体を確認しやすくすることができます。

[OFF]

設定した露出に応じた明るさで被写体が液晶モニタに表示されます。撮影 結果に近い画像を、あらかじめ液晶モニタで確認しながら撮影できます。

[ON]

被写体を確認しやすいように、カメラが明るさを自動的に調整して液晶モニタに表示します。露出補正の調整結果は液晶モニタには反映されません。

●顔検出

[ON]に設定すると、人物の顔を検出して自動でピント合わせを行います。 「額検出機能を使う」(P.41)

顔を中心にしたクローズアップ再生ができます。ጮ3「1コマ再生∕クローズアップ再生」(P.90)

INFO表示設定

ライブビュー時または再生時、INFOボタンを押して表示する情報を選択します。 「I►INFOI 再生時の[表示OFF]/[総合表示]/[ヒストグラム表示]/[ハイライト

&シャドウ]の表示、非表示を設定します。 **□**② 「情報表示」(P.93) [LV-INFO] ライブビュー時の[ヒストグラム表示]/[拡大枠表示]/[比較表示]/[表示OFF]/「方眼表示]/「黄金分割表示]/「目盛表示1の表示、非表示を設

定します。 🖾 「情報表示を切り換える」(P.43)

智露出/測光/ISO

露出ステップ

シャッター速度・絞り値・露出補正値などの露出パラメータ設定の変更ステップを[1/3EV]/[1/2EV]/[1EV]から切り換えます。

測光 © P.51

AEL/AFLボタンを押して露出を固定するときの測光方式を設定します。

• [オート]は[測光]で選択されているモードで測光します。

ISO感度 ISO感度

ISO感度ステップ

ISO感度の補正ステップを[1/3EV]/[1EV]から切り換えます。

ISOオート設定

ISO感度をオートに設定しているときの上限値と基準値を設定します。

上限値

自動的に変わるISO感度の上限値を $200\sim3200$ の間で、1/3EVステップで設定します。

[基準値]

適正露出が得られる撮影状況で通常使用する値を200~3200の間で、1/3EV ステップで設定します。

ISOオート有効

ISO感度の[オート]の設定が有効になる撮影モードを設定します。

[P/A/S]

Mモードをのぞく撮影モードで[オート]の設定が有効になります。Mモードでは[オート]に設定されていると、ISO200になります。

[ALL]

すべての撮影モードで[オート]の設定が有効になります。**M**モードでも適正ISOになるようにISO感度が自動的に変わります。

BULBリミッター

バルブ撮影の最長時間(分)を設定します。

低振動モード

ミラーアップ後から少し時間を空けてシャッターが切れるよう、撮影されるまでの時間を1~30秒の間で設定します。

カメラぶれを最小限に抑えた撮影をすることができます。顕微鏡撮影や超望遠レンズでの撮影など、ミラーアップのショックが気になる場面で使います。

₽ 注意

• 撮影機能(単写/連写/セルフタイマー撮影/リモコン撮影)に低振動モードが それぞれ追加されます。 配容 「連写」(P.65)

4 同調速度

フラッシュ発光時のシャッター速度を1/60~1/180の間で、1/3EVステップで設定できます。

ዿ低速制限

フラッシュ発光時のシャッター速度の低速制限を1/30~1/180の間で、1/3EVステップで設定できます。

纽+望連動

[ON]に設定しているときは、露出補正量に加算して、フラッシュ補正が行われます。

自動ポップアップ

AUTOやシーンモードでは、内蔵フラッシュは暗いときや逆光のときに自動的にポップアップします。[OFF]にすると内蔵フラッシュは自動的にポップアップしません。

園画質/アスペクト/色/WB

長秒時ノイズ低減

長時間露光時に発生するノイズを軽減します。夜景の撮影など、遅いシャッター速度で撮影する際、画像にはノイズが目立つようになります。[長秒時ノイズ低減]では、カメラが自動的にノイズの軽減処理を行い、きれいな画像を撮影することができます。

[オート]に設定すると、シャッター速度が遅い場合にこの機能が作動し、[ON]に設定すると常にノイズ低減処理が行われます。

[OFF]設定時





[ON]/[オート] 設定時

- 長秒時ノイズ低減を行うと、撮影時間は通常の約2倍になります。
- 撮影後にノイズを取り除く動作をします。
- 処理中は、カードアクセスランプが点滅し、ファインダ内にbusyと表示されます。カードアクセスランプが消えるまで、次の撮影はできません。

♠ 注意

- 連写設定時は、[長秒時ノイズ低減]は自動的に[OFF]になります。
- 撮影条件や被写体により効果が出にくい場合があります。

ノイズの処理レベルを選択できます。通常は[標準]に設定し、高感度撮影では[強]に設定することをおすすめします。

WBモード 🔯 P.73

全WBモード補正

ホワイトバランスの各モードを一括して同じ値に補正します。

[ALL SET] すべてのWBモードを一括して同じ値に補正します。

[ALL CLEAR] すべてのWB補正値を一括して0にします。

[ALL SET]を選択した場合

1) 🕯 🖟 で補正方向を選択します。

A方向:赤-青/G方向:緑-赤紫

2) ⑩ ⑩ で補正します。 **№** 「WB補正」(P.75)

AEL/AFLボタンを押すと、サンプル画像が撮影されます。補正したホワイトバランスを確認できます。

[ALL CLEAR]を選択した場合

1) 🐨 🖾 で[実行]を選択します。

カラー設定

撮影した画像をモニタやプリンタで再現する際、色再現を正しく行うための方式を選択します。設定したカラー空間は、画像のファイル名に表示されます。

「ファイルネーム」(P.117)

Pmdd0000.jpg **[sRGB]** Windowsの標準の色空間。

___P: sRGB [Adobe RGB] Adobe Photoshopで設定できる色空間。

- : Adobe RGB

シェーディング補正

レンズの特性により、画面の周辺が暗くなることがあります。これを補正して、明るくします。特に広角レンズを使用したときに、この機能が効果を発揮します。

♠ 注意

- テレコンバーターやエクステンションチューブを装着しているときは、この機能は働きません。
- ISO感度の高い設定で行うと、画面周辺のノイズが目立つことがあります。

3種類の画像サイズと4種類の圧縮率を組み合わせ て、4通りの画質設定を登録します。登録した画質 設定は「画質モード」で選択します。

■管子ードの選択」(P.71)

4诵りの画質設定を 登録します。



圧縮率を設定します。

画像サイズを 設定します。

ピクセルサイズ

画像サイズ[M]、[S]のピクセルサイズを設定します。

「Middle」 「3200 × 2400]/[2560 × 1920]/[1600 × 1200]から選択します。

[1280 × 960]/[1024 × 768]/[640 × 480]から選択します。 [B]mall]

アスペクト反映


撮影時のアスペクト比を[4:3]以外に設定した場合、その設定をライブビュー撮影 のみに限定するか、ファインダ撮影・ライブビュー撮影にかかわらず設定したア スペクト比で撮影するかを選択できます。

「LV撮影」 ライブビュー撮影時のみ反映します。

ファインダ撮影・ライブビュー撮影とも反映します。 [ALL]

▲ 注意

- ファインダ撮影時はトリミングされずに、撮影時のアスペクト比情報が付加され た状態で記録されます。再生時は、アスペクト比に応じた枠が表示されます。
- ファインダにアスペクト枠は表示されません。 ファインダ撮影する場合は、右図を目安として撮 影してください。



ファインダ

翻記録/消去

ワンプッシュ消去

⋒ボタンを押して、すぐに画像を消去するように設定します。

[OFF] ⋒ボタンを押すと消去を実行するかどうかを確認する画面が表示され ます。

[ON] ⋒ボタンを押すとすぐに消去が実行されます。

RAW+JPEGで記録した画像の消去方法を設定できます。1コマ消去を行うときのみ有効な機能です。

[JPEG] JPEGの画像を消去してRAWのみ残します。 IRAWI RAWの画像を消去してJPEGのみ残します。

[RAW+JPEG] 同時に両方を消去します。


♠ 注意

• この機能は、1コマ消去する場合にのみ有効です。全コマ消去や選択コマ消去の場合は、この設定に関係なくRAW、JPEG両方とも同時に消去されます。

ファイルネーム

撮影した画像は、カードに記録されるときにファイル名が付けられ、フォルダに 入れられます。

ファイル名とフォルダ名は、図のように付けられます。



[オート]

カードを入れ換えても、ファイルNo.は通し番号で付けられます。ただし、カード内に記録された画像のファイルNo.と重複する場合は、そのカードの中のもっとも大きいファイルNo.に続いた番号が付けられます。

[リセット]

新しいカードを入れたときは、フォルダ No. は100、ファイル名は0001から始まります。すでに画像が記録されたカードでは、もっとも大きいファイルNo. に続けて番号が付けられます。

実行優先設定

「画像の消去」や「カードの初期化」などの画面で、カーソルの初期位置を[実行] 「中止」のどちらにするかを選択できます。

プリントするときの解像度をあらかじめ設定できます。設定した値が撮影時に画像と共にカードに記憶されます。

「オート 画像サイズにあわせて自動的に設定されます。

【カスタム】任意の数値を設定します。☆を押すと設定画面が表示されます。

記録カード選択

コンパクトフラッシュとxD-ピクチャーカードを両方挿入しているときに、使用するカードを選択します。

ファイルネーム編集

画像のファイル整理に便利なようにファイルネームの一部を変更できます。 カラー設定により変更できる部分が異なります。 № 「カラー設定」(P.115)



聞その他

ピクセルマッピング

I P.140

クリーニングモード

I© P.140

光源センサの参照

オートホワイトバランスでの光源判定用の光源センサーを使わないこともできます。センサー周辺と被写体の光源が異なる場合に有効です。

AFセンサーによるピント位置を±20ステップ (-:至近側、+:∞側) の範囲で 微調節できます。通常は設定を変更する必要はありません。

[AF微調節モード]

AF基準値を微調節して登録します。レンズごとに登録することもできます。 IOFFI

AF微調節しません。

[一律]

個別登録されていないすべてのレンズ のAF微調節値を登録、適用します。

[個別]

レンズごとにAF微調節を行い、最大20本分のレンズの調節値を登録することができます。

⊚ ⑤ を押して調節します。

₩ 注意

- 調節により、レンズの∞側または至近側でピントが合わなくなる場合があります。
- テレコンバーターを装着した場合は、テレコンバーターとレンズのセットで登録 されます。
- フォーサーズレンズ以外は登録できません。

[個別登録リスト]

[AF微調節モード]から[個別]で登録したレンズ情報が一覧表示されます。 一覧からレンズを選択して登録内容の確認、削除、編集を行います。

同一のレンズが複数登録-されている場合、✔がつい ているレンズの調節値が 適応されます。



選択したレンズの確認、削除、編集を行います。

同一のレンズを複数登録 している場合、どのレンズ を使用するか選択します。

■ こんなときは

AF調節値を少しずつ変えながら撮影したい:

→微調節後、®ボタンを押す前に、シャッターボタンを押して繰り返し撮影することができます。

確認用の撮影では、以下についてご注意ください。

- 画質モードは■N以上で撮影することをおすすめします。
- 撮影時は手ぶれ、被写体ぶれ、距離の変化などに注意してください。
- 実際に撮影する環境(光量、温度)で、撮影距離は約3m以内としてコントラストのはっきりとした被写体を撮影することをおすすめします。
- 逆光での撮影は避けてください。

調節値の違いを比較したい:

→ライトボックス表示で比較することができます。ライトボックス表示では、調節値も表示されます。 LST 「ライトボックス表示」 (P.91)

1つのレンズに2種類の調節値(前ピン状態、後ピン状態)を登録したい:

→同一レンズに複数の調節値を登録することができます。撮影時に適用する調節値は 「個別登録リスト]画面で選択します。

同じレンズを2本持っているが、それぞれで登録したい:

→同じ種類のレンズでも個体別に登録できます。

AFターゲットを指定して登録したい/ズームのワイド側とテレ側の調節値を登録したい:

- →個別登録画面で分を押すと、以下の設定ができます。
 - 個別のAFターゲットを指定し、ターゲットごとに異なる調節ができます。通常はすべてのAFターゲットの調節値として登録されます。
 - ズームのテレ側とワイド側で異なる調節をすることができます。通常はテレ側の 調節値として登録されます。

露出基準調整

適正露出の基準値をお好みに合わせて、測光方式ごとに調整します。±1.0EVの 範囲を1/6ステップで、設定できます。

♠ 注意

- 露出補正の範囲は±5.0EVです。[露出基準調整]をすると、基準値を調整した方向 の範囲が狭まります。
- •露出基準調整量は撮影時に確認できません。通常の露出補正を目的とする場合は、露出補正してください。 ©電 「露出補正」(P.52)

■警告レベル

【■ (点灯) が表示されるタイミングを変更することができます。通常は設定を変更する必要はありません。

IG 「ファインダ」(P.6)

♠ 注意

・電池残量表示は電池の充電を促す警告ではありません。 ■■が点滅表示したら、 電池を充電してください。

₹20/**30/**\$•

モードダイヤルの[*(*)] (スポーツ) と[*(*)] (夜景&人物) を[*(**)] (水中マクロ) と[*(**(*))] (水中ワイド) に置き換えることができます。

水中での撮影には別売の水中プロテクタをご使用ください。

プリント予約(DPOF)

Д

プリント予約とは

プリント予約とは、カード内の画像にプリントする枚数や、日付を印刷する指定を記憶させることです。

プリント予約した画像は以下の方法でプリントできます。

DPOF (digital print order format)

デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録する規格。画像を保存したカードにプリントしたい画像の指定や、枚数の指定情報を記録することで、DPOF対応の写真店やプリンタでプリントアウトを簡単に行うことができます。

DPOF対応のプリントショップでプリントする

予約されている内容にしたがってプリントできます。

DPOF対応のプリンタでプリントする

パソコンを使わずに、専用プリンタから直接プリントできます。詳しくはお使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。PCカードアダプタが必要な場合もあります。

● 注意

- 他の DPOF 機器で設定された DPOF 予約内容をこのカメラで変更することはできません。予約した機器で変更してください。また、このカメラで新たにDPOF 予約を行うと、他の機器で予約した内容は消去されます。
- プリンタまたはプリントショップにより、一部機能が制限されることがあります。
- RAWデータはプリントできません。

DPOFを使用せずにプリントサービスを利用される方へ

プリントショップなどのプリントサービスをご利用になる場合は、プリントする 画像は必ずファイル番号で指定してください。コマ番号で指定すると間違った画 像がプリントされる場合があります。

ファイル番号 (例) <u>100</u>—<u>0011</u> 画像の通し番号 フォルダの通し番号 操作ガイドにしたがって1枚の画像をプリント予約してみましょう。


MENU ▶ [[▶]] ▶ [プリント予約]

自動再生 可転再生 ON プリント予約 全コマコピー プロテクト解除

操作ガイド 2 [1コマ予約]を選択し、(※) ボタンを押します。



- 3 🖗 を押してプリント予約したいコマを選択し、 ∞ ∞を押してプリントする枚数を設定します。
 - 複数の画像をプリント予約する場合は、この手順 を繰り返します。
- 4 プリント予約が終わったら⊗ボタンを押します。 • 1コマ予約のメニュー画面が表示されます。
- 5 日時の種類を選択し、∞ボタンを押します。 [無し] 画像のみプリントされます。



[予約する]を選択し、啄ボタンを押します。







プリントする

カード内全画像をプリント予約します。プリント枚数は1枚固定です。

- 1 MENU → [[▶]] → [プリント予約]
- 2 [全コマ予約]を選択し、∞ボタンを押します。
- 3 日時の種類を選択し、◎ボタンを押します。
 - 「無し」画像のみプリントされます。
 - [日付] 画像と撮影年月日がプリントされます。
 - [時刻] 画像と撮影時刻がプリントされます。
- 4 [予約する]を選択し、∞ボタンを押します。

プリント予約を解除する

すべてのプリント予約を解除する方法と、選択した画像のプリント予約だけを解除する方法があります。

1 MENU → [「▶] → 「プリント予約]

すべての予約を解除する

- 2 [1コマ予約]または[全コマ予約]を選択し、⊗ボタンを押します。
- 3 [解除する]を選択し、∞ボタンを押します。



1コマずつ予約を解除する

- 2 [1コマ予約]を選択し、◎ボタンを押します。
- 3 [解除しない]を選択し、∞ボタンを押します。
- 4 例を押してプリント予約を解除したいコマを選択し、◎でプリント枚数を 0に設定します。
- **5** プリント予約の解除が終わったら、®ボタンを押します。
- 6 日時の種類を選択し、∞ボタンを押します。
 - プリント予約の設定が残っている画像に、選択した設定が適用されます。
- **7** [予約する]を選択し、∞ボタンを押します。

プリントする

カメラをPictBridge対応プリンタにUSBケーブルで接続して、撮影した画像を直接プリントすることができます。お使いのプリンタがPictBridgeに対応しているかどうかは、プリンタの取扱説明書でお確かめください。

PictBridge

異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントする ことを目的とした規格です。

標準設定

PictBridge対応プリンタには、それぞれプリント条件の標準設定があります。各設定画面(瓜舎P.126)で[凸標準設定]を選択すると、この設定にしたがってプリントされます。標準設定の内容については、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧になるか、プリンタメーカーにおたずねください。

- 使用できるプリントモード、用紙サイズなどの設定項目は、お使いのプリンタによって選択できる項目が異なる場合があります。詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧ください。
- プリントできる用紙の種類、用紙やインクカセットの取り付け方については、 お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。


♠ 注意

- プリントを始める際は、充電した電池をご使用ください。
- RAWデータで記録された画像は、プリントできません。
- USBケーブルを取り付けているときは、カメラはスリープモード(待機状態)になりません。

カメラをプリンタに接続する

付属のUSBケーブルで、カメラをPictBridge対応プリンタに接続します。

- 1 プリンタの電源を入れて、カメラに付属のUSBケーブルで、カメラのマルチコネクタとプリンタのUSBポートを接続します。
 - プリンタの電源の入れ方および USB 端子の位置は、お使いのプリンタの取扱説明書でご確認ください。



2 カメラの電源を入れます。

• 液晶モニタにUSBケーブルの接続先を選択する画面が表示されます。

124

を選択します。

[かんたんプリント]を選択した場合

「かんたんプリントでプリントする」(LG P.125) へ進んでください。

[カスタムプリント]を選択した場合

• [しばらくお待ちください]と表示された後、カメ ラとプリンタが接続され、カメラの液晶モニタに プリントモード選択画面が表示されます。

「カスタムプリントでプリントする」(LGPP.125) へ進んでください。

▲ 注意

• 数分待ってもプリントモード選択画面が表示されないときは、USB ケーブルを 抜いて、手順1からやりなおしてください。

かんたんプリントでプリントする

- 1 🕅 を押して、プリントする画像をカメラに表示します。
 - プリントしたい画像をカメラに表示してから、 USBケーブルでカメラとプリンタを接続する と、すぐに右の画面が表示されます。
- 2 □ (プリント) ボタンを押します。
 - プリントが終わると画像選択の画面が表示され ます。別の画像をプリントするときは配像を押し て画像を選択し、□ボタンを押します。
 - 終了するときは、画像選択の画面が表示された状 態でカメラからUSBケーブルを抜きます。



USB

ストレージ

MTP

かんたんプリント カスタムプリント

CF

決定**→ OK**

カスタムプリントでプリントする

1 操作ガイドにしたがってプリントの各設定をします。

プリントモードを選択する

プリントの種類 (プリントモード) を選びます。 選択できるプリントモードは、以下の诵りです。

[プリント]

選択した画像をプリント します。

カードの中の全画像をプ

リントします。 [マルチプリント]

1枚の用紙に同じ画像を複 数レイアウトして、プリン トします。

[全コマインデックス] カードの中の全画像を一

[全コマプリント]

覧にして、インデックス形

式でプリントします。

[予約プリント] プリント予約の内容にしたがってプリントします。あらか

じめプリント予約された画像がないときは、選択できませ h₁。(**I**S P.122)

ださい。

全コマプリント マルチプリント 全コマインデックス 予約プリント 終了♦MEN 決定◆OK この部分に表示されるガイド

にしたがって操作を進めてく

プリント

プリントモード選択

用紙を設定する

この設定内容は、プリンタの対応によって選択肢が異なります。プリンタの標準 設定しか使えない場合は、設定を変更することができません。

[サイズ] プリンタで用意されている用紙に合わせます。

[フチ] 用紙いっぱいにプリントするか、フチをつけてプリントするかを選択します。



[分割数] 同じ画像を1枚の用紙に何枚プリント するかを選択します。プリントモード で[マルチプリント]を選択したとき、この設定項目が表示されます。



プリントする画像を選ぶ

プリントする画像を選びます。選んだ画像をあとでまとめてプリント (1枚予約) したり、表示している画像をプリントすることができます。

[プリント] (**OK**) 表示している画像をプリント します。[1枚予約]をした画像が 1枚でもあると、予約されてい る画像のみプリントされます。

国際のみノリントされます。 [1枚予約]([▲) 表示している画像をプリント する予約をします。[1枚予約]を したら、例ので、次に予約した い画像を選んでください。



[詳細予約] (▼) 表示している画像のプリントする枚数や情報を、プリントするかどうかを設定します。 操作については次項「プリントする情報を設定する」(瓜舎 P.126)をご覧ください。

プリントする情報を設定する

画像をプリントする際に、日付やファイル名の情報を同時にプリントするかどうかを設定します。[全コマプリント]モードの場合、[オプション設定]を選択すると下の画面が表示されます。

[プリント枚数] プリントする枚数を設定します。 [日付] 画像に記録されている日付情報 を同時にプリントします。

[ファイル名] 画像に記録されているファイル 名を同時にプリントします。

[トリミング] 画像をトリミングしてプリント します。コントロールダイヤルで トリミングサイズを、十字ボタン でトリミング位置を指定します。



126

2 プリントする画像や内容が決まったら、[プリント]を選択し、 \otimes ボタンを押します。

[プリント] プリンタヘプリントする画像のデータを転送します。

[中止] プリントをやめます。設定した予約などはすべて失われます。予約した内容を残して続けて予約や設定をしたいときは、MENUボタンを押します。一つ前の設定に戻ります。



• プリントを始めてから途中で停止したいときは、∞ボタンを押します。

「続行」 プリントを続行します。

[中止] プリントを停止します。設定した予約はすべて失われます。



操作の流れ

カメラをパソコンにUSBケーブルで接続して、カメラのカードに保存されている 画像を付属のOLYMPUS Masterを使ってパソコンに取り込みます。

準備するもの

- OLYMPUS Master 2 CD-ROM
- USBケーブル

動作環境を満たしたパソコン (動作環境については、インストール ガイドをご覧ください。)

OLYMPUS Masterをインストールする (OLYMPUS Masterに同梱されているインストールガイドを参照)

付属のUSBケーブルでカメラとパソコンを接続する	(I S P.129)
OLYMPUS Masterを起動する	(I S P.130)
画像をパソコンに保存する	(I S P.130)

カメラをパソコンから取り外す (**I**S P.131)

付属のOLYMPUS Masterを使う

OLYMPUS Masterとは?

OLYMPUS Masterはデジタルカメラで撮影した画像をパソコンで楽しむための アプリケーションソフトウェアです。パソコンにインストールすると、以下のよ うなことができます。

- カメラやメディアから画像を取り込む
- 画像を見る

スライドショーを楽しんだり、サウンド ● 画像を編集する を再生することもできます。

● 画像を整理・管理する アルバム、またはフォルダで画像を整理 ● プリンタを使ってプリントする できます。取り込んだ画像は撮影日時で 自動的に整理され、日付によって画像を ● カメラのバージョンアップをする すばやく見つけることができます。


- フィルタ機能、補正機能で画像を補正す
- 画像の回転や反転、トリミング、サイズ 変更などの編集ができます。
- 簡単な操作でプリントできます。
- RAW画像を現像する

その他の機能や操作方法については、OLYMPUS Masterの「ヘルプ」をご覧ください。

カメラをパソコンに接続する

付属のUSBケーブルで、カメラをパソコンに接続します。

- 1 付属のUSBケーブルで、パソコンのUSBポートとカメラのマルチコネクタを接続します。
 - USBポートの位置はパソコンによって異なります。パソコンの取扱説明書をご覧ください。



- 2 カメラのパワースイッチをONにします。
 - 液晶モニタに USB ケーブルの接続先を選択する 画面が表示されます。
- 3 ◎ ⑤ を押して[ストレージ]を選択します。 ⑥ ボタンを押します。
- 4 パソコンがカメラを新しい機器として認識します。



Windowsの場合

初めてカメラとパソコンを接続したときは、パソコンがカメラを自動的に認識する動作を行い、終了のメッセージが表示されます。「OK」をクリックしてメッセージを終了してください。

カメラは「リムーバブルディスク == 」として認識されます。

Macintoshの場合

Mac OSでは、iPhotoが画像処理ソフトとしてあらかじめ設定されています。このデジタルカメラを初めて接続したときは、iPhotoが自動的に起動します。iPhotoを閉じて、OLYMPUS Masterを起動させてください。

♠ 注意

• パソコンに接続中は、カメラとしての機能は一切動作しません。

OLYMPUS Masterを起動する

Windowsの場合

1 デスクトップの「OLYMPUS Master 2」アイコン

虚をダブルクリックします。

Macintoshの場合

- 1 「OLYMPUS Master 2」フォルダ内の「OLYMPUS Master 2」アイコン量を ダブルクリックします。
 - ブラウズウィンドウが表示されます。
 - OLYMPUS Masterをインストールして初めて起動すると、ブラウズウィンドウ の前にOLYMPUS Masterの初期設定画面とユーザー登録画面が表示されます。 画面の案内にしたがって操作してください。

OLYMPUS Masterを終了するには

- 1 各ウィンドウで「閉じる」図 をクリックします。
 - OLYMPUS Masterが終了します。

カメラの画像をパソコンで表示する

取り込んで保存する

- プラウズウィンドウで「取り込み」。
 クして、「カメラから取り込み」
 をクリックします。
 - カメラから取り込みウィンドウが表示されます。 カメラ内のすべての画像が一覧表示されます。



- 2 「新規アルバム」を選択して、アルバムの名前 を入力します。
- 3 画像ファイルを選択し、「取り込み」ボタンを クリックします。
 - 取り込み完了のメッセージが表示されます。




- **4** 「今すぐ画像を見る」ボタンをクリックします。
 - ブラウズウィンドウに取り込んだ画像が表示されます。

OLYMPUS Masterを使う

10

1 カメラのカードアクセスランプの点滅が終





カードアクセスランプ

2 USBケーブルを抜く準備をします。

Windowsの場合

- 1) システムトレイに表示されている「ハード ウェアの取り外し」アイコン 🔏 をクリック します。
- 2) 表示されるメッセージをクリックします。
- 3)「デバイスは安全に取り外すことができま す」が表示されたら、「OK」をクリックし ます。





Macintoshの場合

- 1) デスクトップの 「名称未設定」 (または 「NO NAME」) アイコンをドラッグすると 「ごみ箱」アイコンが「取り出し」アイコン に変わりますので、そのまま「取り出し」ア イコンの上にドロップしてください。
- 3 カメラからUSBケーブルを抜きます。

▲ 注意

• Windows の場合:

「ハードウェアの取り外し」をクリックした際、「カメラを停止できません」とい う警告画面が表示される場合があります。その場合は、カメラの画像データを読 み込み中でないこと、またカメラの画像ファイルを開いていたアプリケーション が起動していないことを確認してください。確認後、「ハードウェアの取り外し」 の操作を再度行い、その後ケーブルを外してください。



静止画を見る

- ブラウズウィンドウの「アルバム」タブをクリックし、見たいアルバムを選択します。
 - 選択したアルバムの画像がサムネイルエリアに表示されます。
- 2 見たい静止画のサムネイルをダブルクリック します。
 - 画像編集ウィンドウに切り換わり、画像が拡大されます。
 - 「戻る」 をクリックすると、ブラウズウィンド ウに戻ります。

サムネイル





OLYMPUS Masterを使用せずにパソコンに画像を 取り込んで保存する

このカメラはUSBストレージクラスに対応しています。OLYMPUS Masterを使用せずに付属の専用USBケーブルでカメラとパソコンを接続して、画像を取り込んで保存することもできます。接続できるパソコンの環境は以下のとおりです。

Windows : 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista

Macintosh: Mac OS X v10.3以降

₽ 注意

- Windows Vistaをお使いの場合は、129ページの手順3で[MTP]を選択することでWindows フォトギャラリーが使用できます。
- USB端子を装備していても、以下の環境では正常な動作は保証いたしません。
- 拡張カードなどでUSB端子を増設したパソコン
- 工場出荷時にOSがインストールされていないパソコンおよび自作パソコン

11 こんなときは?/カメラのお手入れ

こんなときは?

電池を入れてもカメラが動かない

電池が充電されていない

• 充雷器で雷池を充雷してください。

低温下にあり、一時的に電池の性能が低下した

• 電池は低温下にあると性能が低下して、カメラを動かすための十分な充電量が確保 できない場合があります。カメラから電池を一度取り出してポケットに入れるなど して少し温めてから使用してみましょう。

シャッターボタンを押しても撮影ができない

カメラが自動的に電源オフになっていた

カメラは何も操作しないと一定時間後にスリープモードと呼ばれる省電力状態に入り、カメラは動作停止します。シャッターボタンなどいずれかのボタンを操作するとカメラは動作を再開します。更に4時間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます。カメラは電源を入れなおすまで動きません。 ■② 「スリープ時間」(P.111)、「自動電源OFF」(P.111)

フラッシュが充電中である

フラッシュを起こしているとき、ファインダ内の ★マークが点滅していたらフラッシュが充電中です。点滅が終わるまで待ってからシャッターボタンを押してください。

ピント合わせができなかった

ファインダ内の合焦マークが点滅しているときは、AFでピントを合わせることができなかったときです。もう一度シャッターボタンを押しなおしてください。

長秒時ノイズ低減が作動している

夜景の撮影など、遅いシャッター速度で撮影する際、画像にはノイズが目立つようになります。このカメラは長秒時の撮影後にノイズを取り除く動作をしますが、この間、次の撮影はできません。[長秒時ノイズ低減]は[OFF]に設定することもできます。 ■② 「長秒時ノイズ低減」(P.114)

日時設定がされていない

購入時のままで使用している

 お買い上げ時のカメラの状態では日時設定はされていません。日時設定をしてから で使用ください。 応答 「日時を設定する」(P.15)

カメラから雷池を抜いていた

電池を抜いた状態で約1日放置すると、日時の設定は初期設定に戻ります(当社試験条件による)。また、カメラに電池を入れていた時間が短い場合は、これよりも早く日時の設定が解除されます。大切なものを撮る前には日時の設定が正しいことを確認してください。

次のような場合、オートフォーカスでピントが合いにくいことがあります。

合焦マーク点滅 このようなものには ピントが合いません。



コントラストがはっ 画面中央に極端に明 きりしない被写体



るいものがある場合



繰り返しパターン

合隹マークは占灯す るが、写したいもの にピントが合わない。



遠いものと近いもの が混在する場合



動きの速いもの



被写体がAFターゲッ ト内にない

いずれの場合も、被写体と同距離にあるコントラストのはっきりとしたものでピ ントを合わせた後、構図を決めて撮影してください。**©**37「フォーカスロック― ピントが合わないとき」(P.64)

撮影した画像が全体的に白っぽい

逆光や半逆光で撮影すると起こる場合があります。フレアやゴーストと言われる 現象によるものです。できるだけ画面内に強い光源が写らないように構図を考え ましょう。画面内に光源がなくてもフレアは発生する場合があります。レンズ フードを使って光源から直接レンズに光があたらないようにします。レンズフー ドでも効果がない場合は手などをかざして光を遮ってみましょう。

被写体に無い明るい点が写り込む

撮像素子のドット抜けの可能性があります。「ピクセルマッピング」を行ってくだ さい。また、消えないときは何度かピクセルマッピングを行ってみてください。 **■②** 「画像処理機能をチェックする―ピクセルマッピング」(P.140)

メニューで選べない機能がある

メニューを表示したとき、十字ボタンを使っても選べない項目がある場合があり ます。

- 現在の撮影モードで設定できない項目の場合
- すでに設定済みの項目との組み合わせの関係で設定できない場合: [□I]と[長秒時ノイズ低減]の組み合わせなど。

イメージャ AFが使えない

イメージャ AFは対応レンズとの組み合わせのみ可能です。対応しているオリン パスレンズについては、オリンパスホームページでご確認ください。

これは手ぶれ補正機構の初期化動作で、この動作を行わないと、適正な補正効果が得られない場合があります。

設定した機能が元に戻ってしまう

P/A/S/M以外の撮影モードでは、モードダイヤルを回したり電源を切ると設定した機能が初期設定に戻ります。

エラーコード

ファインダ 内の表示	液晶モニタ表示	原因	こうしましょう
通常表示		カードが入っていません。または認識できません。	カードを入れてください。 またはカードを正しく入れ なおしてください。
[a⊦d ε	 このカードは使 用できません	カードに問題があります。	もう一度カードを入れてください。それでもこの表示が消えないときはカードを初期化してください。初期化できない場合、このカードはご使用になれません。
[ard P	!] 書き込み禁止に なっています	カードが書き込み禁止になっています。	パソコンを使って読み取り 専用の設定がされていま す。 再度パソコンを使って設定 を解除してください。
[3+ d 0	【】 撮影可能枚数が 0です	カードの撮影可能枚数が0のため、撮影できません。	カードを交換するか、不要な画像を消してください。 大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでください。
表示なし	! カード残量があ りません	カードに空き容量がなく、プリント予約や新たな記録をすることができません。	カードを交換するか、不要な画像を消してください。 大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでください。

	ファインダ 内の表示	液晶モニタ表示	原因	こうしましょう
	表示なし	カードセットアップ 配 カードの金属を使えまして ください。 カードを経て カード制剤化 3次・OK	xD-ピクチャーカードが 読み込めていません。ま たはカードが初期化され ていません。	 [カードを拭く]を選択し、 ◎ボタンを押してカメラの電源を切ります。カードを抜いて乾いた柔らかい布で金属面を乾拭きしてください。 [カード初期化]→[実行]の順に選択し、 の一次ます。初期化ります。初期化すると、カード内のデータはすべて消去されます。
	表示なし	【 画像が記録され ていません	カードに記録画像がないため画像が再生できません。	カードに画像が記録されて いません。 撮影してから再生してくだ さい。
	表示なし	! この画像は再生 できません	選択した画像に問題が あり、再生できません。 または、このカメラでは 再生できない画像です。	パソコンの画像ソフトなど で再生してください。 それでも再生できない場合 は、画像ファイルの一部が 壊れています。
こんなとき	表示なし	! この画像は編集 できません	他のカメラで撮影した 画像などを選択してい る場合は編集できませ ん。	パソコンの画像ソフトなど で編集してください。
さは?/カ		Ω °C/°F	長時間のライブビュー や連写などによりカメ ラの内部温度が上昇し ています。	カメラの電源を切り、内部 温度が下がるまでしばらく お待ちください。
こんなときは? / カメラのお手入れ 11	表示なし	しばらく使用で きません カメラの内部温 度が下がるまで お待ちください	. Cv.4y.	しばらくすると、自動的に 電源が切れます。カメラの 内部温度が下がって撮影可 能になるまでしばらくお待 ちください。
	[a⊱d oP	カードカバーが 開いています	カードカバーが開いて います。	カードカバーを閉めてくだ さい。
124	表示なし	電池残量がありません	電池残量がありません。	充電してください。

ファインダ 内の表示	液晶モニタ表示	原因	こうしましょう
表示なし	後続されていま せん	カメラがパソコンまた はプリンタに正しく接 続されていません。	カメラとパソコンまたはプ リンタを正しく接続しなお してください。
表示なし	単 用紙がありませ ん	用紙切れです。	用紙をプリンタに補充して ください。
表示なし	インクがありま せん	インク切れです。	インクをプリンタに補充し てください。
表示なし	8小 紙づまりです	用紙が詰まっています。	詰まった用紙を取り除いて ください。
表示なし	プリンタの設定 が変更されまし た	プリンタ側で用紙力 セットを取り出すなど の操作をした。	プリントの設定中にはプリ ンタの操作はしないでくだ さい。
表示なし	プリンタエラー です	エラーが発生しました。	カメラとプリンタの電源を切り、プリンタの状態を確認してから再度電源を入れなおしてください。
表示なし	! この画像はプリ ントできません	他のカメラで撮影した 画像などでは、プリント できないものがありま す。	パソコンなどを使ってプリ ントしてください。

アフターサービス

- ●保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名・お買い上げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- ◆本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げの販売店、または当社サービスステーションにご相談ください。取扱説明書にしたがったお取扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。
- ●保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。
- 当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り7年間を目安に当社で保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店、または当社サービスステーションにお問い合わせください。
- ●海外で故障・不具合が生じた場合は、オリンパス代理店リストに記載の③マークが付いた販売店・サービスステーションまでご依頼ください。
- ◆ 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、および撮影により 得られる利益の喪失等)については補償しかねます。また、運賃諸掛かりはお 客様においてご負担願います。
- 修理品をご送付の場合は、修理個所を指定した書面を同封して十分な梱包でお送りください。また控えが残るよう宅配便または書留小包のご利用をお願いします。

カメラのお手入れと保管

カメラのお手入れ

カメラのお手入れの際は、カメラの電源を切り、電池を取り外します。

カメラの外側:

柔らかい布でやさしく拭きます。汚れがひどい場合は、うすめた低刺激のせっけん水に布を浸して、硬く絞ってから、汚れを拭き取ります。その後、乾いた布でよく拭きます。海辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した布を硬く絞って拭き取ります。

液晶モニタとファインダ:

• 柔らかい布でやさしく拭きます。

レンズ・ミラー・フォーカシングスクリーン:

市販のレンズブロアーでほこりを吹き払います。レンズはレンズクリーニングペーパーでやさしく拭きます。

カメラの保管

- 長期間、カメラを使用しないときは、電池とカードを外してください。風通しがよく、涼しい乾燥した場所に保管してください。
- 電池は定期的に取り換えて、カメラの機能をテストしてください。

撮像素子のクリーニングとチェック

このカメラは撮像素子にゴミが付着しない構造にするとともに、撮像素子前面に付着したゴミやホコリを超音波振動により、払い落とす機能を備えています(ダストリダクション機能)。ダストリダクション機能は、パワースイッチをONにするときのほか、ライブビュー起動時・終了時にも働きます。また撮像素子と画像処理回路のチェックを行うピクセルマッピングを働かせる際にも同時に作動します。カメラの電源を入れるときはダストリダクションが働きますので、カメラをできるだけ正位置にしてください。ダストリダクションが動作中はSSWFランプが点滅します。


I© 「SSWFランプ」(P.14)

● 注意

- 絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないでください。
- 薬品を扱うような場所での保管は、腐食などの原因になるため避けてください。
- レンズを汚れたままにしておくと、かびが生えることがあります。
- 長期間使用しなかったカメラは、使用前に各部の点検をしてください。海外旅行などの大切な撮影の前には、必ず撮影をしてカメラが正常に動作することを確かめてください。

撮像素子にゴミやホコリが付着すると、撮影した画像に黒い点が写ることがあり ます。オリンパスのサービスステーションヘクリーニングをお申し付けくださ い。撮像素子は非常に精密で、傷つきやすいものです。やむなくご自身でクリー ニングされる場合は、以下の手順と注意をお守りください。クリーニング中に雷 池残量がなくなると、シャッターが閉まり、シャッター幕やミラーの破損の原因 になります。雷池残量にご注意ください。

- レンズを取り外し、パワースイッチをONにしま す。
- MENU ▶ [卷] ▶ [劉] ▶ [クリーニングモード]
- 4 シャッターボタンを全押しします。



- 5 撮像素子をクリーニングします。
 - ブロアー(市販品)で注意しながら、撮像素子の表面のほこりを吹き飛ばします。

ピクセルマッピング

クリーニングモード

光源センサの参照 | ON

- **6** 雷源を切ってクリーニングを終えるときは、ブロアーがシャッター幕にはさ まらないようにしてください。
 - カメラの電源を切ると、シャッター幕が閉じ、ミラーが下がります。

♠ 注意

- ブロアー(市販)が撮像素子に触れないようにしてください。ブロアーが撮像素 子に触れると傷がつきます。
- ブロアーをレンズマウントより中に入れないでください。雷源が切れるとシャッ ターが閉じ、シャッター幕が破損します。
- ブロアー以外のものは使用しないでください。高圧でガスなどを吹き付けると、 撮像素子の表面でガスが凍結して傷がつきます。

画像処理機能をチェックする―ピクセルマッピング

撮像素子と画像処理機能のチェックを同時に行います。最適な効果を得るため、 撮影・再生直後より1分以上時間を空けた後に実行します。

MENU ▶ [株] ▶ [劉] ▶ [ピクセルマッピング]

- 2 🖟を押して、🐼 ボタンを押します。
 - ピクセルマッピング実行中の「処理中」バーが表示されます。終了するとメニュー に戻ります。

□ 注意

• 誤って処理中にカメラの電源を切ってしまった場合は、必ずもう一度このチェッ クを行ってください。

カードについて

使用できるカード

本書では、記録メディアを「カード」と呼びます。このカメラで使用できるカー ドは、コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ、xD-ピクチャーカード(別売) です。

コンパクトフラッシュ

大容量かつ堅牢性の高い フラッシュメモリーカー ドです。市販のコンパクト フラッシュが使用できま す。

マイクロドライブ

大容量に対応した小型の ハードディスクドライブ です。CF + Typell (コンパ です。 クトフラッシュの拡張規 格) 準拠のマイクロドライ ブが使用できます。

xD-ピクチャーカード

主にコンパクトカメラで使 用されている記録メディア







マイクロドライブ使用時のご注意

め、他のカードのような固体記録媒体に比べ、振動や衝撃に弱く、使用時(とく に記録中や再生中) は、カメラに振動や衝撃を与えないよう十分な注意が必要で す。ご使用の前に以下の注意事項をよくお読みください。

マイクロドライブの取扱説明書も合わせてお読みください。

- 画像記録中にカメラを机などに置く場合は、カメラに衝撃を与えないでくださ
- 工事などで地盤が振動している場所や、舗装の悪い道を走行中の車など、カメ ラに激しく振動が伝わる場所では使用しないでください。
- 強い磁気のある場所へ近づけないでください。
- 3000 m以上の高度など気圧の低い場所では正常に動作しない場合があります。

▲ 注意

• 初期化や削除してもカード内のデータは完全に消去されません。廃棄する際は、 カードを破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。

カードを初期化する

当社製以外のカードやパソコンで初期化したカードを使用する場合は、必ずこの カメラで初期化しなおしてください。

初期化すると、プロテクトをかけた画像を含むすべてのデータは消去されます。 すでに使用しているカードを初期化するときは、大切なデータが記録されていな いことを確認してください。

- **1** MENU → [♣] → [カードセットアップ]
- 2 ◎ ⑤ で[カード初期化]を選択します。 ◎ ボタンを押します。
- 3 ◎ ⑤ で[実行]を選択します。 ⑥ ボタンを押します。
 - 初期化が実行されます。



■ こんなときは

2つのカードスロットにカードを挿入しているときは:

→[記録カード選択]で使用するカードを選択してください。 □
「記録カード選択」
(P.118)

電池/充電器について

- 電池は、当社製リチウムイオン電池 (BLS-1) 1 個を使用します。 それ以外の電池は使用できません。
- カメラの消費電力は、使用条件などにより大きく異なります。
- ●以下の条件では撮影をしなくても電力を多く消費するため、電池の消費が早くなります。
 - 撮影モードでシャッターボタンを半押しして、オートフォーカス動作を繰り 返す。
 - ライブビュー撮影中。
 - 長時間、液晶モニタで画像を表示する。
 - パソコンやプリンタとの接続時。
- 消耗した電池をお使いのときは、電池残量警告が表示されずにカメラの電源が切れることがあります。
- ご購入の際、充電池は十分に充電されていません。ご使用の前に付属の充電器 (BCS-1) で充電を行ってください。
- 付属の充電器による充電池の充電時間は、通常約3時間30分(目安)です。
- 専用の充電器以外は使用しないでください。

♠ 注意

指定以外の電池を使用した場合、爆発(または破裂)の危険があります。使用済み電池は取扱説明書の「電池について」(瓜会P.165)に従って廃棄してください。


資料

パワーバッテリーホルダーをカメラに装着すると、長時間カメラを使用することができます。パワーバッテリーホルダーをカメラに取り付けるときは、カメラの電池カバーを 矢印の方向に押して取り外します。



海外での使用について

● 充電器は、世界中のほとんどの家庭用電源AC100~240 V (50/60 Hz) でご使用になれます。ただし、国や地域によっては、電源コンセントの形状が異なるため、変換プラグアダプター(市販)が必要になる場合があります。



変換プラグアダプター(市販)

イラストの変換プラグアダプター(市販)は一例です。 詳しくは、雷気店や旅行代理店でご確認ください。

● 市販の海外旅行用電子式変圧器(トラベルコンバーター)は、充電器が故障することがありますので使用しないでください。

交換レンズについて

撮影シーン、目的に合わせてレンズを選択してください。

レンズは専用レンズ(フォーサーズマウント)をご使用ください。専用レンズ以外では、オートフォーカスや正確な測光はできません。また、働かない機能があります。

フォーサーズマウント

オリンパスが開発した規格。フォーサーズシステムのレンズマウント規格。既存の35 mmフィルム一眼レフカメラ用レンズシステムにとらわれず、デジタルカメラの特性にふさわしい光学設計に基づいて、新たに開発されたデジタルカメラ専用の交換レンズです。

ZUIKO DIGITAL用交換レンズ

過酷なプロユースにも耐えうるよう設計された「フォーサーズシステム」専用の 交換レンズです。「フォーサーズシステム」の利点を活かすことで、大口径であ りながら小型軽量化を実現しています。

資料

12

フォーサーズシステムレンズの焦点距離と被写界深度について

35 mm判カメラに対してフォーサーズシステムカメラは、同じ焦点距離、同じ絞り値に対して得られる効果が異なります。

焦点距離

35 mm判カメラと同じ焦点距離に対して、2倍相当の望遠効果が得られます。そのため、小型の望遠レンズ設計が可能です。たとえば、フォーサーズシステムレンズ14-50 mmは、35 mm判換算で28-100 mmに相当します。

• フォーサーズシステムレンズの画角を35 mm判換算した場合、得られる遠近感は35 mm判力メラと同じです。

被写界深度

35 mm判カメラに対して2倍相当の深い深度が得られます。たとえば、F2.0の明るさのフォーサーズシステムレンズは、35 mm判換算でF4.0に相当します。

• 背景のボケ量は、35 mm判換算した値で得られる効果と同じです。

₽ 注意

- ボディキャップやレンズの着脱を行うときは、カメラ内部へのゴミや異物の侵入 を防ぐため、レンズの装着部を下に向けて行ってください。
- ・埃の多い場所ではボディキャップの取り外しや、レンズの装着を行わないでください。
- カメラに取り付けられたレンズを、太陽に向けないでください。太陽光が焦点を 結んで故障や火災の原因になることがあります。
- ボディキャップ、リアキャップをなくさないようにご注意ください。
- カメラにレンズを取り付けていないときは、埃の侵入を防ぐためボディキャップを装着してください。


主なZUIKO DIGITALレンズの仕様

■ 各部の名称


- ① フード取り付け部
- ② フィルター取り付けネジ
- ③ ズームリング
- ④ フォーカスリング
- ⑤ 取り付け指標
- ⑥ 電池回路接点
- ⑦ フロントキャップ
- ⑧ リアキャップ
- ⑨ レンズフード

資料

12



■ フードの取り付け方



■ フードの収納のしかた



- 逆光時はフードを取り付けて撮影してください。
- 17.5-45 mmはレンズフードが付きません。

■ 主な仕様

項目	17.5-45 mm	14-42 mm	40-150 mm	25 mm
マウント		フォーサー	ズマウント	
焦点距離	17.5~45 mm	14~42 mm	40~150 mm	25 mm
最大口径比	F3.5~5.6	F3.5~5.6	F4~5.6	F2.8
画角	63°~27°	75°∼29°	30°∼8.2°	47°
1.3.7##	7群7枚	8群10枚	9群12枚	4群5枚
レンズ構成 	多層膜コーティング(-			
絞り制御	F3.5~22	F3.5~22	F4~22	F2.8~22
撮影距離	0.28 m∼∞	0.25 m∼∞	0.9 m∼∞	0.2 m∼∞
ピント調整方式		AF/MFt	刃り換え	
質量(フード、 キャップを除く)	210 g	190 g	220 g	95 g
大きさ (最大径 × 全長)	ø71 × 70 mm	ø65.5 × 61 mm	ø65.5 × 72 mm	ø64 × 23.5 mm
レンズフード取り付 け	_	バヨネット式		ねじ込み式
フィルター取り付け ネジ径	52 mm	58 mm		43 mm

レンズ・焦点距離		撮影可能範囲	倍率 ()は35 mmフィルムカメラ換算		
	17.5 mm	ピントが合わ	わないため使用できません。		
17.5-45 mm	28 mm	15.1 cm~15.9 cm	0.89~1.16x (1.78~2.32x)		
	45 mm	18.4 cm~22.4 cm	0.57~0.91x (1.14~1.82x)		
	14 mm	ピントが合わないため使用できません。			
14-42 mm	25 mm	13.3 cm	1.02x (2.04x)		
	42 mm	16.2 cm~17.3 cm	0.61~0.69x (1.22~1.38x)		
	40 mm	19.0 cm~20.4 cm	0.61~0.70x (1.22~1.40x)		
40-150 mm	80 mm	28.0 cm~40.6 cm	0.32~0.48x (0.64~0.96x)		
	150 mm	48.0 cm~118.8 cm	0.17~0.39x (0.34~0.78x)		
25 mm	25 mm	11.1 cm~11.2 cm	0.98~1.17× (1.96~2.34×)		

■ 保管上のご注意

- 使用後は清掃して保管してください。レンズ面のごみや汚れは、ブロアーブラシや刷毛で取り除きます。レンズの汚れは市販のレンズクリーニングペーパーを使ってください。有機溶剤は使わないでください。
- 必ず前後のレンズキャップを取り付けて保管してください。
- 防虫剤のあるところに保管しないでください。

■ 撮影時のご注意


フィルターを2枚以上重ねたり、厚みがある種類を使用したときは、画面にけられが生ずることがあります。

プログラム線図(Pモード)

Pモードのときは、被写体の明るさに応じて、下のグラフ (プログラム線図) のように、絞り値とシャッター速度が選択されるようにプログラムされています。 プログラム線図は装着するレンズによって変わります。

ズームレンズ (14-42 mm F3.5-5.6) の場合 (焦点距離: 14 mm 時)

一一 プログラムシフト



3s 4s 2s 1s 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/200 シャッター速度

シャッター速度連動範囲

撮影モード	フラッシュ発光秒時	同調秒時上限 ^{*1}	発光固定秒時 ^{*2}	
Р	1/ (レンズの焦点距離 × 2) または同		1/60	
Α	調秒時設定のいずれか遅い方	1/190	1/60	
S	- 同調秒時設定	1/180		
М	问邮炉改处		_	

露出警告表示

シャッターボタンを半押ししたとき、適正な露出が得られない場合はファインダとスーパーコンパネの表示が点滅します。

撮影モード	警告表示例(点滅)	状態	対処方法
P	- 80'- F 28-	被写体が暗すぎます。	ISO感度を上げてください。フラッシュを使用してください。
	- 4000 F22 -	被写体が明るすぎます。	ISO感度を下げてください。市販のNDフィルター(光量調節用)を使用してください。
	-3 <u>0</u> '4 F 5.5	露出アンダーです。	絞り値を小さくしてください。ISO感度を上げてください。
A	- 9000 F55	露出オーバーです。	絞り値を大きくしてください。ISO感度を下げるか、市販のNDフィルター(光量調節用)を使用してください。
	Yao a F 28 -	露出アンダーです。	シャッター速度を遅くします。ISO感度を上げてください。
S	4000 F22 -	露出オーバーです。	シャッター速度を速くします。ISO感度を下げるか、市販のNDフィルター(光量調節用)を使用してください。

^{*} 使用されるレンズおよび焦点距離により、点滅時の絞り値は変わります。

撮影モード別使用可能なフラッシュモード

撮影モード	ファインダ の表示	スーパー コンパネ の表示	フラッシュ モード	発光 タイミング	発光許可 条件	シャッター 速度 制限条件
	4 -8	\$ AUTO	オート発光		暗いとき、 逆光*1の	
	\$ 00 -R	•	オート発光 (赤目軽減)	先幕 シンクロ	とき発光	1/30秒~ 1/180秒
	\$	\$	強制発光		いつでも 発光	
AUTO	\$ 0 ^{FF}	3	発光禁止	_	_	_
P A	4 510 00 - 8	⊚ SLOW	スロー シンクロ (赤目軽減)	先幕		
Ω	\$ 5La -8	\$ SLOW	スロー シンクロ (先幕シンクロ)	シンクロ	暗いとき、 逆光* ¹ の とき発光	
% (4	; 510 2 -8	\$ SLOW2	スロー シンクロ (後幕シンクロ)	後幕 シンクロ		60秒~
*** ²	\$ FULL	∳ FULL	マニュアル発光 (FULL)			1/180秒
	\$ 1-4	∳ 1/4	マニュアル発光 (1/4)	先幕	いつでも	
	ş 1-15	‡ 1/16	マニュアル発光 (1/16)	シンクロ	発光	
	ş 1-84	∳ 1/64	マニュアル発光 (1/64)			

撮影 モード	ファインダ の表示	スーパー コンパネ の表示	フラッシュ モード	発光 タイミング	発光許可 条件	シャッター 速度 制限条件
	\$	‡	強制発光	先幕	いつでも	60±ha
	\$ 00	© \$	強制発光 (赤目軽減)	光帯 シンクロ	発光	60秒~ 1/180秒
	\$ 0 ^{FF}	3	発光禁止	_	_	_
s	\$ 2	2nd CURTAIN	強制発光/ スローシンクロ (後幕シンクロ)	後幕 シンクロ		
М	ş Full	∳ FULL	マニュアル発光 (FULL)			
	\$ 1-4	\$ 1/4	マニュアル発光 (1/4)	先幕	いつでも 発光	60秒~ 1/180秒
-	ş 1-15	‡ 1/16	マニュアル発光 (1/16)	シンクロ		
	; 1-84	∳ 1/64	マニュアル発光 (1/64)			

^{*1} 専用フラッシュがスーパー FPモードに設定されているとき、通常のフラッシュ発光秒時以上で逆光を判定して発光します。 **☞** 「スーパー FP発光」(P.86)

ホワイトバランス色温度

物質は温度が高くなるとしだいに光り始め、その光は温度が高くなるにしたがい赤みを帯びた光色から青みを帯びた光色に変化します。このように光の色を絶対温度:K(ケルビン)で表したものを色温度と呼びます。太陽などの自然光源、電球などの人工光源の光色は色温度で表すことができます。

これに対して、蛍光灯など色温度で表すことが不適当な人工光源がありま

各光源として設定された色温度は目安です。

す。これらの光色は色温度による色味からは、ずれた色味をしています。この色味のずれ量が小さければ色温度換算することがあり、これを相関色温度といいます。

このカメラのプリセット値4000Kと4500K、6600Kは相関色温度です。厳密な意味での色温度ではありません。蛍光灯下での撮影のときにお使いください。

^{*2} 夜景&人物モードでは、**AUTO**、**③**、**≴**は、設定できません。

画質モード	画像サイズ (ピクセルサイズ)	圧縮率	ファイル形式	ファイルサイズ (MB)	チャーカード: 1GBの場合)
RAW		ロスレス圧縮	ORF	約13.9	72
■ SF		1/2.7		約8.2	121
□ F	4032 × 3024	1/4		約5.7	175
■N		1/8		約2.7	376
■B		1/12		約1.8	561
MSF		1/2.7		約5.4	187
MF	3200 × 2400	1/4		約3.4	300
MN	0200 X 2400	1/8		約1.7	592
MB		1/12		約1.2	876
MSF		1/2.7		約3.2	316
MF	2560 × 1920	1/4		約2.2	466
MN		1/8		約1.1	913
MB		1/12		約0.8	1361
MSF		1/2.7		約1.3	789
MF	1600 × 1200	1/4	JPEG	約0.9	1163
MN	1000 × 1200	1/8		約0.5	2205
MB		1/12		約0.4	3198
SSF		1/2.7		約0.9	1230
S F	1280 × 960	1/4		約0.6	1776
SN	1200 x 900	1/8		約0.3	3366
S B		1/12		約0.3	4569
SSF		1/2.7		約0.6	1881
SF	1024 × 768	1/4		約0.4	2665
SN	1024 X 700	1/8		約0.3	4920
₿B		1/12		約0.2	6396
SSF		1/2.7		約0.3	4264
S F	640 × 480	1/4		約0.2	5815
SN	040 × 480	1/8		約0.1	9138
S B		1/12		約0.1	12793

₽ 注意

- 撮影可能枚数は撮影対象やプリント予約の有無などによっても変わります。撮影 や画像の消去を行ってもファインダや液晶モニタに表示される枚数が変わらな いことがあります。
- 実際のファイルサイズは被写体によって変わります。
- 液晶モニタに表示される撮影枚数は9999までです。

マイモード・カスタムリセット設定で登録可能な機能

機能	マイモードの登録可否	カスタム リセットの 登録可否	機能	マイモードの登録可否	カスタム リセットの 登録可否
露出補正	✓	✓	レリーズ優先C	✓	✓
手ぶれ補正	✓	✓	□∟設定	_	✓
å/⊙/□	✓	✓	ビデオ出力	_	_
フラッシュモード	✓	✓	スリープ時間	_	✓
仕上がり	✓	✓	バックライト時間	_	✓
階調	✓	✓	自動電源OFF	_	_
画質モード	✓	✓	USB接続モード	_	_
アスペクト比設定	✓	✓	LVブースト	✓	✓
フラッシュ補正	✓	✓	●顔検出	_	✓
\$ RCモード	✓	✓	INFO表示設定	_	✓
AE BKT	✓	✓	露出ステップ	✓	✓
WB BKT	✓	✓	測光	✓	✓
FL BKT	✓	✓	AEL測光モード	_	✓
ISO BKT	✓	✓	ISO感度	✓	✓
多重露出	_	_	ISO感度ステップ	✓	✓
ビープ音	_	✓	ISOオート設定	_	✓
日時設定	_	_	ISOオート有効	_	✓
€.≡	_	_	BULBリミッター	_	✓
モニタ調整	_	_	低振動モード[♦]	✓	✓
撮影確認	_	✓	≱ 同調速度	✓	✓
ペメニュー表示	_	_	≰低速制限	✓	✓
バージョン	_	_	☆ + ∠ 連動	_	✓
LV中AF	✓	✓	自動ポップアップ	_	✓
AFイルミネータ	✓	✓	長秒時ノイズ低減	✓	✓
AF方式	✓	✓	高感度ノイズ低減	✓	✓
AFロックオン	_	_	WBモード	✓	✓
AFターゲット選択	✓	✓	WB補正	✓	✓
AFターゲット表示	_	_	全WBモード補正	_	_
AFターゲットサイズ	_	_	カラー設定	✓	✓
レンズリセット	_	_	シェーディング補正	✓	✓
BULB中MF	_	_	画質設定	_	✓
フォーカスリング	_	✓	ピクセルサイズ	_	✓
ダイヤル機能	_	✓	アスペクト反映	_	✓
ダイヤル方向		✓	ワンプッシュ消去	_	✓
AEL/AFLモード		✓	RAW+JPEG消去	_	✓
AEL/AFL MEMO		✓	ファイルネーム	_	_
Fnボタン機能		✓	実行優先設定		
マイモード設定		_	dpi設定	_	_
ボタンON保持時間			記録カード選択	_	_
ÆL ⇒ Fn		✓	ファイルネーム編集	_	_
で記ボタン機能	_	✓	ピクセルマッピング	_	_
□ボタン機能	_	✓	クリーニングモード	_	_
レリーズ優先S	/	1	光源センサの参昭	1	1

貨米

機能	マイモード の登録可否	カスタム リセットの 登録可否	機能	マイモード の登録可否	カスタム リセットの 登録可否
AF微調節	✓	✓	■警告レベル	_	
露出基準調整	✓	✓	* 2 / 3 .	✓	✓

✓:登録可 —:登録不可

メニュー一覧

撮影メニュー

タブ	機能	選択肢			参照 ページ
カードセ	ットアップ	全コマ消	全コマ消去/カード初期化		
カスタム	リセット設定	リセット リセット	リセット1 登録/クリア		P.104
仕上がり		♠ PORTI	/灸NATURAL*/ RAIT/モノトー:	ン/カスタム	P.78
階調		オート/オ	標準*/ハイキー.	/ローキー	P.79
画質モー	۲	RAW/	RAW/OF/ON*/ON/SN/OF+RAW/ON+RAW/ON+RAW/ON+RAW		
アスペク	ト比設定	4:3 [*] /3:2	/16:9/6:6		P.42
フラッシ.	ュ補正	-3.0~0.0	*~+3.0		P.84
2 \$RCE-	- ド	OFF*/O	N		P.87
		AE BKT	OFF*/3F 0.3E\ 3F 1.0EV	V/3F 0.7EV/	P.54
ブラケッ	ト堤影	WB BKT	А-В	OFF*/3F 2STEP/	P.77
	1 1取別		G-M	3F 4STEP / 3F 6STEP	
				//3F 0.7EV/3F 1.0EV	P.85
		ISO BKT	OFF*/3F 0.3E\	//3F 0.7EV/3F 1.0EV	P.56
		コマ数		OFF [*] /2コマ	
多重露出		自動ゲイン補正		OFF*/ON	P.57
		再生画+多	多重	OFF*/ON	
ビープ音		OFF/ON	۸* 		P.70

^{*} 初期設定

^{*} 低振動モードを含む

再生メニュー

タブ	機能		選択肢			
▶	自動再生	□1/⊞4/ ⊞100	□1/世4/⊞9/ Ш 16/ Ш 25/ Ш 49/ Ш 100			
	回転再生	OFF/ON*			P.94	
			RAW編集			
	編集	PAW / IPEG	JPEG編集	階調オート/赤目補正/ トリミング/モノクロ作 成/セピア作成/鮮やか さ調整/リサイズ/アス ペクト	P.96	
		画像合成	2コマ合成/	/3コマ合成		
	プリント予約	1コマ予約/全コマ予約		P.121		
	全コマコピー	実行/中止			P.99	
	全プロテクト解除	実行/中止			P.100	

^{*} 初期設定

セットアップメニュー

タブ	機能	選択肢	参照 ページ
Ý	日時設定	_	P.15
•	₽ .≡	日本語*/ENGLISH	P.102
	モニタ調整		P.102
	撮影確認	OFF/AUTO► /1秒~20秒(5秒*)	P.103
	たメニュー表示	OFF*/ON	P.23
	バージョン	_	P.103

^{*} 初期設定

カスタムメニュー

夕	ブ	機能	選択肢			
*	*A	AF/MF		P.105		
**		LV中AF	全押しAF/ハイブリットAF/イメージャ AF [*]	P.38		
		AFイルミネータ	OFF/ON*	P.105		
		AF方式	S-AF*/C-AF/MF/S-AF+MF/C-AF+MF	P.59		
		AFロックオン	OFF*/ON	P.105		
		AFターゲット選択	[++-]*/[·]	P.61		
		AFターゲット表示	OFF/ON*	P.105		
		AFターゲットサイズ	標準*/小	P.106		
		レンズリセット	OFF/ON*	P.106		
		BULB中MF	OFF/ON*	P.106		
		フォーカスリング		P.106		

^{*} 初期設定

資料

タ	ブ	機能		選択肢				
,	₽B	ボタン/ダイヤル			P.106			
**			Р	Ps [*] /露出補正				
		ダイヤル機能	Α	絞り [*] /露出補正	P.106			
		フィインが成形	S	シャッター速度*/露出補正	F.100			
			М	シャッター速度*/絞り				
		ダイヤル方向		ダイヤル1*/ダイヤル2				
			S-AF [*]	mode1*/mode2/mode3				
		AEL/AFLモード	C-AF	mode1 / mode2 / mode3 / mode4	P.107			
			MF	mode1*/mode2/mode3				
		AEL/AFL MEMO	OFF*/ON		P.108			
			フェイス&バッ	ック*/プレビュー/				
		Fnボタン機能		ュー/ワンタッチWB/	P.108			
			試し撮り撮影。	MF切換/RAW ≰: -/ /マイモード撮影/OFF				
		マイモード設定	マイモード1/		P.109			
		ボタンON保持時間	3秒/5秒/8秒	沙 [*] /HOLD	P.109			
		ÆEL ⇒ En	OFF*/ON		P.109			
		₫⊕ボタン機能	OFF/ON*/[P.109			
		□ボタン機能		ターゲット選択/AF方式/ 川光/ISO感度	P.110			
	*C	レリーズ/連写			P.110			
		レリーズ優先S	OFF*/ON		P.110			
		レリーズ優先C	OFF/ON*		P.110			
		➡∟設定	1fps/2fps/3	3fps [*]	P.110			
	Ď	表示/接続			P.110			
		ビデオ出力	NTSC* / PAL		P.110			
		スリープ時間		3分/5分/10分	P.111			
		バックライト時間	8秒*/30秒/	1分/HOLD	P.111			
		自動電源OFF	OFF/4時間*		P.111			
		USB接続モード	オート*/スト !!!コントロー	レージ/MTP/ ル/凸かんたん/凸カスタム	P.111			
		LVブースト	OFF*/ON		P.112			
		❷顔検出	OFF*/ON	P.41 P.112				
		INICO主一孙中	▶ INFO	表示OFF/総合表示/ヒストグ ラム表示/ハイライト&シャド ウ	D 110			
		INFO表示設定	LV-INFO	ヒストグラム表示/拡大枠表示/ 比較表示/表示OFF/方眼表示/ 黄金分割表示/目盛表示	P.112			
	* 初非	胡設定						

^{*} 初期設定

タブ		機能		選択肢					
₩	Ě	露出/測光/ISO							
**		露出ステップ	1/3EV* / 1/2E	V/1EV	P.112				
			*	AF連動ON/AF連動OFF*					
			0						
		測光	•		P.51				
			●HI						
			●SH						
		AEL測光モード		/ • / • HI / • SH	P.113				
		ISO感度	オート*/100	~3200	P.55				
		ISO感度ステップ	1/3EV* / 1EV		P.113				
		ISOオート設定	上限値	200~3200 (800 [*])	P.113				
		130万 下放足	基準値	200~3200 (200*)	F.113				
		ISOオート有効	P/A/S*/ALI	-	P.113				
		BULBリミッター	1~30分(8分)*)	P.113				
		低振動モード[♦]	OFF [*] /1秒~	30秒	P.113				
	*F	フラッシュ			P.114				
		∳ 同調速度	1/60~1/180	(1/180 [*])	P.114				
		★ 低速制限	1/30~1/180	(1/60 [*])	P.114				
		5 2 + 2 連動	OFF*/ON		P.114				
		自動ポップアップ	OFF/ON*		P.114				
	* G	画質/アスペクト/1	查/WB	P.114					
		長秒時ノイズ低減	OFF/ON/	ナート [*]	P.114				
		高感度ノイズ低減	OFF/弱/標	準 [*] /強	P.115				
			オート*	A -7~+7,G -7~+7					
			☼ 5300K	A -7∼+7,G -7∼+7					
			<u>↑</u> 7500K	A -7∼+7,G -7∼+7					
				A -7∼+7,G -7∼+7					
			-∴: 3000K	A -7∼+7,G -7∼+7					
		WBモード	∰ 4000K	A -7∼+7,G -7∼+7	P.73				
			∰2 4500K	A -7∼+7,G -7∼+7					
			∰3 6600K	A -7~+7,G -7~+7					
			wB ≯ 5500K	A -7~+7,G -7~+7					
				A -7~+7,G -7~+7					
			CWB	2000K~14000K					
		AMB = 18#=	ALL SET	A -7~+7,G -7~+7	D 445				
		全WBモード補正	ALL CLEAR	実行/中止	P.115				
		カラー設定	sRGB* / Adol	peRGB	P.115				
		シェーディング補正	OFF*/ON		P.115				
		画質設定	€ ::1~ € ::4	I/M/S SF/F/N/B	P.116				
		125 5 11 11 17	Middle	3200 × 2400 / 2560 × 1920*/ 1600 × 1200	D 440				
		ピクセルサイズ	Small	P.116					
	İ	アスペクト反映	LV撮影*/AL	LV撮影*/ALL					

^{*} 初期設定

夕	ブ	機能	選択肢				
*	×Н	記録/消去		P.116			
₩		ワンプッシュ消去	OFF*/ON	P.116			
		RAW+JPEG消去	JPEG/RAW/RAW+JPEG*	P.117			
		ファイルネーム	オート [*] /リセット	P.117			
		実行優先設定	中止優先*/実行優先	P.117			
		dpi設定	オート [*] /カスタム	P.118			
		記録カード選択	CF*/ 20	P.118			
		ファイルネーム編集	Adobe RGB OFF*/A~Z/0~9	P.118			
	*	その他		P.118			
		ピクセルマッピング	_	P.140			
		クリーニングモード	_	P.140			
		光源センサの参照	OFF/ON*	P.118			
		AF微調節	AF微調節モー ド OFF*/一律/個別	P.119			
		各广1双祠里	個別登録リス 確認/削除/編集	P.119			
		露出基準調整	-1~0*~+1■	P.120			
			•				
		■警告レベル	-2~0*~+2	P.120			
		* * / • . •	DIAL NIT / DIAL	P.120			

^{*} 初期設定

カメラの仕様

■ 型式

型式 : レンズ交換式デジタル一眼レフカメラ

使用レンズ : ズイコーデジタル・フォーサーズシステムレンズ

レンズマウント : フォーサーズマウント

35 mmフィルムカメラ換算焦点距離:

レンズ焦点距離の約2倍

■ 撮像素子

型式 : 4/3型Live MOSセンサー

カメラ部有効画素数 : 約1230万画素

画面サイズ : 17.3 mm (H) × 13.0 mm (V)

アスペクト比 : 1.33 (4:3)

■ ファインダ

形式: TTL一眼レフファインダ

視野率 :上下左右とも約95%(対実画面)

ファインダー倍率 : 約0.96倍(-1 m⁻¹、50 mmレンズ・無限遠)

アイポイント : 約18 mm (-1 m⁻¹時) 視度調整節囲 : -3.0~+1.0 m⁻¹

光路分割 : クイックリターン式全面ハーフミラー

被写界深度確認:Fnボタンをプレビューに設定することで可能

フォーカシング

スクリーン : 固定式 アイカップ : 交換式

■ ライブビュー

: 撮影用Live MOSセンサー使用、可動式

: 視野率100%

■ 液晶モニタ

型式 : 2.7型TFTカラー液晶

総画素数 : 約23万ドット

■シャッター

測距点

型式:電子制御式・フォーカルプレーンシャッター

シャッター速度 : 1/4000~60秒、バルブ撮影

■ オートフォーカス

型式:TTL位相差検出方式・イメージャコントラスト検出方式

:7点/11点:【イメージャ **AF】**時

AF輝度範囲 : EV-1~EV19 (ISO100換算、常温20°C、TTL位相差検出

方式)

測距点選択 :自動選択・任意選択

AF補助光 : 内蔵フラッシュによる

■ 露出制御

撮影モード

測光方式 : TTL開放測光方式

(1) デジタルESP測光

(2) 中央重点平均測光

(3) スポット測光 (ファインダ画面の約2%)

:EV1~20(デジタルESP測光/中央重点平均測光/ 測光節囲 スポット測光) (常温・50 mm F2使用・ISO100相当)

: (1) **AUTO**: フルオート

(2) **P**: プログラムAE (プログラムシフト可能)

(3) A: 絞り優先AE

(4) **S**:シャッター優先AE

(5) **M**: マニュアル

ISO感度 : 100~3200 (1/3、1ステップ) : ±5EV (1/3、1/2、1ステップ) 露出補正

■ ホワイトバランス

型式 :撮像素子

: オート/プリセット(8種)/カスタムWB/ 設定方式

ワンタッチWB

■ 記録

: CFカード(タイプI,II準拠) 記録媒体

マイクロドライブ (FAT16/32対応)

xD-ピクチャーカード

: デジタル記録、JPEG (DCF準拠)、RAWデータ 記録方式

: Exif 2.2, DPOF, PRINT Image Matching III, PictBridge 対応規格

■ 再生

:1コマ表示/拡大表示/インデックス表示/回転表示/ 表示形式

スライドショー表示/ライトボックス表示/

カレンダー表示

情報表示 :情報表示/ヒストグラム表示

■ ドライブ関係

ドライブモード :1コマ撮影/連写/セルフタイマー/リモコン

:4コマ/秒 連写性能

セルフタイマー : 12秒後撮影/2秒後撮影

光リモコン :2秒後撮影/即時撮影(専用リモコンRM-1(別売))

■ フラッシュ

シンクロ同調 : 1/180秒以下で同調

調光方式 : TTL-AUTO(TTLプリ発光式)/AUTO/MANUAL

外部フラッシュ接点 ホットシュー

ワイヤレスフラッシュ機能:オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステムに対応

■ 外部コネクタ

USB端子/VIDEO出力端子(マルチコネクタ)

■ 雷源

雷池 : リチウムイオン電池 (BLS-1) 1個

■ 大きさ・質量

大きさ : 130.0 mm (幅) × 94.0 mm (高さ) × 60.0 mm (奥行き)

(突起部を除く)

質量 : 約475 g (電池含まず)

■ 動作環境

温度 : 0~40 °C (動作時) /-20~60 °C (保存時) 湿度 : 30~90% (動作時) / 10~90% (保存時)

電池・充電器の仕様

リチウムイオン電池BLS-1

MODEL NO. : PS-BLS1

形式 : 充電式リチウムイオン電池

公称電圧 : DC7.2 V 公称容量 : 1150 mAh

充放電回数 : 約500回(使用する条件により異なります。)

使用周囲温度 : 0°C~40°C (充電)

-10 °C ~ 60 °C (動作時) -20 °C ~ 35 °C (保存時)

大きさ : 約35.5 mm (幅) x 55 mm (奥行き) x 12.8 mm (高さ)

質量 : 約46 g

リチウムイオン充電器BCS-1

MODEL NO. : PS-BCS1

定格入力 : AC100 V~240 V (50/60 Hz)

定格出力 : DC8.35 V、400 mA

充電時間 : 約3時間30分(常温:BLS-1ご使用の場合)

使用周囲温度 : 0 °C~40 °C (動作時) / -20 °C~60 °C (保存時) 大きさ : 約62 mm (幅) × 83 mm (奥行き) × 38 mm (高さ)

質量 : 約72 g (電源コード含まず)

外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承く ださい。

安全にお使いいただくために

ご使用の前に、この内容をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害と財産の損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示しています。
♪ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

製品の取り扱いについてのご注意

▲ 警告

● 可燃性ガス、爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しない

引火・爆発の原因となります。

- フラッシュやLEDを人 (特に乳幼児) に向けて至近距離で発光させない 視力障害をきたすおそれがあります。
- 幼児、子供の手の届く場所に置かない

以下のような事故発生のおそれがあります。

- 誤ってケーブル類やストラップを首に巻き付け、窒息を起こす。
- 電池などの小さな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場合は直ちに医師に連絡し、指示を受けてください。
- 目の前でフラッシュが発光し、視力障害を起こす。
- カメラの動作部でけがをする。
- ほこりや湿気、油煙、湯気の多い場所で長時間使ったり、保管しない 火災や感電の原因となることがあります。
- フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない 連続発光後も発光部分に手を触れないでください。やけどのおそれがあります。
- ◆ 分解や改造をしない 感雷やけがをする原因となります。
- 内部に水や異物を入れない

火災や感電の原因になります。万一、水に落としたり、内部に水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り電池を抜き、販売店や当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。

● 通電中の充電器、充電中の電池に長時間触れない

充電中の充電器や電池は、温度が高くなります。長時間皮膚が触れていると、 低温やけどのおそれがあります。

● 専用の雷池または充雷器以外は使用しない

発熱、変形などにより、火災・感電の原因となります。またカメラ本体または 電源が故障したり、思わぬ事故がおきる可能性があります。専用品以外の使用 により生じた傷害は補償しかねますので、ご了承ください。

∧ 注意

- 異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常が生じたときは使用を中止する 火災や、やけどの原因となります。このようなときは、やけどに注意しながら すぐに電池を取り外し、販売店や当社修理センター、またはサービスステー ションにご連絡ください。(電池を取り出す際は、素手で電池を触らないでく がさい。また、可燃物のそばを避け、屋外で行ってください。)
- 濡れた手で操作しない

故障、感電の原因となることがあります。また充電器などの電源プラグの抜き 差しは、濡れた手では絶対にしないでください。

カメラをストラップで提げて持ち運んでいるときは、他のものに引っかからないように注意する

けがや事故の原因となることがあります。

- 高温になるところへ放置しない
 - 部品の劣化、火災の原因となります。
- 充電器などのコードは傷つけたり、引っ張ったり、継ぎ足したりしない コンセントからの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行ってください。以下 の場合はただちに使用を中止し、販売店や当社修理センター、またはサービス ステーションにご相談ください。
 - 電源プラグやコードが熱い、焦げ臭い、煙が出ている。
 - 電源プラグに傷、断線、またはプラグに接触不良がある。
- 交換レンズについてのご注意
 - レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ない 失明や視力障害を起こすことがあります。
 - 使用しないときはレンズキャップをつけて保管する 太陽光が入射して、火災の原因になることがあります。

雷池についてのご注意

液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによるやけどやけがを避けるため、下記の 注意事項を必ずお守りください。

⚠ 危険

- ◆ 火の中に投下したり、加熱しない発火・破裂・火災の原因となります。
- (+) (-) 端子を金属等で接続しない
- 電池と金属製のネックレスやヘアピンを一緒に持ち運んだり、保管しないショート、発熱し、やけど・けがの原因となります。
- 直射日光のあたる場所、炎天下の車内、ストーブのそばなど高温の場所で使用・放置しない

液漏れ、発熱、破裂などにより、火災・やけど・けがの原因となります。

- 直接ハンダ付けしたり、変形・改造・分解をしない 端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散が生じ危険です。 火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因となります。
- ●電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口等に直接接続しない

火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因となります。

●電池の液が目に入った場合は、失明のおそれがあるので、こすらず、すぐに水 道水などのきれいな水で十分に洗い流したあと、直ちに医師の診断を受けてく ださい。

▲ 警告

- 電池を水や海水などにつけたり、端子部を濡らさない
- 濡れた手で電池を触ったり持ったりしない
- 所定の充電時間を超えても電池の充電が完了しない場合は、充電を中止する 火災・破裂・発火・発熱の原因となります。
- ◆ 外装にキズや破損のある電池は使用しない 破裂・発熱の原因となります。
- ■電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしない 破裂・発熱の原因となります。
- カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたりしない
- 液漏れや、変色、変形その他異常が発生した場合は使用を中止する 販売店や当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。
- ●電池の液が皮膚・衣類へ付着したときは、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。皮膚に傷害を起こす原因になります。

∧ 注意

- カメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り出さない やけどの原因となることがあります。
- 長期間ご使用にならない場合は、カメラから電池を外しておく 液漏れ・発熱により、火災・けが・故障の原因となることがあります。

料

⚠ 危険

- 充電器を濡らしたり、濡れた状態または濡れた手で触ったり持ったりしない 故障・感電の原因となります。
- 充電器を布などで覆った状態で使用しない 熱がこもってケースが変形したり、火災・発火・発熱の原因となります。
- ◆ 充電器を分解・改造しない 感雷・けがの原因となります。
- ◆ 充電器は指定の電源電圧で使用する 指定以外の電源電圧を使用すると、火災・破壊・発煙・発熱・感電・やけどの 原因となります。

▲ 警告

- **コンセントからの抜き差しは、必ず電源プラグを持つ** 電源プラグを持たないと、火災・感電の原因となることがあります。 以下の場合はすぐに使用を中止し、販売店、当社修理センター、またはサービ スステーションにご相談ください。
 - ●電源プラグが熱い、焦げ臭い、煙が出ている。
 - 電源プラグに接触不良がある。

∧ 注意

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行う 電源プラグを抜かないで行うと、感電・けがの原因となることがあります。

資料

使用上のご注意

使用条件について

- ◆本製品には精密な電子部品が組み込まれています。以下のような場所で長時間 使用したり放置すると、動作不良や故障の原因となる可能性がありますので、 避けてください。
 - 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器のそばなど、高温多湿、または温度・湿度変化の激しい場所
 - 砂、ほこり、ちりの多い場所
 - 火気のある場所
 - 水に濡れやすい場所
 - 激しい振動のある場所
- カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでください。
- レンズを直射日光に向けたまま撮影または放置しないでください。撮像素子の 退色・焼きつきを起こすことがあります。
- 寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が変わったときは、カメラ内部で結露が発生する場合があります。ビニール袋などに入れてから室内に持ち込み、カメラを室内の温度になじませてからご使用ください。
- カメラを長期間使用しないと、カビがはえるなど故障の原因となることがあります。使用前には動作点検をされることをおすすめします。
- カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、フロッピーディスクなどの磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。データが壊れて使用できなくなることがあります。
- 三脚に取り付ける際は、カメラを回さず、三脚のネジを回してください。
- カメラ本体や交換レンズの電気接点部には触れないでください。レンズを外したときは、ボディキャップを必ず取り付けてください。

電池について

- 当社製リチウムイオン充電池は、当社デジタルカメラ専用です。他の機器に使用しないでください。
- ●電池の端子は、常にきれいにしておいてください。汗や油で汚れていると、接触不良を起こす原因となります。充電や使用する前に、乾いた布でよく拭いてください。
- 持ち運び・保管の際は、+-電極端子がショートしないように必ず付属の保護 キャップをしっかり付けてください。
- 充電式電池をはじめてご使用になる場合、また長時間使用していなかった場合は、ご使用の前に必ず充電してください。
- 一般に電池は低温になるにしたがって一時的に性能が低下することがあります。寒冷地で使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなど保温しながら使用してください。低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると性能が回復します。
- 撮影条件、使用環境および電池により、撮影枚数が減少することがあります。

資料 12

- 長期間の旅行などには、予備の電池を用意されることをおすすめします。海外では地域によって電池の入手が困難な場合があります。
- 使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電式電池を捨てる際には、(+) 端子をテープなどで絶縁してから最寄の充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。詳しくは有限責任中間法人JBRCホームページ (http://www.ibrc.com)をご覧ください。



液晶モニタについて

本製品は背面の表示に、液晶モニタを使用しています。

- カメラを太陽などの強い光線に向けると、内部を破損するおそれがあります。
- 液晶モニタは強く押さないでください。画面上ににじみが残り、画像が正しく 再生されなくなったり、液晶モニタが割れたりするおそれがあります。万一破 損した場合は中の液晶を口に入れないでください。液晶が手足や衣類に付着した場合は、直ちにせっけんで洗い流してください。
- 液晶モニタの画面上下に光が帯状に見えることがありますが、故障ではありません。
- ●被写体が斜めのとき、液晶モニタにギザギザが見えることがありますが、故障ではありません。記録される画像には影響ありません。
- 一般に低温になるにしたがって液晶モニタは点灯に時間がかかったり、一時的に変色したりする場合があります。寒冷地で使用するときは、保温しながら使用してください。低温のために性能の低下した液晶モニタは、常温に戻ると回復します。
- 本製品の液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、色や明るさにむらが生じることがありますが、液晶モニタの構造によるもので故障ではありません。ご了承ください。

レンズについて

- 水につけたり水をかけたりしないでください。
- 落下したり強い力を加えないでください。
- レンズの可動部で保持しないでください。
- レンズ面に直接触れないでください。
- 接点部に直接触れないでください。
- 急激な温度変化をかけないでください。

資料

● 使用温度範囲は-10~40°Cです。範囲内でご使用ください。

その他のご注意

- 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。商品名、型番 等、最新の情報についてはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせくだ さい。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、 誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらカスタマーサポートセン ターまでご連絡ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用にな る場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。
- 本製品の不適当な使用による万一の損害、逸失利益、または第三者からのいか なる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の故障、当社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じた画 像データの消失による、損害および逸失利益などに関し、当社では一切その責 任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム式カメラの写真の質とは異な ります。

雷波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

飛行機内では、離発着時のご使用をお避けください。

本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使用しない場合、VCCI基準の限界 値を超えることが考えられます。必ず、付属のケーブルをご使用ください。

商標について

Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

MacintoshおよびAppleは米国アップル社の商標または登録商標です。 xD-ピクチャーカード™は商標です。

階調自動調整機能は、Apical Limitedの特許技術を使用しています。



その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、 それらの所有者の商標または登録商標です。

カメラファイルシステム規格について

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会(JEITA)で制定され た規格「Design rule for Camera File system/DCF」です。

ECO-PRODUCTS

このマークは、オリンパスグループが地球環境保全のために、 独自に設けた基準を満たした製品のみに与えられるマークです。 資料

お問い合わせいただく前に(お願い)

- より迅速、正確にお答えするために、お手数ですが以下の内容をあらかじめご確認ください。
- FAXまたは郵便でお問い合わせいただく場合は、必ずご記入ください。ご記入いただいたお客様の個人情報は、本お問い合わせ対応のためだけに利用し、それ以外の目的には利用いたしません。
- 問題が発生したときの症状・表示されたメッセージ・症状の再現性など: パソコンが関係する問題は、とくに正確な状況把握が難しいので、お手数ですができるだけくわしくお知らせください。
 - お名前 (フリガナ)
 - 連絡先:郵便番号
 - 住所(自宅か会社のいずれかを明記願います) 電話番号/FAX
 - E-mail
 - 製品名(型番): E-620
 - シリアル番号 (製品底面に記載されています):
 - お買い上げ日:
 - 問題が発生したときの症状 (表示されたメッセージ、症状の再現性など):
 - ※ 以下は、カメラをパソコンと接続してご使用、またはソフトウェアをご使用の場合にお確かめください。
 - ご使用のパソコンの種類:
 - パソコンメーカー・型番等
 - メモリの容量 ハードディスクの空き容量:
 - OS名とバージョン:
 - (Mac OS) コントロールパネルや機能拡張の内容
 - (Windows) コントロールパネル―システム―デバイスマネージャーの 内容
 - その他接続されている周辺機器名:
 - 問題のご使用アプリケーションソフト名とバージョン:
 - 問題のご使用弊社ソフト名とバージョン:

索引

英数・記号	AFターゲット [・・・] 61
爲≠回	AFターゲットサイズ106
2 2 4 5 120	AFターゲット選択61, 110
□/i/S110	AFターゲット表示105
● √Ⅲ(言語切り換え)102	AFターゲットモード63
[•••] HOME108	AF微調節119
\$ RCモード	AF方式59, 110
4 低速制限	AFロックオン105
4 同調速度	B (Basic)71
□カスタム112	BULBリミッター113
山かんたん112	BULB中MF106
□ L設定110	C-AF+MF61
■警告レベル120	C-AF (コンティニュアスAF)60
ロテコントロール	dpi設定118
Fn ボタン機能108	DPOF121
□ボタン機能110	F (Fine)71
回 記ボタン機能	FL BKT85
対 +	FLAT ₃ \(\sigma\)
も カスタムメニュー105, 154	INFO表示設定112
* メニュー表示	ISO BKT56
申撮影メニュー 1	ISOオート設定113
□ 撮影メニュー 2	ISOオート有効113
■ 再生メニュー	ISO感度55, 110
f セットアップメニュー 102, 154	ISO感度ステップ113
AAF/MF	ISOブラケット撮影56
電ボタン/ダイヤル106	IS (手ぶれ補正)69
電レリーズ/連写110	JPEG編集96
筍表示/接続110	■ (Large)71
電露出/測光/ISO112	LVブースト112
育フラッシュ114	LV中AF38
電画質/アスペクト/色/WB 114	M (Middle)71
聞記録/消去116	MF切換108
 その他	MF(マニュアルフォーカス)60
1コマコピー98	MTP111, 132
1コマ再生90	N (Normal)71
1コマ消去 値 101	NATURAL 2
1コマプロテクト	NTSC110
Adobe RGB115	OLYMPUS Master128
AE BKT54	PAL110
AEL/AFL MEMO	PictBridge124
AEL/AFLモード107	PORTRAIT78
AEL測光モード113	RAW72
AEブラケット撮影54	RAW+JPEG 消去117
AEロック	RAW ∢: 108
AFイルミネータ105	RAW編集96
711 777 7103	S (Small)71

S-AF+MF 61	画像合成57, 97
S-AF(シングルAF)59	画像サイズ71
SF (Super Fine)71	カラー設定115
sRGB 115	カレンダー再生92
USB接続モード 111	かんたん撮影モード4
VIVIDA78	かんたんプリント125
WB BKT77	キャンドル国5
WB補正75	強制発光
WBモード 74, 110	記録カード選択118
xD-ピクチャーカード13, 141	クリーニングモード140
ZUIKO DIGITAL交換レンズ143	クローズアップ再生Q90
あ行	高感度ノイズ低減115
	光源センサの参照118
アートフィルター/シーンART/SCN 4	コンティニュアスAF (C-AF)60
アートフィルターモード ART5	コントラスト78
アイピースカバー10, 66	コンパクトフラッシュ13, 141
赤目軽減発光 ③80	- ×-
赤目補正96	
鮮やかさ調整 96	彩度78
アスペクト 96	撮影確認103
アスペクト反映116	仕上がり78
アスペクト比設定42	シーンモード <u>SCN</u> 5
圧縮率 71	シェーディング補正115
イメージャ AF [AF]	実行優先設定117
色温度 150	自動再生94
インデックス再生🌠92	自動電源OFF111
打ち上げ花火圏5	自動ポップアップ114
オート撮影 AUTO 4	視度調整14
オートフォーカス 64, 134	絞り値16, 46, 47
オートホワイトバランス	絞り優先撮影 人 47
オート発光AUTO80	シャープネス78
オールターゲットAFモード[::-] 61	シャッター優先撮影 S 48
オリンパスワイヤレスRC	シャッター速度16, 46, 48
フラッシュシステム 87	情報表示43, 93
<u>か行</u>	シングルAF (S-AF)59
カード 13, 141	シングルターゲットAFモード[・]62
カード初期化142	水中マクロ
カードセットアップ 101, 142	水中ワイド 5, 120
階調79	スーパー FP発光86 スーパーコンパネ
階調オート	スーハーコンハイ
回転再生	ストレージ111, 129
顔検出❷41, 112	ストレーシ
拡大表示	スポーク・
画質設定116	スポット測光 Ŀ」 スポット測光シャドウ
画質モード 71, 151	スポット測元シャトリ コントロール ご 5 H51
カスタムプリント125	コンドロール に 54
カスタムホワイトバランスCWB 73	スポット劇ルバイライト コントロール [3 # !
カスタムリセット設定104	コンドロ // CJ/ /

スモールシングルターゲット		
AFモード[・]s	62,	106
スライドショー		
スリープ時間		111
スローシンクロ なSLOW		80
スローシンクロ も SLOW2/		
2nd CURTAIN		81
セピア作成		96
セルフタイマー 🖒		66
全WBモード補正		115
全押しAF		38
全コマコピー		99
全コマ消去		101
全プロテクト解除		100
測光	. 51,	110
<u>た行</u>		
		106
ダイヤル方向		107
ダイレクトプリント		124
多重露出 🔁		
ダストリダクション	1/1	130
試し撮り撮影	,	108
単写		
チャイルド ®		
中央重点平均測光 🕡		
調色		
長秒時ノイズ低減		
低振動モード[♠]		65
低振動モード[♦] デイドリーム <u>เพ</u>		5
デジタルESP測光 図		51
手ぶれ補正 IS		. 69
電池		
トイフォト 暦	,	5
トリミング	96.	126
な行		
日時設定		
ネイチャーマクロ		
<u>は行</u>		
バージョン		
ハイキー 田		
ハイブリッドAFIHAF		
バックライト時間		
発光禁止③		
パノラマ国		
バルブ撮影 <u></u> -	50), 68
ビーチ&スノー 🛂		5

ᆫ	_	プ	音														70
ŁŁ.	較	表	示														44
ピ	ク	セ	ル	サ	1	ズ									71	, 1	16
ピ	ク	セ	ル	マ	ッ	ピ	ン	グ	٠							. 1	40
Ł	ス	卜	グ	ラ	Д										.4	3,	93
ビ	デ	オ	出	力												. 1	10
フ	ァ	1	ル	ネ	_	Д										. 1	17
フ	ァ	1	ル	ネ	_	Δ	編	集								. 1	18
フ	ァ	1	ン	ダ										.6,	1	4,	16
フ	ァ	ン	タ	ジ	ッ	ク	フ	ォ	_	·力	ス	ART 2					5
フ	1	ル	タ	_	効	果											78
フ	ェ	1	ス	&	バ	ツ:	ク							4	41	, 1	08
フ	ォ	_	カ	ス	IJ	ン	グ									.1	06
フ	オ	_	力	ス		ッ	ク										64
フ	オ	_	サ	_	ズ	シ	ス	テ	. 7	レ	・ン	ズ				. 1	44
ブ	ラ	ケ	ッ	۲	撮	影						.54	١, ١	56.	7	7,	85
フ	ラ	ッ	シ	ュ	ブ	ラ	ケ	ッ	۲	撮	悬		· · · ·				85
フ	ラ	ッ	シ	ュ	補	正	٠										84
フ	ラ	ッ	シ	ュ	Ŧ	_	ド	4	٠								80
プ	ij	セ	ッ	۲	木	ワ	1	ŀ	バ	5	ン	ス					73
ぶ	ħ	軽	減	(4	D												5
٠,	Ĺ	نسا		_	_												
ノ	ν	$\overline{}$	ユ	_											51	, 1	08
プ		ゲ	ラ	۷	撮	影	Р										46
プ		ゲ	ラ	۷	撮	影	Р										46
ププ		ググ	ララ	ムム	撮シ	影フ	P ├	 P:	 S								46 46
プププ		ググテ	ララク	ムムト	撮シ(影フ保	P ト 護	 P:	 s O		 		 				46 46 99
プププ文	口口口書	ググテ	ララク	ムムト	撮シ (影フ保	P ト 護	 P:)	s O	 	 		· · · · ·				46 46 99 5
プププ文ポホ	口口口書一一	ググテ優トム	ララクシレポ	ムムト …ージ	撮シ(…トシ	影フ保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Pト護ン	P:) 	 S O 	 ••• •••							46 46 99 5 4 63
プププ文ポホ	口口口書一一	ググテ優トム	ララクシレポ	ムムト …ージ	撮シ(…トシ	影フ保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Pト護ン	P:) 	 S O 	 ••• •••							46 46 99 5 4 63
プププ文ポホボ	ロロロ書ーータ	ググテ優トムン	ララク シーポロ	ムムト …ージパ	撮シ(…トシ籽	影フ保・のョ寺	Pト護ン計		 S O 	 							46 99 5 4 63 09
プププ文ポホボポ	ロロロ書ーータッ	ググテ優トムンプ	ララク・レポロア	ムムト …ージM-	撮シ(…トシ耔ト	影フ保 ■3ョ寺区	Pト護ン詩』		s O 	 ••• ••• ••• •••							46 99 5 4 63 09 5
プププ文ポホボポホ	ロロロ書ーータッワ	ググテ個トムンプイ	ララク レポロアト	ムムト …ージパーバ	撮シ(…トシ耔トラ	影フ保 ・・ ヨ寺區ン	Pト護 ン 詩 … ス	 P:) W	s O P	 							46 46 99 5 4 63 09 5 73
プププ文ポホボポホ	ロロロ書ーータッワワ	ググテ優トムンプイイ	ララク レポロアト	ムムトージMーババ	撮シ(…トシ耔トララ	影フ保 □┫ョ寺壓ンン	Pト護ン詩』スス	P:)	s O P B	 「 ケ	 						46 46 99 5 4 63 09 5 73
プププ文ポホボポホホ ま	ロロロ書ーータッワワ行	ググテ 堕トムンプイイ	ララク レポロアトト	ムムト …ージパーババ	撮シ(…トシ耔トララ	影フ保	Pト護 ン詩 … スス	P:)	s O P /B	「 ケ	 						46 46 99 5 4 63 09 5 73
プププ文ポホボポホホ ま マ	ロロロ書 ーータッワワ 行 イ	ググテ嘎トムンプイイ	ララク』レポロアトト 一口	ムムト …ージパーババ 一ド	撮シ(…トシ耔トララ	影フ保 ♬ョ寺 極ンン ニーイ	Pト護 ン詩』スス ニブ	P.)	s O P/Bラ	「 ケ	 						46 46 99 5 4 63 09 5 73 77
プププ文ポホボポホホ ま ママ	ロロロ書ー ータッワワ 行 イイ	ググテ優トムンプイイ	ララク レポロアトト ロー	ムムト …ージパーババ ドド	撮シ(…トシ耔トララ ラ撮	影フ保 ₹ヨ ヨ 極ンン 一 イ影	Pト護ン詩』スス 一ブ:	P.)	s O PBラ 		·····	 			13		46 46 99 5 4 63 09 5 73 77
プププ文ポホボポホホ ま マママ	ロロロ書ー ータッワワ 行 イイイ	ググテ優トムンプイイ クモモ	ララク レポロアトト 一ローー	ムムト …ージパーババ ドドド	撮シ(…トシ耔トララ ラ撮設	影フ保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Pト護ン詩』スス 一ブ::	P.)	s O P /B ラ	ケ 	 	h:			13	 1 1	46 46 99 5 4 63 09 5 73 77 41 08
プププ文ポホボポホホ ま ママママ	ロロロ書ー 一タッワワ 行 イイイク	ググテ 堕トムンプイイ クモモロ	ララク』レポロアトト ローー学	ムムト …ージパーババ 一ドドドー	撮シ(…トシ耔トララ ラ撮設 …	影フ保 ・・ ヨ 寺 図ンン イ影定 ・・	Pト護 ン詩』 スス ニブ :	P.)	s O	ケ	 				13	 , 1	46 46 99 5 4 63 09 5 73 77 41 08 09 4
プププ文ポホボポホホ ま マママママ	ロロロ書ー ータッワワ 行 イイイクニ	ググテ優トムンプイイ _ クモモロュ	ララク』レポロアトト ローー量ア	ムムト …ージパーババ ドドド …ル	撮シ(…トシ耔トララ ラ撮設 …撮	影フ保 ♬ョ寺 ┗シン イ影定 影	Pト護 ン詩 スス ニブ M	·P)匝町…Wブ	 S O P B		 				13	, 1	46 46 99 5 4 63 09 5 77 41 08 09 4 49
プププ文ポホボポホホ ま マママママ	ロロロ書ー ータッワワ 行 イイイクニ	ググテ優トムンプイイ _ クモモロュ	ララク』レポロアトト ローー量ア	ムムト …ージパーババ ドドド …ル	撮シ(…トシ耔トララ ラ撮設 …撮	影フ保 ♬ョ寺 ┗シン イ影定 影	Pト護 ン詩 … スス ニブ M	·P)匝町…Wブ	 S O P B		 				13	, 1	46 46 99 5 4 63 09 5 77 41 08 09 4 49
プププ文ポホボポホホ ま マママママママ	ロロロ書ー ータッワワ 行 イイイクニニニ	ググテ優トムンプイイ クモモロュュュ	ララク』レポロアトト ローーピアアア	ムムト …ージMーババ ドドド _ ルルル	撮シ(…トシ耔トララ ラ撮設 …撮発フ	影フ保 □気ョ寺壓ンン イ影定 □影光ォ	Pト護 ン詩 … スス 	·P) ···································	s O		·····································				13	, 1 	46 46 99 5 4 63 09 5 77 41 08 09 4 49 82 60
プププ文ポホボポホホ ま マママママママモ	ロロロ書ー ータッワワ 行 イイイクニニニニ	ググテ優トムンプイイ クモモロュュュタ	ララク レポロアトト ローー・エアアア調	ムムト …ージピーババ ドドド _ ルルル整	撮シ(…トシ耔トララ 一ラ撮設 …撮発フ	影フ保	Pト護ン 詩ス	P.)	s O						13	 1 1 1	46 46 99 5 4 63 09 5 77 41 08 09 4 49 82 60 02
プププ文ポホボポホホ ま マママママママモモ	ロロロ書ー ータッワワ 行 イイイクニニニニノ	ググテ優トムンプイイ クモモロュュュタク	ララク レポロアトト ローー・エアアア調ロ	ムムト …ージパーババ ドドド _ ルルル整作	撮シ(…トシ耔トララ 一ラ撮設 …撮発フ:成	影フ保 ☆ョ寺區ンン 一イ影定 …影光ォ	P ト護 ::	P.)	s O						13	, 1 1, 1	46 46 99 5 4 63 09 5 77 41 08 09 4 49 82 60 02 96

や行

,	
夜景&人物 🍇	
夕日醫	5
<u>ら行</u>	
ライトトーン 圏	5
ライトボックス表示	
ライブビュー	36
ライブプレビュー	51, 108
ラフモノクローム 圏	
リサイズ	96
リチウムイオン充電器	11, 142
リチウムイオン電池	11, 142
リモコン	67
レリーズ優先C	110
レリーズ優先S	
連写H□H	65
連写L型L	
レンズ	
レンズリセット	106
□-‡- Low	5, 79
露出基準調整	
露出ステップ	
露出補正型	
わ行	
バランス 🖳	76, 108
ワンプッシュ消去	

OLYMPUS

オリンパス イメージング株式会社 〒163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿モノリス

● ホームページによる情報提供について

製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&A等の各種情報を当社ホームページで提供しております。 オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客様サポート」のページをご参照ください。

● 製品に関するお問い合わせ先(カスタマーサポートセンター)

フリーダイヤ

0120-084215

携帯電話・PHSからは042-642-7499

FAX 042-642-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

- ※ カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスホームページにて情報提供しております。 オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客様サポート」のページをご参照ください。
- 修理に関するお問い合わせ・修理品ご送付先(修理センター)、国内サービスス テーション(修理窓口)につきましては、本製品に同梱の「オリンパス代理店リ スト」、またはオリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客 様サポート」のページをご参照ください。
- ※ 記載内容は変更されることがあります。最新情報はオリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/をご確認ください。

VS986201